

KASUTUSJUHEND

Smart 20m RGB WiFi LED-riba F3



Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla [otselingilt](#)



Kuidas ühendada ja kasutada

Registreeruge oma mobiiltelefoni numbri/e-postiga ja logige sisse

- Käivitage rakendus "Nous Smart Home".
 - Looge uus konto või logige sisse oma olemasolevale kontole.
 - Seadme lisamiseks puudutage "+".
 - Valige toodete loendist "Smart Strip".
 - Lülitage toide sisse.
 - Kui tuli ei vilgu: lülitage toide välja - sisse - välja - sisse - välja - sisse. Kui tuli vilgub: kinnitage rakenduses.
-
- Kinnitage Wi-Fi võrk ja parool.
 - Sisestage seadme nimi.

Märkus. Seadme nime kasutavad ka Amazon Alexa ja Google Home

Amazon Echo kiirjuhendi kasutamine

Mida vajate...

Amazon Alexa APP & konto

NOUS Smart Home APP & konto (kasutajad peavad registreerima oma konto, valima piirkonnaks "Ameerika Ühendriigid")

Echo, Echo Dot, Tap või muud Amazoni hääluhitavad seadmed.

Näpunäide: pärast edukat konfigureerimist nimetage seade ümber. Seadme nime puhul on soovitatav kasutada ingliskeelsete sõnade lihtsat hääldust.

(Amazon Echo toetab inglise keelt ainult ajutiselt)

Määrake oma kajakõlar Alexa APP abil

- Logige sisse Alexa konto ja parooliga (kui pole registreerunud, registreeruge kõigepealt); Pärast sisselogimist klõpsake vasakus ülanurgas menüül, seejärel klõpsake "Seaded" ja valige "Seadista uus seade";
- Valige seade (näiteks Echo). Kui ilmub õige leht, vajutage pikalt oma Echo seadme väikest punkti, kuni tuli muutub kollaseks. Seejärel klõpsake rakenduses "Jätka".
- Valige kasutajate WIFI ja oodake mõni minut.
- Pärast tutvustusvideot klõpsake järgmisel sammul, see lülitub automaatselt avalehele. Nüüd on Echo edukalt ühendatud Alexa APP-ga WiFi kaudu.

Lubage meie oskused Alexa APP-is

- Valige suvandite ribalt "Oskused" ja seejärel otsige otsinguribalt "NOUS Smart Home"; Valige otsingutulemustes "NOUS Smart Home" ja seejärel klõpsake "Luba".
- Sisestage kasutajanimi ja parool, mille olete varem registreerinud (toetage kontot ainult Ameerika Ühendriikides); Kui näete õiget lehte, tähendab see, et Alexa konto on lingitud NOUS Smart Home kontoga.

Juhtige seadet hääle abil

Peale eelmist toimingut saad seadet juhtida Echo kaudu.

- **Seadmete avastamine:** esiteks peavad kasutajad Echole ütlema: "Echo (või Alexa), avasta minu seadmed." Echo hakkab leidma seadmeid, mis on lisatud NOUS Smart Home APP-i, tulemuse kuvamiseks kulub umbes 20 sekundit. Või võite klõpsata Alexa APP-s "Avasta seadmeid", kuvatakse edukalt leitud seadmed.
Märkus. "Kaja" on üks äratusnimedest, mis võib olla ükskõik milline neist kolmest nimest (Seaded): Alexa/Echo/Amazon.
- **Tugioskuste loendi**
kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhiste järgi:
Alexa, lülitage sisse [seade]
Alexa, lülitage välja [seade]

Tähelepanu: seadme nimi peab olema kooskõlas NOUS Smart Home APP lisamisega.

* See tõlge võib sisaldada ebatäpsusi, kuna see on tehtud Google'i tõlkija abiga