

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3



Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir **du lien direct**



Comment se connecter et utiliser

Inscrivez-vous avec votre numéro de mobile/E-mail puis connectez-vous

- Lancez l'application "Nous Smart Home".
- Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
- Appuyez sur "+" pour ajouter l'appareil
- Sélectionnez "Smart Strip" dans la liste des produits.
- Mettez sous tension.
- Si le voyant ne clignote pas : mettez l'appareil hors tension - sous tension - hors tension - sous tension - hors tension - sous tension. Si le voyant clignote : Confirmez dans l'application.
- Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
- Entrez le nom de l'appareil.

Remarque : le nom de l'appareil sera également utilisé par Amazon Alexa et Google Home

Guide rapide d'utilisation d'Amazon Echo

Ce dont vous aurez besoin...

Application et compte Amazon Alexa Application et compte

NOUS Smart Home (les utilisateurs doivent enregistrer votre propre compte, sélectionner la région comme "États-Unis")

Echo, Echo Dot, Tap ou d'autres appareils à commande vocale Amazon.

Astuce : renommez l'appareil après avoir configuré avec succès, le nom de l'appareil est recommandé d'utiliser une prononciation facile des mots anglais.

(Amazon Echo ne prend temporairement en charge que l'anglais)

Réglez votre haut-parleur Echo par l'application Alexa

- Connectez-vous avec un compte et un mot de passe Alexa (si vous n'êtes pas enregistré, inscrivez-vous d'abord); Après la connexion, cliquez sur le menu en haut à gauche, puis cliquez sur "Paramètres", et choisissez "Configurer un nouvel appareil" ;
- Choisissez un appareil (par exemple, Echo). Lorsque la bonne page apparaît, appuyez longuement sur le petit point de votre appareil Echo jusqu'à ce que le voyant devienne jaune. Cliquez ensuite sur "Continuer" sur l'application.
- Choisissez le WIFI des utilisateurs et attendez quelques minutes.
- Après une vidéo d'introduction, cliquez sur l'étape suivante, elle passera automatiquement à la page "Accueil". Maintenant, l'Echo est connecté avec succès à l'application Alexa via WiFi.

Activer notre compétence dans l'application Alexa

- Choisissez "Compétences" dans la barre d'options, puis recherchez "NOUS Smart Home" dans la barre de recherche ; Sélectionnez "NOUS Smart Home" dans les résultats de la recherche, puis cliquez sur "Activer".
- Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous aviez précédemment enregistrés (ne prend en charge que le compte aux États-Unis) ; Lorsque vous voyez la bonne page, cela signifie que le compte Alexa est lié au compte NOUS Smart Home.

Appareil de contrôle par la voix

Après l'opération précédente, vous pouvez contrôler l'appareil via Echo.

- **Découverte d'appareils** : tout d'abord, les utilisateurs doivent dire à Echo : "Echo (ou Alexa), découvrez mes appareils".
Echo commencera à trouver les appareils ajoutés dans l'application NOUS Smart Home, il faudra environ 20 secondes pour afficher le résultat. Ou vous pouvez cliquer sur "Découvrir les appareils" dans l'application Alexa, cela affichera les appareils qui ont été trouvés avec succès.
Remarque : "Echo" est l'un des noms de réveil, qui peut être l'un de ces trois noms (Paramètres) : Alexa/Echo/Amazon.
- **Liste des compétences d'assistance**
L'utilisateur peut contrôler les appareils en suivant les instructions ci-dessous :
Alexa, allumez [appareil]
Alexa, éteignez [appareil]

Attention : Le nom de l'appareil doit être cohérent avec l'ajout de NOUS Smart Home APP.

* Cette traduction peut contenir des inexactitudes dues au fait qu'elle a été faite avec l'aide d'un traducteur google