

KASUTUSJUHEND

Nous Helper Flip (NS2435)



Hea klient!

Täname, et valisite NOUS Helper Flip mobiiltelefoni.

TÄIELIK KOMPLEKT

- Mobiiltelefon
- Laetav aku
- Laadija
- Kasutusjuhend
- Garantiileht

Märkus. Tootja jätab endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone, kui see ei takista toote kasutamist peamiseks otstarbeks ja ilma täiendava aruteluta.



1. Kaamera
2. Taskulamp / funktsionaalne vasak nupp
3. Kõlar
4. Kuva / parem funktsionaalne nupp
5. Nupp "SOS"
6. Taskulambi sisse / välja võti
7. Nupp üles / alla
8. Vasak funktsionaalne nupp
9. Klaviatuur
10. Raadio sisse lülitatud
11. Parem funktsionaalne nupp
12. Klahv # / režiimi muutmine
13. Mikro-USB-pistik aku laadimiseks

14. 3,5 mm pesa peakomplekti ühendamiseks

15. Peaesineja

SIM-KAARDI JA MÄLUKAARDI PAIGALDAMINE

NOUS Helperi mobiiltelefon võimaldab teil korraga kasutada kahte SIM-kaarti. Saate kasutada erinevate standarditega GSM 850/900/1800/1900 erinevate mobiilsideteenuse pakkujate SIM-kaarte. SIM-kaardid salvestavad teavet, mis on vajalik telefoni ühendamiseks mobiilsidevõrgu operaatoritega, isiklikke andmeid, PIN / PUK-koode, telefoniraamatu kirjeid, sõnumeid ja muid operaatoriteenuse seadeid.

⚠ HOIATUS! Seade on varustatud ühe raadiomooduliga. Kui helistate või saadate / võtate vastu sõnumeid või kasutate ühe SIM-kaardiga mobiilset Interneti, pole teine SIM-kaart sidepidamiseks saadaval.

⚠ HOIATUS! Ärge painutage ega kriimustage SIM-kaarti.

Ärge jätke SIM-kaarti staatilisele pingele, vältige kokkupuudet veega või mustusega. Enne SIM-kaardi, mälukaardi või aku installimist veenduge, et telefon oleks välja lülitatud ja laadija lahti ühendatud.

Kui telefon on sisse lülitatud, hoidke toitenuppu all

Kui telefon on laadijaga ühendatud - ühendage laadija lahti. Vastasel juhul võib telefon olla kahjustatud.

- Eemaldage tagakaas.
- Eemaldage aku.
- Sisestage SIM1 ja / või SIM2 (operaatori logo peaks olema suunatud ülespoole) neile määratud pesadesse (vastavalt SIM1 ja SIM2) nii, et nende metallkontaktid oleksid allapoole suunatud
- Sisestage mälukaart microSD pesasse. Lükake kaart pesa sisse; peate asetama logoga kaardi enda poole, asetades kontaktid pesasse. Kaldus mälukaarti pole soovitatav paigaldada.
- Sisestage aku nii, et selle metallkontaktid vastaksid telefoni korpuse kontaktidele.
- Sulgege kaas. Aku, SIM-kaardi ja mälukaardi eemaldamine toimub vastupidises järjekorras.

⚠ HOIATUS! Mälukaarti ei tarnita tootega ja seda müüakse eraldi. Seade toetab kuni 32 GB mahutavaid mälukaarte.

Mälukaart pikendab teie telefoni mälu ja annab teile rohkem võimalusi kõigi telefoni funktsioonide kasutamiseks (näiteks multimeedia, Internet, kontaktid, kaamera jne). Saate kuulata MP3-helifaile, vaadata 3GP-videofaile või -fotosid, salvestada FM-raadio eetris olevaid andmeid või installida täiendavaid helinaid.



Aku laadimine

Enne toote esmakordset kasutamist on soovitatav aku täielikult laadida. Ühendage laadija 220 V vahelduvvoolu toiteallikaga ja sisestage mikro-USB-pistik telefoni korpuse või dokkimisjaama vastavasse pistikusse.

Laadimisel aktiveeritakse seadme ekraanil akuikoon, mis näitab laadimisprotsessi edukat algust. Telefoni ei soovitata vooluvõrgust lahti ühendada enne, kui aku on täielikult laetud

TOOTE TOIT SEES JA VÄLJAS

Vajutage toitenuppu / lõpetage kõne ja hoidke seda all. Telefon lülitub sisse ja ekraanile ilmub ekraanisäästja.

Vajadusel sisestage SIM-kaartide PIN-koodid ja vajutage "OK" või keskmist klahvi
PIN-koodi annab mobiilsideoperaator.

Märkus. Kui telefon on talveunerežiimis, peate lühidalt vajutama suvalist klahvi. Telefoni väljalülitamiseks hoidke toitenuppu / kõne lõpetamise klahvi 5 sekundit all.

Märkus: Kui aku on tühi, võib telefon automaatselt välja lülituda, kui olete sellest kasutajale ekraanil vastava heli ja / või sõnumiga teavitanud. Sellisel juhul lähevad kõik salvestamata andmed kaduma.

⚠Hoiatus! Telefoni sisse- ja väljalülitamine võib võtta aega.

TELEFONIMENÜÜ

Telefoni põhimenüüsse pääsemiseks vajutage vasakut funktsiooniklahvi.

Peamenüü koosneb järgmistest jaotistest:

- Sõnumid
- Kontakt
- SOS
- Kõnelugu
- Seaded
- Korraldaja
- Multimeedia
- Kaamera
- helipleier

Telefonitelefoni seadete lähtestamine

Tehaseseadete lähtestamine (riistvara lähtestamine).

Minge menüüsse / Menüü-Seaded-Taasta seaded Sisestage telefoni parool. Telefoni vaikeparool on 1122

⚠HOIATUS! Isikuandmed ja isiklikud seaded kustutatakse telefonist. Enne seadete lähtestamist tehke soovitud teabe ja failide varukoopia. Telefoni lähtestamine ei kustuta teavet mälukaardilt.

VÕIMALIKUD PROBLEEMID JA VIISID NENDE LAHENDAMISEKS

Järgmised soovitused aitavad teil mõned telefoniga seotud probleemid ise kiiresti lahendada. Kui probleem püsib, pöörduge NOUS-teeninduskeskuse poole.

Kontrollige, kas aku on laetud või probleem püsib pärast seadme taaskäivitamist (SIM-kaardi ja SD-mälukaardi väljalülitamine ja eemaldamine ning seadme sisselülitamine).

Proovige menüü Seaded-Taasta sätteid (vaikeparool - 1122) telefoni tagasi tehaseseadetele lülitada.

Probleemid mälukaardiga

Tavaliselt tekivad sellised probleemid siis, kui mälukaart ei tööta. Seetõttu kontrollige kõigepealt teise seadme mälukaarti.

Samuti soovitame teil eemaldada ja sisestada mälukaart pistikusse, kontrollida, kas kaart on telefoni pesasse õigesti sisestatud, ja taaskäivitage telefon.

Telefon ei lülitu sisse

Kontrollige aku laadimist, ühendage laadija uuesti ja oodake vähemalt 10 minutit.

Hoidke toitenuppu vähemalt 5 sekundit all. Kui seade ei lülitu sisse, pöörduge NOUS-teeninduskeskuse poole.

Aku tühjeneb kiiresti

Madal keskkonnatemperatuur, meediumiprogrammide aktiivne kasutamine ja ekraani heledus, suur kaugus operaatori (te) rakutornidest või madal mobiilsidevõrgu signaalitugevus võivad olla aku

suurenenud tarbimise põhjus.

Aku pole laetud

Kontrollige laadija ühendust seinakontaktiga. Kasutage ainult telefoniga kaasas olevat laadijat.

Te ei saa helistada

Selle probleemi põhjuseks võib olla mobiilsidevõrgu nõrk signaal, võrgu ülekoormus, valesi sisestatud abonendinumber, aktiveeritud kõnepiirangufunktsioon, rahaliste vahendite puudumine kasutaja kontol, SIM-kaardi halb kokkupuude telefonipesadega ja probleem SIM-kaardile.

Proovige asukohta muuta, kontrollige võrgu signaalitugevust, kontrollige konto saldot, taaskäivitage telefon SIM-kaartide ja aku eemaldamisega, taastage telefoni tehaseseaded. Võtke ühendust oma NOUS-teeninduskeskusega.

Abonenti ei kuule

Vestluse ajal vajutage helitugevuse suurendamiseks klahvi „Üles”.

Kõne ajal mugavaks helitugevuseks seadistage profiilid.

Kontrollige mobiilsidevõrgu signaalitugevust.

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu