

MANUALE DI ISTRUZIONI

Nous Helper Mini (NS1736)



Caro cliente!
Grazie per aver scelto il telefono cellulare NOUS Helper.

SET COMPLETO

- Cellulare
- Batteria ricaricabile
- Caricabatterie
- Manuale d'uso
- Foglio di garanzia

Nota: il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto se ciò non impedisce l'utilizzo del prodotto per lo scopo principale e senza ulteriore preavviso.



1. Pulsante "SOS"
2. Torcia elettrica
3. Altoparlante principale
4. Fotocamera
5. Coperchio del vano batteria
6. Pulsante di chiamata
7. Tasto # / cambia modalità
8. Connettore micro USB per la ricarica della batteria
9. Jack da 3,5 mm per il collegamento delle cuffie
10. Ricevitore
11. Pulsante POWER / Pulsante di fine chiamata
12. Pulsanti del volume

INSTALLAZIONE DELLA SIM CARD E DELLA MEMORY CARD

Il telefono cellulare NOUS Helper consente di utilizzare due schede SIM contemporaneamente. È possibile utilizzare schede SIM con numeri diversi di diversi fornitori di servizi mobili con lo standard di comunicazione GSM 850/900/1800/1900.

Le schede SIM memorizzano le informazioni necessarie per connettere il telefono a operatori di rete cellulare, informazioni personali, codici PIN / PUK, voci della rubrica, messaggi e altre impostazioni del servizio dell'operatore.

⚠AVVERTENZA! Il dispositivo è dotato di un modulo radio. Se effettui una chiamata o invii / ricevi messaggi o utilizzi Internet mobile con una scheda SIM, la seconda scheda SIM non sarà disponibile per la comunicazione.

⚠AVVERTENZA! Non piegare o graffiare la scheda SIM.

Non esporre la scheda SIM a tensioni statiche, evitare il contatto con acqua o sporco. Prima di iniziare a installare la scheda SIM, la scheda di memoria o il pacco batteria, assicurarsi che il telefono sia spento e il caricabatterie scollegato.

Se il telefono è acceso, tenere premuto il tasto di accensione

Se il telefono è collegato a un caricabatterie, scollegare il caricabatterie. In caso contrario, il telefono potrebbe subire danni.

- Rimuovere la cover posteriore.
- Rimuovere la batteria.
- Inserire la SIM1 e / o la SIM2 (il logo dell'operatore deve essere rivolto verso l'alto) negli slot loro assegnati (SIM1 e SIM2 rispettivamente) in modo che i loro contatti metallici siano rivolti verso il basso
- Inserire la scheda di memoria in uno slot microSD. Spingere la scheda all'interno dello slot; è necessario posizionare la scheda con un logo rivolto verso di sé, inserendo i contatti all'interno dello slot. Si sconsiglia di installare una scheda di memoria inclinata.
- Inserire la batteria in modo che i suoi contatti metallici corrispondano ai contatti sul corpo del telefono.
- Chiudere il coperchio. La rimozione della batteria, della scheda SIM e della scheda di memoria deve essere eseguita in ordine inverso.

⚠AVVERTENZA! La scheda di memoria non è fornita con il prodotto e venduta separatamente. Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità fino a 32 GB.

La scheda di memoria estenderà la memoria del telefono e offrirà più opzioni per utilizzare tutte le funzionalità del telefono (come Multimedia, Internet, Contatti, Fotocamera, ecc.). È possibile ascoltare file audio MP3, visualizzare file video o foto 3GP, registrare trasmissioni dalla radio FM o installare suonerie aggiuntive.

BATTERIA IN CARICA

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, si consiglia di caricare completamente la batteria.

Collegare il caricabatterie a una fonte di alimentazione da 220 V CA e inserire il connettore micro-USB nel jack corrispondente sul corpo del telefono o sulla dock station.

Durante la ricarica, l'icona della batteria sullo schermo del dispositivo si attiva, indicando un avvio riuscito del processo di ricarica.

Si consiglia di non scollegare il telefono dall'alimentazione finché la batteria non è completamente carica

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL PRODOTTO

Tieni premuto il pulsante di accensione / Termina chiamata. Il telefono si accenderà e sullo schermo verrà visualizzato uno screen saver.

Se necessario, inserire i PIN delle carte SIM e premere "OK" o il tasto centrale

Il codice PIN è fornito dall'operatore cellulare.

Nota: se il telefono è in modalità ibernazione, è necessario premere brevemente un tasto qualsiasi. Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione / fine chiamata per 5 secondi.

Nota: in caso di batteria scarica, il telefono potrebbe spegnersi automaticamente dopo aver informato l'utente di ciò con un suono e / o un messaggio appropriato sullo schermo. In questo caso, tutti i dati non salvati andranno persi.

⚠Attenzione! Potrebbe essere necessario del tempo per accendere e spegnere il telefono.

MENU DEL TELEFONO

Per accedere al menu principale del telefono, premere il tasto funzione sinistro.

Il menu principale è costituito dalle seguenti sezioni:

- Messaggistica
- Contatto
- SOS
- Registro chiamate
- Impostazioni
- Multimedia
- Utensili

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO

Ripristino delle impostazioni di fabbrica (ripristino hardware).

Vai a / Menu-Impostazioni-Ripristina impostazioni Immettere la password del telefono. La password predefinita del telefono è 1234

⚠AVVERTENZA! I dati personali e le impostazioni personali verranno eliminati dal telefono. Eseguire un backup delle informazioni e dei file desiderati prima di ripristinare le impostazioni. Il ripristino del telefono non eliminerà le informazioni sulla scheda di memoria.

POSSIBILI PROBLEMI E MODI PER RISOLVERLI

I seguenti consigli possono aiutarti a risolvere rapidamente da solo alcuni problemi con il tuo telefono. Se il problema persiste, contattare il centro di assistenza NOUS.

Verificare se la batteria è carica o il problema persiste dopo aver riavviato il dispositivo (spegnimento e rimozione della scheda SIM e della scheda di memoria SD e accensione del dispositivo).

Prova a riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica utilizzando il menu Impostazioni-Ripristina impostazioni (password predefinita - 1234).

Problemi con una scheda di memoria

In genere, tali problemi si verificano quando la scheda di memoria è fuori servizio. Pertanto, prima controlla la scheda di memoria su un altro dispositivo.

Ti consigliamo inoltre di rimuovere e inserire la scheda di memoria nel connettore, verificare che la scheda sia inserita correttamente nello slot del telefono e riavviare il telefono.

Il telefono non si accende

Verificare la carica della batteria, ricollegare il caricabatterie e attendere almeno 10 minuti.

Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi. Se il dispositivo non si accende, contattare il centro di assistenza NOUS.

La batteria si scarica rapidamente

La bassa temperatura ambiente, l'uso attivo dei programmi multimediali e della luminosità dello schermo, l'ampia distanza dalle torri cellulari dell'operatore o la bassa potenza del segnale delle reti cellulari possono essere la ragione dell'aumento del consumo di carica della batteria.

La batteria non è carica

Verificare il collegamento del caricabatterie alla presa a muro. Utilizzare solo il caricabatterie fornito con il telefono.

Non puoi fare una chiamata

Questo problema può essere causato da un segnale debole della rete mobile, sovraccarico della rete, numero di abbonato inserito in modo errato, funzione di blocco delle chiamate attivata, mancanza di fondi sull'account dell'utente, cattivo contatto della scheda SIM con gli slot del telefono e problema con la carta SIM.

Prova a cambiare la posizione, controlla la potenza del segnale della rete, controlla il saldo sull'account, riavvia il telefono con la rimozione di schede SIM e batteria, ripristina le impostazioni di fabbrica del telefono. Contatta il tuo centro di assistenza NOUS.

Non riesci a sentire un iscritto

Durante la conversazione, premere il tasto "Su" per aumentare il volume.

Imposta i profili per un volume confortevole durante una chiamata.

Verificare la potenza del segnale della rete cellulare.

* Questa traduzione potrebbe non essere accurata perché è stata realizzata con il servizio di traduzione di Google