

INSTRUKCIJŲ VADOVAS

Nous Helper Flip (NS2435)



Gerbiamas kliente!

Dėkojame, kad pasirinkote mobilųjį telefoną „NOUS Helper Flip“.

PILNAS RINKINYS

- Mobilusis telefonas
- Pakraunama baterija
- Įkroviklis
- Vartotojo vadovas
- Garantijos lapas

Pastaba: Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio specifikaciją, jei tai netrukdo gaminio naudoti pagrindiniam tikslui ir be tolesnio pranešimo.



1. Fotoaparatas
2. Žibintuvėlis / kairysis funkcinis mygtukas
3. Garsiakalbis
4. Ekrano / dešinysis funkcinis mygtukas
5. Mygtukas „SOS“
6. Žibintuvėlio įjungimo / išjungimo mygtukas
7. Mygtukas aukštyn / žemyn
8. Kairysis funkcinis mygtukas
9. Klaviatūra
10. Įjungtas radijas
11. Dešinysis funkcinis mygtukas
12. Raktas # / pakeisti režimą
13. Mikro USB jungtis baterijai įkrauti
14. 3,5 mm lizdas laisvų rankų įrangai prijungti

SIM kortelės ir atminties kortelės įdėjimas

„NOUS Helper“ mobilusis telefonas leidžia vienu metu naudoti dvi SIM korteles. Galite naudoti skirtingų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų SIM korteles su skirtingais ryšio standarto GSM 850/900/1800/1900 numeriais.

SIM kortelėse saugoma informacija, reikalinga telefonui prijungti prie korinio tinklo operatorių, asmeninė informacija, PIN / PUK kodai, telefonų knygos įrašai, pranešimai ir kiti operatoriaus paslaugų parametrai.

⚠️ [SPĖJIMAS! Įrenginyje yra vienas radijo modulis. Jei skambinate, siunčiate / priimate pranešimus arba naudojate mobilųjį internetą su viena SIM kortele, antroji SIM kortelė ryšiui nebus prieinama.

⚠️ [SPĖJIMAS! Nelenkite ir nesubraižykite SIM kortelės.

Saugokite SIM kortelę nuo statinės įtampos, venkite sąlyčio su vandeniu ar purvu. Prieš pradėdami diegti SIM kortelę, atminties kortelę ar akumuliatorių, įsitikinkite, kad telefonas yra išjungtas ir įkroviklis atjungtas.

Jei telefonas įjungtas, palaikykite paspaudę maitinimo mygtuką

Jei telefonas prijungtas prie įkroviklio - atjunkite įkroviklį. Priešingu atveju telefonas gali būti sugadintas.

- Nuimkite galinį dangtį.
- Išimkite akumuliatorių.
- Įdėkite SIM1 ir (arba) SIM2 (operatoriaus logotipas turi būti nukreiptas į viršų) į jiems paskirtas angas (atitinkamai SIM1 ir SIM2), kad jų metaliniai kontaktai būtų nukreipti žemyn
- Įdėkite atminties kortelę į „microSD“ lizdą. Įstumkite kortelę į lizdo vidų; kortelę su logotipu turite įdėti į save, įdėdami kontaktus į angą. Nerekomenduojama įdėti nuožulnios atminties kortelės.
- Įdėkite akumuliatorių, kad jo metaliniai kontaktai sutaptų su telefono korpuso kontaktais.
- Uždarykite dangtį. Baterija, SIM kortelė, atminties kortelė išimama atvirkštine tvarka.

⚠️ [SPĖJIMAS! Atminties kortelė nepridedama prie gaminio ir parduodama atskirai. Prietaisas palaiko iki 32 GB talpos atminties korteles.

Atminties kortelė praplės jūsų telefono atmintį ir suteiks daugiau galimybių naudoti visas telefono funkcijas (pvz., Daugialypės terpės, interneto, kontaktų, fotoaparato ir kt.). Galite klausyti MP3 garso failų, peržiūrėti 3GP vaizdo failus ar nuotraukas, įrašyti eterį iš FM radijo arba įdiegti papildomų melodijų.



BATERIJOS ĮKROVIMAS

Prieš pirmą kartą naudojant gaminį, rekomenduojama visiškai įkrauti akumuliatorių. Įjunkite įkroviklį į 220 V kintamosios srovės maitinimo šaltinį ir įkiškite „micro-USB“ jungtį į telefono korpuse arba doko stotyje esančią koroziją.

Įkraunant, prietaiso ekrane įjungiama akumuliatoriaus piktograma, rodanti sėkmingą įkrovimo proceso pradžią.

Rekomenduojama neatjungti telefono nuo maitinimo šaltinio, kol baterija nebus visiškai įkrauta

GAMINIO ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką / Baigti skambutį. Telefonas įsijungs, ekrane pasirodys ekrano užsklanda.

Jei reikia, įveskite SIM kortelių PIN kodus ir paspauskite „OK“ arba centrinį mygtuką. PIN kodą suteikia mobiliojo ryšio operatorius.

Pastaba: jei telefonas veikia žiemos miego režimu, turite trumpai paspausti bet kurį klavišą. Norėdami išjungti telefoną, 5 sekundes palaikykite paspaudę maitinimo / baigimo skambučio mygtuką.

Pastaba: išsikrovus akumuliatoriui, telefonas gali automatiškai išsijungti, apie tai pranešęs vartotojui atitinkamu garsu ir (arba) pranešimu ekrane. Tokiu atveju bus prarasti visi neišsaugoti duomenys.

⚠️Įspėjimas! Telefono įjungimas ir išjungimas gali užtrukti.

TELEFONO MENIU

Norėdami patekti į pagrindinį telefono meniu, paspauskite kairįjį funkcinį mygtuką.

Pagrindinį meniu sudaro šie skyriai:

- Pranešimai
- Kontaktas
- SOS
- Skambučių istorija
- Nustatymai
- Organizatorius
- Daugialypė terpė
- Fotoaparatas
- Garso grotuvas

TELEFONO NUSTATYMŲ ATSTATYMAS

Gamykliniai nustatymai (aparatinės įrangos atstatymas).

Eikite į / Meniu-Nustatymai-Atkurti nustatymus įveskite telefono slaptažodį. Numatytasis telefono slaptažodis yra 1122

⚠️ĮSPĖJIMAS! Asmens duomenys ir asmeniniai nustatymai bus ištrinti iš telefono. Prieš nustatydami nustatymus, sukurkite norimos informacijos ir failų atsarginę kopiją. Atstatę telefoną, informacija iš atminties kortelės nebus ištrinta.

GALIMOS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI

Šios rekomendacijos gali padėti jums greitai išspręsti kai kurias telefono problemas. Jei problema išlieka, susisiekite su NOUS aptarnavimo centru.

Patikrinkite, ar baterija įkrauta, ar problema išlieka iš naujo paleidus įrenginį (išjungus, išėmus SIM kortelę ir SD atminties kortelę ir įjungus prietaisą).

Pabandykite perjungti telefoną į gamyklinius nustatymus naudodamiesi meniu Nustatymai-Atkurti nustatymus (numatytasis slaptažodis - 1122).

Problemos su atminties kortele

Paprastai tokios problemos kyla, kai atminties kortelė neveikia. Todėl pirmiausia patikrinkite kito įrenginio atminties kortelę.

Taip pat rekomenduojame išimti ir įdėti atminties kortelę į jungtį, patikrinti, ar kortelė tinkamai įdėta į telefono angą, ir perkrauti telefoną.

Telefonas neįsijungia

Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovą, vėl prijunkite įkroviklį ir palaukite bent 10 minučių.

Paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką mažiausiai 5 sekundes. Jei prietaisas neįsijungia,

susisiekitė su NOUS aptarnavimo centru.

Baterija greitai išsikrauna

Žema aplinkos temperatūra, aktyvus daugialypės terpės programų naudojimas ir ekrano ryškumas, didelis atstumas iki operatoriaus (-ių) mobiliojo ryšio bokštų ar mažas korinio tinklo signalo stiprumas gali būti padidėjusio akumuliatoriaus įkrovimo priežastis.

Akumuliatorius nėra įkrautas

Patikrinkite įkroviklio prijungimą prie sieninio lizdo. Naudokite tik su telefonu pateiktą įkroviklį.

Negalite skambinti

Šią problemą gali sukelti silpnas mobiliojo tinklo signalas, tinklo perkrova, neteisingai įvestas abonento numeris, įjungta skambučių draudimo funkcija, lėšų trūkumas vartotojo sąskaitoje, blogas SIM kortelės kontaktas su telefono lizdais ir problema su SIM kortele.

Pabandykite pakeisti vietą, patikrinkite tinklo signalo stiprumą, patikrinkite sąskaitos likutį, perkraukite telefoną pašalindami SIM korteles ir akumuliatorių, atkurkite gamyklinius telefono nustatymus. Susisiekitė su savo NOUS aptarnavimo centru.

Jūs negalite girdėti abonento

Pokalbio metu paspauskite mygtuką „Aukštyn“, kad padidintumėte garsumą.

Nustatykite profilius, kad skambučio metu būtų patogus garsumas.

Patikrinkite korinio tinklo signalo stiprumą.

* šis vertimas gali būti netikslus, nes jis buvo padarytas naudojant „Google“ vertimo paslaugą