

INSTRUKCIJAS

Nous Helper (NS2422)



Cienījamais klient!

Paldies, ka izvēlējāties mobilo tālruni NOUS Helper.

PABEIGT KOMPLEKTU

- Mobilais telefons
- Uzlādējams akumulators
- Lādētājs
- Lietotāja rokasgrāmata
- Garantijas lapa

Piezīme: Ražotājs patur tiesības mainīt produkta specifikāciju, ja tas netraucē produktu izmantot galvenajam mērķim un bez turpmākas sarunas.



1. Runātājs
2. Kreisā funkcionālā poga
3. Displejs
4. Labā funkcionālā poga
5. Tastatūra
6. Taustiņš # / mainīt režīmu
7. Tastatūras bloķēšana
8. Luktura ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņš
9. Poga uz augšu / uz leju
10. Taustiņš 0 / radio ieslēgts
11. Poga "SOS"
12. Kamera
13. 3,5 mm ligzda austiņu pievienošanai
14. Mikro USB savienotājs akumulatora uzlādēšanai
15. Galvenais runātājs
16. Lukturis
17. Bateriju nodalījuma vāks

SIM KARTES UN ATMIŅAS KARTES UZSTĀDĪŠANA

NOUS Helper mobilais tālrunis ļauj vienlaikus izmantot divas SIM kartes. Var izmantot SIM kartes ar dažādiem numuriem no dažādiem sakaru standarta GSM 850/900/1800/1900 mobilo pakalpojumu sniedzējiem.

SIM kartes glabā informāciju, kas nepieciešama tālruņa savienošanai ar mobilā tīkla operatoriem, personisko informāciju, PIN / PUK kodus, tālruņu kataloga ierakstus, ziņas un citus operatora pakalpojumu iestatījumus.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Ierīce ir aprīkota ar vienu radio moduli. Ja veicat zvanu, sūtāt / saņemat ziņas vai izmantojat mobilo internetu ar vienu SIM karti, otrā SIM karte nebūs pieejama saziņai.

⚠ **BRĪDINĀJUMS!** Nelieciet un nesaskrāpējiet SIM karti.

Nepakļaujiet SIM karti statiskam spriegumam, izvairieties no saskares ar ūdeni vai netīrumiem. Pirms sākat instalēt SIM karti, atmiņas karti vai akumulatoru, pārliedzinieties, vai tālrunis ir izslēgts un

atvienots lādētājs.

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas taustiņu

Ja tālrunis ir pievienots lādētājam - atvienojiet lādētāju. Pretējā gadījumā tālrunis var tikt bojāts.

- Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- Izņemiet akumulatoru.
- Ievietojiet SIM1 un / vai SIM2 (operatora logotipam jābūt vērstam uz augšu) tiem piešķirtajās spraugās (attieciņi SIM1 un SIM2) tā, lai to metāla kontakti būtu vērsti uz leju
- Ievietojiet atmiņas karti microSD slotā. Iebīdīet karti slotā; karte ar logotipu jānovieto pret sevi, ievietojot kontaktus slotā. Nav ieteicams uzstādīt slīpu atmiņas karti.
- Ievietojiet akumulatoru tā, lai tā metāla kontakti sakristu ar kontaktiem uz tālruņa korpusa.
- Aizveriet vāku. Akumulatoru, SIM karti un atmiņas karti izņem pretējā secībā.

⚠BRĪDINĀJUMS! Atmiņas karte netiek piegādāta kopā ar produktu un tiek pārdota atsevišķi. Ierīce atbalsta atmiņas kartes ar ietilpību līdz 32 GB.

Atmiņas karte paplašinās tālruņa atmiņu un dos jums vairāk iespēju izmantot visas tālruņa funkcijas (piemēram, multivides, internetu, kontaktpersonas, kameru utt.). Varat klausīties MP3 audio failus, skatīt 3GP video failus vai fotoattēlus, ierakstīt ēterus no FM radio vai instalēt papildu zvana signālus.



BATERIJAS UZLĀDE

Pirms produkta pirmās lietošanas reizes ieteicams pilnībā uzlādēt akumulatoru. Pievienojiet lādētāju 220 V maiņstrāvas avotam un ievietojiet mikro-USB savienotāju tālruņa korpusa vai dokstacijas atbilstošajā kontaktligzdā.

Uzlādes laikā ierīces ekrānā tiek aktivizēta akumulatora ikona, kas norāda uz veiksmīgu uzlādes procesa sākumu.

Ieteicams neatvienot tālruni no barošanas avota, līdz akumulators ir pilnībā uzlādēts

PRODUKTA PIESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

Nospiediet un turiet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu / Beigt zvānu. Tālrunis ieslēgsies, un ekrānā parādīsies ekrānsaudzētājs.

Ja nepieciešams, ievadiet SIM karšu PIN un nospiediet "OK" vai centrālo taustiņu
PIN kodu nodrošina mobilo sakaru operators.

Piezīme. Ja tālrunis ir hibernācijas režīmā, jums īsi jānospiež jebkurš taustiņš. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un 5 sekundes turiet ieslēgšanas / beigšanas zvāna taustiņu.

Piezīme. Zema akumulatora uzlādes gadījumā tālrunis var automātiski izslēgties, par to paziņojot lietotājam ar atbilstošu skaņu un / vai ziņojumu ekrānā. Šajā gadījumā visi nesaglabātie dati tiks zaudēti.

⚠Brīdinājums! Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana var aizņemt kādu laiku.

TELEFONA IZVĒLNE

Lai piekļūtu tālruņa galvenajai izvēlei, nospiediet kreiso funkcijas taustiņu.

Galvenā izvēlne sastāv no šādām sadaļām:

- Ziņapmaiņa
- Kontakts
- Audio atskaņotājs
- Zvanu centrs

- Iestatījumi
- Organizators
- Multivide
- Kamera

TELEFONA IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA

Rūpnīcas atiestatīšana (aparātūras atiestatīšana).

Iet uz / Izvēlne-Iestatījumi-Atjaunot iestatījumus Ievadiet tālruņa paroli. Noklusētā tālruņa parole ir 1122

⚠BRĪDINĀJUMS! Personas dati un personiskie iestatījumi tiks izdzēsti no tālruņa. Pirms iestatījumu atiestatīšanas izveidojiet vajadzīgās informācijas un failu dublējumu. Atiestatot tālruni, informācija no atmiņas kartes netiks dzēsta.

IESPĒJAMĀS PROBLĒMAS UN VEIDI TO RISINĀŠANAI

Šie ieteikumi var palīdzēt jums ātri atrisināt dažas ar tālruni saistītas problēmas. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar NOUS servisa centru.

Pārbaudiet, vai akumulators ir uzlādēts, vai problēma atkārtojas pēc ierīces restartēšanas (SIM kartes un SD atmiņas kartes izslēgšana un izņemšana un ierīces ieslēgšana).

Mēģiniet pārslēgt tālruni atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem, izmantojot izvēlni Iestatījumi-Atjaunot iestatījumus (noklusējuma parole - 1122).

Problēmas ar atmiņas karti

Parasti šādas problēmas rodas, kad atmiņas karte nedarbojas. Tāpēc vispirms pārbaudiet atmiņas karti citā ierīcē.

Mēs iesakām arī izņemt un ievietot atmiņas karti savienotajā, pārbaudīt, vai karte ir pareizi ievietota tālruņa slotā, un restartēt tālruni.

Tālrunis neieslēdzas

Pārbaudiet akumulatora uzlādi, atkal pievienojiet lādētāju un pagaidiet vismaz 10 minūtes.

Nospiediet un turiet barošanas pogu vismaz 5 sekundes. Ja ierīce neieslēdzas, sazinieties ar NOUS servisa centru.

Akumulators tiek ātri izlādēts

Zema apkārtējā temperatūra, multivides programmu aktīva izmantošana un ekrāna spilgtums, liels attālums līdz operatora (-u) mobilo sakaru torņiem vai mazais mobilo tīklu signāla stiprums var būt iemesls akumulatora uzlādes pieaugumam.

Akumulators nav uzlādēts

Pārbaudiet lādētāja savienojumu ar sienas kontaktligzdu. Izmantojiet tikai tālruņa komplektācijā iekļauto lādētāju.

Jūs nevarat piezvanīt

Šīs problēmas cēlonis var būt vājš mobilā tīkla signāls, tīkla pārslodze, nepareizi ievadīts abonenta numurs, aktivizēta zvanu lieguma funkcija, naudas līdzekļu trūkums lietotāja kontā, slikts SIM kartes kontakts ar tālruņa slotiem un problēma ar SIM karti.

Mēģiniet mainīt atrašanās vietu, pārbaudiet tīkla signāla stiprumu, pārbaudiet konta atlikumu, pārstartējiet tālruni, noņemot SIM kartes un akumulatoru, atjaunojiet tālruņa rūpnīcas iestatījumus. Sazinieties ar savu NOUS servisa centru.

Jūs nevarat dzirdēt abonentu

Sarunas laikā nospiediet taustiņu "Up", lai palielinātu skaļumu.

Iestatiet profilus ērtam skaļumam zvana laikā.
Pārbaudiet mobilā tīkla signāla stiprumu.

* šis tulkojums var būt neprecīzs, jo tas tika veikts ar google tulkošanas pakalpojumu