

Інструкція з експлуатації

Smart 20m RGB WiFi світлодіодна стрічка F3



Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**



Як підключити та використовувати

Зареєструйтеся, використовуючи свій номер мобільного телефону/електронну пошту, а потім увійдіть

- Запустіть програму «Nous Smart Home».
- Створіть новий обліковий запис або увійдіть у свій існуючий обліковий запис.
- Торкніться «+», щоб додати пристрій
- Виберіть зі списку продуктів «Smart Strip».
- Увімкніть живлення.
- Якщо індикатор не блимає: перемикайте живлення на вимкнення - включення - вимкнення - увімкнення - вимкнення - увімкнення. Якщо індикатор блимає: підтвердьте в додатку.
- Підтвердьте мережу Wi-Fi і пароль.
- Введіть назву пристрою.

Примітка. Ім'я пристрою також використовуватиметься в Amazon Alexa та Google Home

Використання короткого посібника Amazon Echo

Що вам знадобиться...

Додаток Amazon Alexa і обліковий запис

NOUS Smart Home APP та обліковий запис (Користувачам потрібно зареєструвати власний

обліковий запис, вибрати регіон як «Сполучені Штати»)
Echo, Echo Dot, Tap або інші пристрої Amazon з голосовим керуванням.

Порада: перейменуйте пристрій після успішного налаштування. У назві пристрою рекомендується використовувати легку вимову англійських слів.
(Amazon Echo лише тимчасово підтримує англійську мову)

Налаштуйте свій Echo Speaker за допомогою програми Alexa

- Увійдіть за допомогою облікового запису та пароля Alexa (якщо не зареєстровані, спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню у верхньому лівому куті, потім натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
- Виберіть пристрій (наприклад, Echo). Коли з'явиться права сторінка, утримуйте маленьку крапку на пристрої Echo, доки індикатор не стане жовтим. Потім натисніть «Продовжити» у програмі.
- Виберіть WIFI користувачів і зачекайте кілька хвилин.
- Після вступного відео натисніть «Наступний крок», щоб автоматично перейти на «Домашню сторінку». Тепер Echo успішно підключено до Alexa APP через WiFi.

Увімкніть нашу майстерність у програмі Alexa

- Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть «NOUS Smart Home» у рядку пошуку; Виберіть «NOUS Smart Home» в результатах пошуку, а потім натисніть «Увімкнути».
- Введіть ім'я користувача та пароль, які ви раніше зареєстрували (підтримка облікового запису лише в Сполучених Штатах); Коли ви бачите потрібну сторінку, це означає, що обліковий запис Alexa пов'язано з обліковим записом NOUS Smart Home.

Керуйте пристроєм за допомогою голосу

Після попередньої операції ви можете керувати пристроєм через Echo.

- **Виявлення пристроїв.** По-перше, користувачі повинні сказати Echo: «Echo (або Alexa), знайди мої пристрої». Echo почне шукати пристрої, додані в NOUS Smart Home APP, для відображення результату знадобиться близько 20 секунд. Або ви можете натиснути «Відкрити пристрої» у програмі Alexa APP, вона покаже пристрої, які успішно знайдені. Примітка: «Ехо» — це одне з назв пробудження, яке може бути будь-яким із цих трьох імен (налаштувань): Alexa/Echo/Amazon.
- **Список навичок підтримки.** Користувач може керувати пристроями за інструкціями, наведеними нижче:
Alexa, увімкніть [пристрій]
Alexa, вимкніть [пристрій]

Увага: назва пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home.

* Цей переклад може містити неточності через те, що він зроблений за допомогою google-

перекладача