

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Nous Helper Classic (NS2415)



Дорогий клієнт!
Дякуємо, що вибрали мобільний телефон NOUS Helper.

НАБОР

- Мобільний телефон
- Акумулятор
- Зарядний пристрій
- Посібник користувача
- Гарантійний лист

Примітка: Виробник залишає за собою право змінити специфікацію товару, якщо це не заважає використовувати продукт для основних цілей і без подальшого повідомлення.



1. Кнопка "SOS"
2. Ліхтарик
3. Основний спікер
4. Камера
5. Кришка батарейного відсіку
6. Кнопка дзвінка
7. Клавіша # / режим зміни
8. Роз'єм Micro USB для зарядки акумулятора
9. Роз'єм 3,5 мм для підключення гарнітури
10. Приймач
11. Кнопка POWER / кнопка завершення дзвінка

ВСТАНОВЛЕННЯ СИМ-КАРТИ ТА КАРТИ ПАМ'ЯТІ

Мобільний телефон NOUS Helper дозволяє одночасно використовувати дві SIM-картки. Ви можете використовувати SIM-картки з різними номерами від різних постачальників послуг мобільного зв'язку стандарту зв'язку GSM 850/900/1800/1900.

SIM-картки зберігають інформацію, необхідну для підключення телефону до операторів стільникової мережі, особисту інформацію, PIN / PUK-коди, записи телефонної книги, повідомлення та інші установки послуг оператора.

△ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пристрій оснащений одним радіомодулем. Якщо ви телефонуєте, надсилаєте / отримуєте повідомлення або використовуєте мобільний Інтернет з однією SIM-карткою, друга SIM-картка буде недоступною для зв'язку.

△ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не згинайте та не дряпайте SIM-карту.

Не піддавайте SIM-карту дії статичної напруги, уникайте контакту з водою або брудом. Перш ніж починати встановлювати SIM-карту, карту пам'яті або акумуляторну батарею, переконайтеся, що телефон вимкнено, а зарядний пристрій відключено.

Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте клавішу живлення

Якщо телефон підключений до зарядного пристрою - від'єднайте зарядний пристрій. В іншому випадку телефон може бути пошкоджений.

- Зніміть задню кришку.
- Вийміть акумулятор.
- Вставте SIM1 та / або SIM2 (логотип оператора повинен бути звернений вгору) у призначені їм гнізда (SIM1 та SIM2 відповідно), щоб їх металеві контакти були спрямовані вниз
- Вставте карту пам'яті у слот для microSD. Просуньте картку всередину гнізда; потрібно розмістити картку з логотипом, зверненим до себе, розмістивши контакти всередині гнізда.
- Вставте акумулятор так, щоб його металеві контакти збігалися з контактами на корпусі телефону.
- Закрийте кришку. Виймання акумулятора, SIM-картки, картки пам'яті здійснюється в зворотному порядку.

△ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Картка пам'яті не постачається разом із виробом і продається окремо. Пристрій підтримує карти пам'яті ємністю до 32 ГБ.

Картка пам'яті розширить пам'ять вашого телефону та надасть вам більше можливостей для використання всіх функцій телефону (таких як мультимедіа, Інтернет, контакти, камера тощо). Ви можете слухати аудіофайли MP3, переглядати відеофайли або фотографії 3GP, записувати ефір з FM-радіо або встановлювати додаткові мелодії дзвінка.

Зарядка акумулятора

Перш ніж використовувати виріб вперше, рекомендується повністю зарядити акумулятор. Підключіть зарядний пристрій до джерела живлення змінного струму 220 В та вставте роз'єм micro-USB у відповідний роз'єм на корпусі телефону або док-станції.

Під час заряджання на екрані пристрою активується піктограма акумулятора, що вказує на успішний початок процесу зарядки.

Рекомендується не відключати телефон від джерела живлення, поки акумулятор повністю не зарядиться

УВІМКНЕННЯ І ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Натисніть і утримуйте кнопку живлення / Завершити дзвінок. Телефон увімкнеться, і на екрані з'явиться заставка.

За потреби введіть PIN-коди SIM-карт та натисніть “OK” або центральну клавішу PIN-код надається оператором стільникового зв'язку.

Примітка: Якщо телефон перебуває в режимі глибокого сну, вам потрібно короткочасно натиснути будь-яку клавішу. Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте кнопку живлення / закінчення дзвінка протягом 5 секунд.

Примітка: У разі низького заряду акумулятора телефон може автоматично вимкнутись після повідомлення користувача про це відповідним звуком та / або повідомленням на екрані. У цьому випадку всі незбережені дані будуть втрачені.

⚠Попередження! Увімкнення та вимкнення телефону може зайняти деякий час.

МЕНЮ ТЕЛЕФОНУ

Щоб отримати доступ до головного меню телефону, натисніть ліву функціональну клавішу.

Головне меню складається з наступних розділів:

- Повідомлення
- Контакт
- SOS
- Журнали дзвінків
- Налаштування
- Мультимедіа
- Інструменти

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ ТЕЛЕФОНУ

Скидання до заводських налаштувань (апаратне скидання).

Перейдіть до / Меню-Налаштування-Відновити налаштування Введіть пароль телефону. За замовчуванням телефонний пароль - 0000

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Особисті дані та персональні налаштування буде видалено з телефону. Зробіть резервну копію потрібної інформації та файлів перед скиданням налаштувань. Скидання налаштувань телефону не призведе до видалення інформації з картки пам'яті.

МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ РІШЕННЯ

Наступні рекомендації допоможуть вам швидко вирішити деякі проблеми з телефоном самостійно. Якщо проблема не зникає, зверніться до сервісного центру NOUS.

Перевірте, чи акумулятор заряджений, або проблема не зникає після перезапуску пристрою (вимкнення та виймання SIM-картки та карти пам'яті SD та увімкнення пристрою).

Спробуйте повернути телефон до заводських налаштувань за допомогою меню Налаштування-Відновлення (пароль за замовчуванням - 0000).

Проблеми з картою пам'яті

Як правило, такі проблеми виникають, коли карта пам'яті не працює. Тому спочатку перевірте карту пам'яті на іншому пристрої.

Ми також рекомендуємо вам вийняти та вставити карту пам'яті у роз'єм, переконатися, що картка правильно вставлена у гніздо телефону, та перезавантажити телефон.

Телефон не вмикається

Перевірте заряд акумулятора, підключіть зарядний пристрій і почекайте принаймні 10 хвилин. Натисніть і утримуйте кнопку живлення принаймні 5 секунд. Якщо пристрій не вмикається,

зверніться до сервісного центру NOUS.

Акумулятор швидко розряджається

Низька температура навколишнього середовища, активне використання мультимедійних програм та яскравість екрану, велика відстань до стільникових опор оператора (операторів) або низька потужність сигналу стільникових мереж можуть бути причиною збільшення споживання заряду акумулятора.

Акумулятор не заряджений

Перевірте підключення зарядного пристрою до розетки. Використовуйте лише той зарядний пристрій, який постачається з телефоном.

Ви не можете зателефонувати

Ця проблема може бути спричинена слабким сигналом мобільної мережі, перевантаженням мережі, неправильно введеним номером абонента, активованою функцією заборони дзвінків, відсутністю коштів на рахунку користувача, поганим контактом SIM-карти з телефонними слотами та проблемою з SIM-картки.

Спробуйте змінити місце розташування, перевірити потужність сигналу мережі, перевірити баланс на рахунку, перезавантажити телефон із вилученням SIM-карт та акумулятора, відновити заводські налаштування телефону. Зверніться до сервісного центру NOUS.

Ви не чуєте абонента

Під час розмови натисніть клавішу "Вгору", щоб збільшити гучність.

Налаштуйте профілі для комфортної гучності під час дзвінка.

Перевірте потужність сигналу стільникової мережі.

* цей переклад може бути неточним, оскільки він був зроблений за допомогою служби перекладу Google