
KASUTUSJUHEND

Traadita lüüs/jaotur E7

Teil on vaja Nous Smart Home rakendust. Skannige QR-kood või laadige see alla **otselingilt**

Teave Smart Gateway kohta

See nutikas lüüs, mis kasutab ülimadala energiatarbimisega Zigbee tehnoloogiat, võib töötada koos erinevate nutikate andurite ja nutikate koduseadmetega, et luua nutika kodu süsteem ning lüüs töötab keskkontrollerina.



Süsteemi LED

Punane: toide on sisse lülitatud ja see pole ruuteriga ühendatud
Sinine: toide sisse ja see on ruuteriga ühendatud
Vilkumine (punane/sinine): Toide on sisse lülitatud ja seade edastab andmeid marsruuteriga.

Sidumise LED

VÄLJAS: lüüs ei ole ruuteriga seotud
ON: lüüs on seotud ruuteriga
Vilgub: lüüs on oma alamseadmega sidumisrežiimis

Toiteallikas

USB 5V (tüüp-C)


Etherneti port

Ühendage ruuteriga LAN-kaabli abil


Nupu
pikk vajutus: vajutage nuppu ja hoidke seda 5 sekundit all,
lüüs lülitub ruuteriga sidumisrežiimi
Lühike vajutus: lüüs lülitub alamseadme lisamise režiimi

Kiirpaigaldusjuhend

- (Kui olete NOUS Smart Home'i oma mobiiltelefoni installinud, minge 3. sammu juurde) Skannige QR-kood või otsige NOUS Smart Home'ist APP Store'ist või Google Playst, et APP installida (uus kasutaja peab esmalt konto registreerima)
- Ühendage mobiiltelefon oma 2,4 GHz Wi-Fi ruuteriga (koos Internetiga).
- Ühendage see LAN-kaabli kaudu ruuteri või lülitiga (mis on teie telefoniga samas võrgus).





- Käivitage NOUS Smart Home APP, klõpsake paremas ülanurgas "+" (valige Gateway ja teised-> Wireless Gateway (zigbee)




- Vajutage nuppu 5 sekundit, kuni punane LED-tuli vilgub, seejärel järgige nutika lüüsi võrguga

ühendamiseks rakendusesiseseid juhiseid.







5


Cancel
Enter Wi-Fi Password
2.4GHz
5GHz
Only 2.4G Wi-Fi networks are supported >
Wi-Fi name
Enter Wifi password
Confirm

6



- Paar sekundit oodates näete lüüsi kuvamist ja saate selle ümber nimetada



- Lüüsi installimise lõpetamiseks vajutage Valmis