

# KASUTUSJUHEND

## Nutikas RGB WiFi LED-riba F2



Te vajate nutikat kodu rakendust Nous. Skannige QR-kood või laadige see alla **otselingilt**



### Kuidas ühendada ja kasutada

#### Registreeruge oma mobiilinumbriga / e-posti aadressiga ja logige sisse

- Käivitage rakendus "Nous Smart Home".
  - Looge uus konto või logige sisse oma olemasolevale kontole.
  - Puudutage seadme lisamiseks nuppu "+"
  - Valige toodete loendist Nutikas riba(Smart Bulb).
  - Lülitage toide sisse.
  - Kui tuli ei vilgu, tehke järgmist: toide välja - toide sisse, välja - sisse, välja - sisse.  
Kui tuli vilgub: kinnitage rakenduses.
- 
- Kinnitage Wifi-võrk ja parool.
  - Sisestage seadme nimi.

Märkus. Seadme nime kasutavad ka Amazon Alexa ja Google Home

#### Amazon Echo kirjuhendi kasutamine

Mida vajate ... Amazon Alexa rakendus ja kontoNOUS nutika kodu rakendus ja konto (kasutajad peavad registreerima oma konto, valima piirkonna nimeks „Ameerika Ühendriigid“) Kaja, kajapunkt, koputus või muud Amazoni hääluhitavad seadmed

Nõuanne: pärast edukat seadistamist nimetage seade ümber. Inglisekeelsete sõnade hõlpsaks hääldamiseks on soovitatav seadme nimi. (Amazon Echo toetab ajutiselt ainult inglise keelt)

## Valige oma kajakõlar Alexa APP poolt

- Logi sisse Alexa konto ja parooliga (kui pole registreeritud, registreeruge kõigepealt); Pärast sisselogimist klõpsake vasakus ülanurgas oleval menüül, klõpsake nuppu "Seaded" ja valige "Uue seadme seadistamine";
- Valige seade (näiteks Echo). Kui ilmub parempoolne leht, vajutage pikalt Echodevice'i väikest punkti, kuni tuli muutub kollaseks. Seejärel klõpsake rakenduses nuppu "Jätka".
- Valige kasutajate WIFI ja oodake mõni minut.
- Pärast tutvustusvideot klõpsake järgmisel sammul ja see pöörduv automaatselt avalehele. Nüüd on Echo edukalt WiFi kaudu Alexa APP-ga ühendatud.

## Luba meie oskus Alexa APP-s

- Valige suvandiribal "Oskused" ja otsige seejärel otsinguribalt "NOUS Smart Home"; Valige otsingutulemites "NOUSSmart Home" ja seejärel klõpsake nuppu "Luba".
- Sisestage varem registreeritud kasutajanimi ja parool (toetage ainult kontot Ameerika Ühendriikides); Kui näete õiget lehte, tähendab see, et Alexa konto on lingitud NOUS Smart Home kontoga

## Seadme juhtimine hääle abil

Pärast eelmist toimingut saate seadet juhtida Echo kaudu.

- Seadmete avastamine: Esiteks peavad kasutajad Echole ütleva: "Kaja (või Alexa), avastage minu seadmed." Kaja hakkab leidma seadmeid, mis on lisatud rakendusse NOUS Smart Home, tulemuse kuvamiseks kulub umbes 20 sekundit . Või võite Alexa APP-s klõpsata nuppu "Avasta seadmed", see näitab edukalt leitud seadmeid. Märkus: "Kaja" on üks äratusnimedest, mis võib olla nende kolme nime (seaded) hüüdnimi: Alexa / Echo / Amazon.
- Kasutaja saab seadmeid juhtida järgmiste juhiste abil:  
Alexa, lülitage sisse [seade]  
Alexa, lülitage [seade] välja

Tähelepanu: seadme nimi peab olema kooskõlas NOUS Smart Home APP lisamisega.

\*See tõlge võib sisaldada ebatäpsusi, mis on tingitud asjaolust, et see on tehtud google tõlgi abil