

Instrucción de operaciones

Cinta LED Wi-Fi inteligente F2



Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde el **enlace directo**



Cómo conectar y usar

Regístrese con su número de móvil / correo electrónico y luego inicie sesión

- Descargue e instale la aplicación "Nous Smart Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
- Ejecute la aplicación "Nous Smart Home".
- Cree una cuenta nueva o inicie sesión en su cuenta existente.
- Toque "+" para agregar el dispositivo.
- Seleccione "Cinta LED" de la lista de productos.
- Encienda la alimentación.
- Si la luz no parpadea, haga lo siguiente: apague - encienda, apague - encienda, apague - encienda.
- Si la luz parpadea: confirme en la aplicación.

- Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.
- Introduzca el nombre del dispositivo.

Nota: El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home

Uso de Amazon Echo Manual breve de lo que necesita

La aplicación Amazon Alexa y la aplicación NOUS Smart Home y la cuenta de usuario (los usuarios deben registrar su cuenta de usuario)

personal, seleccione la región como “Estados Unidos”) Echo, Echo Dot, Tap u otros dispositivos con el control Amazon Voice.

Consejo: cambie el nombre del dispositivo después de una configuración exitosa. Se recomienda utilizar un nombre sencillo. (Amazon Echo admite el idioma inglés solo temporalmente).

Instale su speaker Echo de Alexa APP

- Entre con ayuda de cuenta de usuario y la contraseña Alexa (si esta no está registrada, primero Alexa (si esta no está registrada, primero regístrese); Después de entrar en el sistema pulse el menú en la esquina superior izquierda, luego pulse “Ajuste” y seleccione “Ajustar el nuevo dispositivo”;
- Seleccione el dispositivo (por ejemplo, Echo). Cuando aparezca la siguiente página pulse durante largo tiempo un punto pequeño en el dispositivo Echo hasta que la luz se haga amarilla. Luego pulse “Continuar” en la aplicación. Observación. En este momento la aplicación no puede funcionar al mismo tiempo con los programas VPN o con los clientes.
- Seleccione WIFI de usuarios y espere durante varios minutos.
- Después del vídeo de introducción pulse el siguiente paso, Usted pasará a la “Página principal” automáticamente. Ahora Echo está conectado a la Alexa APP a través de WiFi

Conecte su aplicación Alexa

- Seleccione “Hábitos” en la barra de herramientas y luego, en la barra de búsqueda, busque “NOUS Smart Inicio “y luego toque” Conectar “.
- Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que registrado previamente (la cuenta de usuario es admitido solo en los Estados Unidos); Cuando aparece la siguiente ventana esto significa que la cuenta El usuario de Alexa está relacionado con la cuenta de usuario Hogar inteligente NOUS

Gestión de dispositivos con voz

Después de la operación anterior puedes manipular el fijador conéctelo con la ayuda de Echo

- Detección de dispositivos: primero, el usuario tiene que decir Echo: “Echo (o Alexa) encuentra mi dispositivos. “Echo comienza a buscar dispositivos agregado a la aplicación NOUS Smart Home, para mostrar los resultados serán necesarios aproximadamente 20 segundos. O puede presionar el botón “Abrir dispositivos” en el programa de la aplicación Alexa, esto representará el dispositivos encontrados correctamente.
Observación: “Exo” es uno de los nombres de activación del programa, puede haber cualquiera de estos tres Nombres (configuraciones): Alexa / Echo / Amazon.
- Lista de comandos que admite la aplicación el usuario puede operar los dispositivos como tales instrucciones como sigue: Alexa, conecta [dispositivo]
Alexa, desconecta [dispositivo]

Atención: el nombre del dispositivo debe estar en cumplimiento de la aplicación “NOUS Smart Home”

* Esta traducción puede ser inexacta porque se realizó con el servicio de traducción de Google.