

NÁVOD K OBSLUZE



POZNÁMKA: Tasmota není komerční produkt a podpora je omezená. Měli byste být připraveni zkoumat a řešit potenciální problémy sami.

Podrobné informace o připojení, změně nastavení a úpravách jsou uvedeny na webu " <https://tasmota.github.io/docs/> "

popis

Chytrý vypínač NOUS D2T s nainstalovaným open source softwarem Tasmota (dále jen vypínač) je určen k organizaci automatického a ručního vypínání elektrických spotřebičů v místnosti, vzdáleným přístupem přes Wi-Fi síť, pomocí chytrého telefonu nebo z osobního počítače přes webové rozhraní. Komunikace s přepínačem se konfiguruje přes Wi-Fi síť, k čemuž slouží bezdrátový Wi-Fi adaptér. Vypínač je vybaven mechanickým tlačítkem a světelnou indikací stavu zařízení. Zařízení je vybaveno elektromechanickým relé a podporuje protokol **Matter**.



POZOR: Připojení chytré zásuvky k síti Wi-Fi nelze zaručit ve všech


případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalita komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značka a model mobilního zařízení, verze operačního systému atd.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tyto pokyny.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo nebo bylo vystaveno mechanickému namáhání.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Použijte vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. Mohlo by dojít ke zkratu a úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostiku a opravu zařízení provádějte pouze v certifikovaném servisním středisku.
- Pokud dojde k poškození způsobenému přepravou, kontaktujte prodejce s žádostí o výměnu.
- Zasuňte prosím zástrčku do zásuvky ve správném stavu a uchovávejte ji mimo dosah dětí.

- Z bezpečnostních důvodů během používání zcela zasuňte zástrčku do zásuvky.


Design a ovládání



№	Jméno	popis
1	Tlačítko	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení "ON" "OFF".
2	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení

Instalace


Postup instalace:



1	Připojte spínač podle jednoho z elektrických schémat.	
2	Označení: • L - síťová svorka (110-240V) Živá (fáze) • N - síťová svorka (110-240V) Neutrál (nula)	
3	Po dokončení instalace je zařízení připraveno k použití.	
	Důležité:	Ujistěte se, že Wi-Fi síť ve vybraném místě instalace je stabilní a má dostatečnou úroveň.

Spojení

Pro připojení přepínače Nous D2T potřebujete chytrý telefon nebo osobní počítač.

Jak připojit přepínač k síti Wi-Fi:

1	Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě, ke které bude zařízení připojeno, je 2,4 GHz, jinak se přepínač nepřipojí, protože zařízení není navrženo pro práci s 5 GHz sítěmi Wi-Fi;
2	Připojte zařízení k síti. Na PC by se měl v seznamu sítí objevit přístupový bod "tasmota-xxxxxxx", pokud přístupový bod není detekován, je třeba provést "RESET" podle bodu 11.
3	Připojte se k přístupovému bodu "tasmota-xxxxxxx"
4	Po připojení k přístupovému bodu se prohlížeč automaticky otevře a přejde na odkaz 192.168.4.1, pokud tato operace neproběhla, musíte otevřít prohlížeč a do pole pro zadání adresy zadat 192.168.4.1
5	Na otevřené stránce musíte vybrat svůj přístupový bod a zadat jeho heslo do pole níže a kliknout na "Uložit"
 	
6	Po dokončení připojení se zobrazí nápis „Úspěšné připojení k Wi-Fi“ a adresa vašeho zařízení v síti.
7	Připojte se k síti Wi-Fi a přejděte na adresu, která byla zadána v bodě 6.
8	Budete muset zkalibrovat zařízení pro zdroj napájení. Jak to udělat, najdete zde: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Zařízení je připraveno k použití. Šablona a pravidla jsou již aktivovány, ale pokud je budete potřebovat později - najdete je níže

	
10	{ "JMÉNO": "Nous D1T", "GPIO": [32,1,9312,1,1,320,1,1,9313,8160,3200,544,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1,4736,1,1,0,0,1], "FLAG": 0, "BASE": 1 } Šablonu je třeba zadat do pole "Šablona", zaškrtněte políčko "Aktivovat" a uložte změny: 
11	Chcete-li obnovit tovární nastavení zařízení, musíte: Zapojte a odpojte zařízení 6krát a nechte jej zapnuté po sedmé - LED by měla začít blikat, což znamená, že je připraveno k opětovnému zapojení; pokud máte přístup k webovému rozhraní, napište do konzole „reset 1“ a stiskněte „enter“
12	Chcete-li připojit zařízení k systémům chytré domácnosti pomocí protokolu Matter, přečtěte si prosím následující informace: https://tasmota.github.io/docs/Matter/
Tasmota je vysoce rozšiřitelný a flexibilní program, který lze integrovat s: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip atd. více informací naleznete zde: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	