

BEDIENUNGSANLEITUNG

Beschreibung

Nous E13 Wasserleckmelder. Das Gerät kann als akustischer Alarm fungieren und Benachrichtigungen über eine mobile Anwendung senden .

- Detektion aus einer einzigen Quelle, geschützt gegen Fehlalarme durch Staub, Insekten oder Feuchtigkeit.
- Professionelles Labyrinthdesign, schnelle Branderkennung.
- Benachrichtigungsfunktion über die App, jederzeit Akkustand und Betriebszustand prüfen.
- Gehäuse aus feuerfestem Kunststoff mit glänzender Oberfläche.




HINWEIS: Sie benötigen ein Nous E1, Nous E7 oder ein anderes Tuya-kompatibles ZigBee-Gateway/einen anderen ZigBee-Hub, um eine Verbindung herzustellen.

Die Internetverbindung des Geräts kann nicht in allen Fällen garantiert werden, da sie von vielen Faktoren abhängt: der Qualität des Kommunikationskanals und der zwischengeschalteten Netzwerkgeräte, der Marke und dem Modell des Mobilgeräts, der Version des Betriebssystems usw.

PRÄVENTIVE MASSNAHMEN

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch.
- Das Produkt ist innerhalb der im technischen Datenblatt angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsgrenzen zu verwenden.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern usw.
- Das Gerät darf nicht herunterfallen oder mechanischen Belastungen ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemisch aktiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein feuchtes Flanelltuch.
- Die angegebene Kapazität darf nicht überschritten werden. Dies kann zu einem Kurzschluss und einem Stromschlag führen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – Diagnose und Reparatur des Geräts sollten nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

Konstruktion und Steuerung



Nr.	Name	Beschreibung
1	Taste	Durch langes Drücken der Taste (5-7 C) werden die Geräteeinstellungen und die Netzwerkverbindungsparameter zurückgesetzt.
2	Indikator	Zeigt den aktuellen Status des Geräts an
3	Dynamisch	Akustischer Alarm
4	Erfassungs-Berührungspunkte	Möglichkeit zum Hinzufügen von Schrauben zur Beschleunigung der Wasserlecksuche
5	Schnittstelle für Detektionskabel	Um ein Verlängerungskabel anzuschließen

Verbindung





Um das Nous E13-Gerät zu verbinden, benötigen Sie ein Smartphone mit Android- oder iOS-Betriebssystem und der installierten Nous Smart Home-App. Diese App ist kostenlos und kann im Play Store bzw. App Store heruntergeladen werden. Den QR-Code für die App finden Sie unten.




Nach der Installation der Anwendung müssen Sie ihr in den entsprechenden Einstellungen Ihres Smartphones alle erforderlichen Berechtigungen erteilen, damit sie ordnungsgemäß funktioniert. Anschließend müssen Sie einen neuen Benutzer für diese Anwendung registrieren.

So verbinden Sie eine intelligente Steckdose mit einem Zigbee-Netzwerk:



1	Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Zugangspunkt, über den Ihr Smart-Gerät verbunden werden soll. Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkfrequenzbereich 2,4 GHz beträgt, da ZigBee-Hubs nicht für die Verwendung mit 5-GHz-WLAN-Netzwerken ausgelegt sind. (Ihr ZigBee-Hub muss bereits mit der App verbunden sein.)
2	Schalten Sie das Gerät ein. Falls die Kontrollleuchte nicht schnell blinkt, halten Sie die Taste 5-7 Sekunden lang gedrückt, um die Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
3	Öffnen Sie die Nous Smart Home App und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Gerät hinzufügen“.
4	Es erscheint ein automatischer Scan, der Sie auffordert, ein neues Gerät hinzuzufügen. Bestätigen Sie die Verbindung und starten Sie den Kopplungsvorgang.
5	Wenn die automatische Suche Ihr Gerät nicht erkennt, können Sie es manuell aus der Geräteliste auswählen.

	
6	Wählen Sie auf der Registerkarte „Manuell hinzufügen“ die Kategorie „Smarte Sensoren“ und darin das Modell „E13 Rauchmelder“, wie in der obigen Abbildung gezeigt;
7	Im sich öffnenden Fenster wählen Sie „nächster Schritt“ und klicken auf die Schaltfläche „Weiter“.
8	Verbindung zu einem Zigbee-Hub
	
8	Es erscheint ein Fenster, das den Grad der Netzwerkverbindung anzeigt und den aktuellen Benutzer der Anwendung zur Geräteliste hinzufügt:
9	Nach Abschluss des Vorgangs erscheint ein Fenster, in dem Sie dem Gerät einen Namen geben und den Raum auswählen können, in dem es sich befindet. Der Gerätenamen wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.
Wird das Gerät in der App aus der Geräteliste des Nutzers entfernt, werden die Einstellungen der intelligenten Steckdose auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und die WLAN-Verbindung muss erneut hergestellt werden. Bei falscher Eingabe des WLAN-Passworts zeigt die App nach Ablauf des Timers die Meldung „WLAN-Verbindung fehlgeschlagen“ an und bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Problembeseitigung.	

Batteriewechsel

1	Öffnen Sie das Gerätegehäuse wie im Bild gezeigt.	
2	Nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie dann zwei neue AAA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.	
3	Drücken Sie den Knopf, um den Alarm zu testen, und installieren Sie den Alarm anschließend am Arbeitsplatz.	

So verbinden Sie Ihr Gerät mit Alexa

1	Melden Sie sich mit Ihrem Alexa-Konto und Passwort an (falls Sie noch nicht registriert sind, registrieren Sie sich zuerst); Klicken Sie nach der Anmeldung auf das Menü in der oberen linken Ecke, dann auf „Einstellungen“ und wählen Sie „Neues Gerät einrichten“ aus;
2	Wählen Sie in der Einstellungsleiste „Skills“ aus und suchen Sie dann in der Suchleiste nach „NOUS Smart Home“. Wählen Sie in den Suchergebnissen NOUS Smart Home aus und klicken Sie anschließend auf „Aktivieren“.
3	Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie zuvor registriert haben (Konto wird nur in den Vereinigten Staaten unterstützt); Wenn Sie die richtige Seite sehen, bedeutet dies, dass das Alexa-Konto mit dem NOUS Smart Home-Konto verknüpft ist.
	 3. Enter the Nous Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Nous Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.
4	Geräteerkennung: Sagen Sie zu Echo: „Echo (oder Alexa), öffne meine Geräte.“ Echo sucht dann nach Geräten, die in der NOUS Smart Home App hinzugefügt wurden. Die Ergebnisse werden nach etwa 20 Sekunden angezeigt. Alternativ können Sie in der Alexa App auf „Geräte öffnen“ tippen. Dort werden die gefundenen Geräte angezeigt. Hinweis: „Echo“ ist einer der Aktivierungsnamen. Sie können auch einer der folgenden drei Namen sein (Einstellungen): Alexa, Echo oder Amazon.
5	Liste der unterstützten Fähigkeiten: Der Benutzer kann Geräte mit folgenden Anweisungen steuern: Alexa, schalte [Gerät] ein. Alexa, schalte [Gerät] aus.

Achtung: Der Geräte name muss mit dem Namen in der NOUS Smart Home App übereinstimmen.