

MANUALE DI ISTRUZIONI

Beschreibung

Die PTZ-Wi-Fi-Telekamera W7p (später als Videokamera bezeichnet) wurde entwickelt, um die Videoüberwachung und die Audioüberwachung zu organisieren und den Fernzugriff über das Internet über ein Smartphone oder ein Tablet mit der von uns installierten Smart Home-Anwendung zu nutzen. Die Kommunikation mit der Kamera erfolgt über einen Cloud-Server, der das P2P-Protokoll nutzt, um einen WLAN-WLAN-Adapter mit 2,4 GHz nutzen zu können. Die Videokamera ist mit einem Mikrofon und einem Hochtöner ausgestattet, um die bidirektionale Audiokommunikation zu unterstützen. Die Videokamera ist mit einer Panorama- und Neigungsmechanik ausgestattet und unterstützt ein 360°-Panorama und eine 65°-Neigung. Das Gerät verfügt über einen Steckplatz für microSD-Karte und unterstützt einen Speicherplan von bis zu 128 GB. Die Videokamera registriert Video und Audio auf dem Speicherplan. Es ist möglich, die Registrierung fortzusetzen oder die Registrierung mit der Bewegung fortzusetzen. Die Videokamera kann sofort benachrichtigt werden, wenn ein Bewegungsmelder mit einem Smartphone verbunden ist. Die App von Nous Smart Home verfügt über die Funktion, auf ein Cloud-Archiv zuzugreifen und eine Archivdatei abzurufen. Im nächsten Schritt besprechen wir eine ausführlichere Überwachung der Funktion der Videokamera.



ACHTUNG: Für die Kommunikation mit der Kamera im Internet kann in

jedem Fall und in jedem Fall eine Garantie gegeben werden. Es gelten jedoch die folgenden Bedingungen: Qualität des Kommunikationskanals und des zwischengeschalteten Geräts, Marke und Modell des mobilen Geräts, Version des Betriebssystems usw.


VORSICHTSMASSNAHMEN

- Bitte beachten Sie diese Anweisungen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in den Temperatur- und Umdrehungsintervallen, die während des technischen Passports angezeigt werden.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizquellen, beispielsweise Thermoskannen usw.
- Nicht einverstanden mit dem Kader des Geräts und den damit verbundenen Bemühungen der Mechaniker.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Produkts keine Reinigungsmittel und

Scheuermittel. Wir verwenden für dieses Gericht einen Straccio di Flanella Bagnato.

- Schließen Sie die Teilnahme an College-Studenten aus. Dies kann zu einem Stromkreis und einer elektrischen Steckdose führen.
- Beachten Sie das Produkt nicht allein: Die Diagnose und die Reparatur des Geräts sollten nur durch ein bescheinigtes Assistenzzentrum durchgeführt werden.


Planung und Kontrolle



Nº	Nicht ich	Beschreibung
1	Sensor di luce	Wird automatisch verwendet, um das Bild automatisch in die Farbe Weiß und Schwarz und umgekehrt zu übertragen, ohne die IR-Unterstützung einzuschalten
2	Obiettivo della videocamera	Verwendung für eine unvorstellbare Form
3	Indikator	Der aktuelle Status des Geräts ist angezeigt
4	Mikrofon	Verwendet, um einen Audiofluss zu erzeugen
5	Steckplatz pro microSD-Karte	Für die Installation wird ein Microsd-Speicherplan der Klasse 10 mit einer Kapazität von maximal 128 GB installiert
6	Pulsante „Ripristina“ (Ripristina)	Klicken Sie einfach auf einen Punkt bei maximaler Temperatur (5-7 °C), um die Verbindung zur Videokamera und die Verbindung zur WLAN-Verbindung herzustellen
7	Porto DC	Zur Ernährung des Geräts verwenden
8	Altoparlante	Wird zum Übertragen von Audio über ein Smartphone verwendet und unterstützt die Stimme nicht während der Tonwiedergabe und während des Betriebs

Installation

Die Videokamera kann unter der Decke angebracht sein und die Montageplatte nutzen, einschließlich des Montagesatzes oder auf einer horizontalen Unterkonstruktion installiert werden: Die Basis der Videokamera ist angebracht und nicht auf der Oberfläche angebracht.

Vorgehensweise bei der Installation der Montageplatte:		
1	Wählen Sie das Installationskabel aus und stellen Sie die DC-Quelle aus der 12-V-Stromquelle bereit, die im Stromversorgungsset enthalten ist.	
2	Benutzen Sie die Montageplatte während der Installation, indem Sie das Montagezubehör oder ein anderes mit ähnlichen Merkmalen verwenden, und achten Sie dabei auf das Montagematerial.	
3	Installieren Sie eine Fernsehkamera auf der Piastra Fissa.	
4	Sobald die Installation abgeschlossen ist, können Sie sie bedienen.	
	Wichtig:	Stellen Sie sicher, dass die WLAN-Verbindung stabil ist und ein ausreichender Betrieb gewährleistet ist.





Connessione



Um unsere W7p Smart WiFi-Kamera anzuschließen, muss ein Smartphone verwendet werden, das auf dem mobilen Android- oder iOS-Betriebssystem basiert und die App von Nous Smart Home installiert. Diese mobile Anwendung ist kostenlos und kann im Play Market und im App Store heruntergeladen werden. Folgen Sie dem QR-Code für die App-Sammlung:



Nachdem Sie die Anwendung installiert haben, ist es für Ihre aktuelle Funktion erforderlich, dass Sie in der entsprechenden Sektion mit den Smartphone-Einträgen alles messen. Es ist erforderlich, ein neues Gerät für diese Anwendung zu registrieren.


Verfahren zum Verbinden der Videokamera mit einem WLAN-Netzwerk:

1	Stellen Sie den Smartphone-Zugangspunkt bereit, den Sie zum Anschließen der Videokamera verwenden können. Stellen Sie sicher, dass das Frequenzspektrum des 2,4-GHz-Netzes nicht angeschlossen ist, oder dass die Videokamera nicht angeschlossen ist und nicht für die Funktion mit dem 5-GHz-WLAN-Netz vorgesehen ist;
2	Schalten Sie die Videokamera ein und hören Sie die Sprachnachricht. Wenn Sie keine Sprachnachricht erhalten, drücken Sie zunächst 5-7 Sekunden lang den Puls, um die von der Videokamera vorgegebenen Werte zu übertragen
3	Beginnen Sie mit der Anwendung von Nous Smart Home und klicken Sie einfach auf den Puls. Neues Gerät hinzufügen:
	
4	Wählen Sie im nächsten Schritt die Kategorie „Videokamera“ aus und wählen Sie das Modell „Fotokamera W7p“ aus.
5	Am besten wählen Sie im April „Passaggio Successivo“ und dann „Avanti“;
6	Als Nächstes stellte ich sicher, dass der Name des Zugriffspunkts mit dem, was nötig war, übereinstimmte, fügte dann das Passwort unten in Riga hinzu und startete das pulsierende „Avanti“;
	
7	Es sieht so aus, als ob der Spiegel des Smartphones auf der Vorderseite der Videokamera so aussieht, als ob Sie den QR-Code für die Verbindung mit dem Zugriffspunkt in Betracht ziehen müssten, wenn Sie ihn auf der oberen Abbildung sehen;
8	Wenn Sie auf dem Smartphone einen QR-Code mit den Zugriffspunktdateien sehen, müssen Sie Ihre Kamera „beobachten“. Nach dem Schreiben des Kodex wurde es vollständig fertiggestellt, ein kurzes akustisches Signal und die Gesangsnachricht „Connessione rete“ ertönten. Fare clic sul pulsante „segnale acustico“;

9	Es scheint, dass es sich bei der Anzeige des Grads der Netzwerkverbindung und der Kombination aller Geräte mit den tatsächlichen Verwendungszwecken der Anwendung um ein besonders gutes Ergebnis handelt:
	
10	Am Ende des Verfahrens erscheint ein qualitativ hochwertiges Verfahren und es besteht die Möglichkeit, den Namen des Geräts zu verfälschen und die Strophe so auszuwählen, dass sie gefunden wird.
Wenn ein Gerät aus den Geräten für die Anwendung entfernt wird, müssen die von der Kamera bereitgestellten Daten und die von der Fabrik vorgegebenen Werte und das Verfahren zur Wi-Fi-Verbindung schneller reif sein. Wenn Sie das Passwort für den Wi-Fi-Zugriffspunkt eingegeben haben, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche „Es ist nicht möglich, die Videokamera mit Wi-Fi zu verbinden“, nachdem Sie den Timer gestartet haben, um das Problem zu lösen. Problema.	

Zugriff auf den Desktop

Um das Video im Browser von der Überwachungskamera aus zu streamen, klicken Sie bitte auf die Website <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



Wählen Sie in unserer Smart Home-Anwendung den Puls zum Scannen des QR-Codes und den Scan des daraus resultierenden Codes aus.

<span data-sheets-value="{\"1\":2,\"2\":\"In the Nous Smart Home application, select the

QR code scan button and