

MANUAL DE OPERACIÓN

descripción

El enchufe inteligente Zigbee NOUS A10Z (en adelante, el enchufe inteligente) está diseñado para controlar el apagado automático y manual de los electrodomésticos de la habitación mediante acceso remoto a través de internet, mediante un smartphone o tableta con la aplicación Nous Smart Home instalada. La comunicación con el enchufe inteligente se configura a través de un servidor en la nube mediante el protocolo P2P, para lo cual se utiliza un adaptador inalámbrico Zigbee. El enchufe inteligente está equipado con un botón mecánico y una luz indicadora de su estado. El enchufe inteligente está equipado con un relé electromecánico. El dispositivo permite monitorizar y registrar el consumo eléctrico.




NOTA: Necesitará un Nous E1, Nous E7 u otro concentrador/puerta de enlace ZigBee compatible con Tuya para conectarse.

La conexión de un enchufe inteligente a Internet no se puede garantizar en todos los casos, ya que depende de muchas condiciones: la calidad del canal de comunicación y del equipo de red intermedio, la marca y el modelo del dispositivo móvil, la versión del sistema operativo, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga ni se someta a esfuerzos mecánicos.
- No utilice productos de limpieza químicamente activos ni abrasivos para limpiar el producto. Utilice un paño de franela húmedo.
- No sobrecargue la capacidad especificada. Podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte el producto usted mismo: el diagnóstico y la reparación del dispositivo solo deben realizarse en un centro de servicio certificado.

Diseño y controles



N°	Nombre	descripción
1	Indicador	Muestra el estado actual del dispositivo.
2	Botón	Una pulsación corta del botón enciende o apaga el dispositivo. Una pulsación larga (5-7 °C) restablece la configuración del enchufe inteligente y los parámetros de conexión a la red Wi-Fi.

Conexión



Para conectar el enchufe inteligente Nous A10Z, necesita un smartphone con sistema operativo Android o iOS y la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación es gratuita y está disponible para descargar desde Play Store y App Store. El código QR de la aplicación se muestra a continuación:





Después de instalar la aplicación, para que funcione correctamente, debe otorgarle



todos los permisos en la sección correspondiente de la configuración de su smartphone. A continuación, deberá registrarla como nuevo usuario.

Cómo conectar un enchufe inteligente a una red Zigbee:

1	Conecte su smartphone al punto de acceso que se usará para conectar el enchufe inteligente. Asegúrese de que la frecuencia de la red sea de 2,4 GHz; de lo contrario, el enchufe inteligente no se conectará, ya que los concentradores Zigbee no están diseñados para funcionar con redes Wi-Fi de 5 GHz. (Su concentrador Zigbee ya debe estar conectado a la app).
2	Conecte el enchufe inteligente a la red. Si el indicador luminoso no parpadea rápidamente, presione el botón durante 5 a 7 segundos para restablecer la configuración de fábrica.
3	Abra la aplicación Nous Smart Home y haga clic en el botón Agregar nuevo dispositivo
4	Aparecerá un escaneo automático que te pedirá que añadas un nuevo dispositivo. Confirma la conexión e inicia el emparejamiento.
5	Si el escaneo automático no detecta su dispositivo, puede seleccionarlo manualmente de la lista de dispositivos
 	
6	En la pestaña “Agregar manualmente”, seleccione la categoría “Enchufes inteligentes”, y en ella el modelo “Enchufe A10Z”, como se muestra en la figura anterior;
7	En la ventana que se abre, seleccione “siguiente paso” y haga clic en el botón “Adelante”;
8	Conexión a un concentrador Zigbee

	
8	Aparecerá una ventana indicando el grado de conexión de red y añadiendo el usuario actual de la aplicación a la lista de dispositivos:
9	Una vez completado el procedimiento, aparecerá una ventana donde podrás nombrar el dispositivo y seleccionar la habitación en la que se encuentra. El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home.
10	Para eliminar todos los datos del enchufe inteligente, debe "Eliminar dispositivo", "apagar y eliminar todos los datos" en el menú del dispositivo.
Al eliminar el dispositivo de la lista de dispositivos del usuario en la aplicación, la configuración del enchufe inteligente se restablece a la configuración de fábrica y deberá volver a realizar el procedimiento de conexión Wi-Fi. Si la contraseña del punto de acceso Wi-Fi se ingresó incorrectamente, la aplicación mostrará la ventana "Error al conectar al Wi-Fi" una vez transcurrido el tiempo establecido, con instrucciones paso a paso para solucionar el problema.	

Cómo conectar tu dispositivo a Alexa

1	Inicie sesión con su cuenta y contraseña de Alexa (si aún no está registrado, regístrese primero); Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el menú en la esquina superior izquierda, luego haga clic en "Configuración" y seleccione "Configurar un nuevo dispositivo";
2	Seleccione "Habilidades" en la barra de configuración, luego busque "NOUS Smart Home" en la barra de búsqueda; En los resultados de la búsqueda, seleccione NOUS Smart Home, luego haga clic en Habilitar.
3	Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que registró previamente (cuenta compatible solo en Estados Unidos); cuando vea la página correcta, significa que la cuenta de Alexa está vinculada a la cuenta de NOUS Smart Home.
	 3. Enter the Nous Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Nous Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.

4	Detección de dispositivos: Los usuarios deben decirle a Echo: "Echo (o Alexa), abre mis dispositivos". Echo empezará a encontrar los dispositivos añadidos en la app NOUS Smart Home; tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado. También pueden hacer clic en "Abrir dispositivos" en la app Alexa; se mostrarán los dispositivos encontrados correctamente. Nota: "Echo" es uno de los nombres de activación, que puede ser cualquiera de estos tres (Ajustes): Alexa/Echo/Amazon.
5	Lista de habilidades de soporte El usuario puede controlar dispositivos con las siguientes instrucciones: Alexa, enciende [dispositivo] Alexa, apaga [dispositivo]
Atención: el nombre del dispositivo debe coincidir con la aplicación NOUS Smart Home.	