

MANUAL DE OPERACIÓN

descripción

El detector de CO2 multifuncional E10Z detecta la temperatura, la humedad y la concentración de CO2. Cuando la concentración de CO2 en la habitación alcanza un determinado valor, la alarma emite una señal sonora.

- Detección de fuente única, protegida contra falsas alarmas debido al polvo, insectos o humedad.
- Diseño de laberinto profesional, detección rápida de incendios.
- Función de notificación a través de la aplicación, verifique el nivel de batería y el estado de funcionamiento en cualquier momento.
- Carcasa fabricada en plástico ignífugo con superficie brillante.



NOTA: Necesitará un Nous E1, Nous E7 u otro concentrador/puerta de enlace ZigBee compatible con Tuya para conectarse.

La conexión del dispositivo a Internet no se puede garantizar en todos los casos, ya que depende de muchas condiciones: la calidad del canal de comunicación y del equipo de red intermedio, la marca y el modelo del dispositivo móvil, la versión del sistema operativo, etc.

MEDIDAS PREVENTIVAS

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Utilice el producto dentro de los límites de temperatura y humedad especificados en la ficha técnica.
- No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, etc.
- No permita que el dispositivo se caiga ni se someta a esfuerzos mecánicos.
- No utilice productos de limpieza químicamente activos ni abrasivos para limpiar el producto. Utilice un paño de franela húmedo.
- No sobrecargue la capacidad especificada. Podría provocar un cortocircuito y una descarga eléctrica.
- No desmonte el producto usted mismo: el diagnóstico y la reparación del dispositivo solo deben realizarse en un centro de servicio certificado.

Diseño y controles



Botón	EN		APAGADO	
	pulsación larga	pulsación corta	pulsación larga	pulsación corta
	Mantener pulsado durante más de 2 segundos para apagar	cambiar el brillo	Mantener pulsado durante más de 2 segundos para encender	sin operación
	Mantener pulsado durante más de 2 segundos Alternar volumen	cambiar silenciar o no	sin operación	sin operación



Conexión



Para conectar el dispositivo Nous E8, necesita un smartphone con sistema operativo Android o iOS y la aplicación Nous Smart Home instalada. Esta aplicación es gratuita y está disponible para su descarga en Play Store y App Store. El código QR de la aplicación se muestra a continuación:



Después de instalar la aplicación, para que funcione correctamente, debe otorgarle todos los permisos en la sección correspondiente de la configuración de su smartphone. A continuación, deberá registrarla como nuevo usuario.

Cómo conectar un enchufe inteligente a una red Zigbee:

1	Conecte su smartphone al punto de acceso que se usará para conectar su dispositivo inteligente. Asegúrese de que la frecuencia de la red sea de 2,4 GHz; de lo contrario, el dispositivo no se conectará, ya que los concentradores ZigBee no están diseñados para funcionar con redes Wi-Fi de 5 GHz. (Su concentrador ZigBee ya debe estar conectado a la aplicación).
2	Después de encenderlo, mantenga presionado  durante más de 6 segundos, escuchará un zumbido largo y el indicador de señal parpadeará, lo que indica el modo de emparejamiento inalámbrico.
3	Abra la aplicación Nous Smart Home y haga clic en el botón Agregar nuevo dispositivo
4	Aparecerá un escaneo automático que te pedirá que agregues un nuevo dispositivo. Confirma la conexión e inicia el emparejamiento.
5	Si el escaneo automático no detecta su dispositivo, puede seleccionarlo manualmente de la lista de dispositivos
 	
6	En la pestaña "Agregar manualmente", seleccione la categoría "Sensores inteligentes", y en ella el modelo "Detector de CO2 E10", tal como se muestra en la figura anterior;

7	En la ventana que se abre, seleccione "siguiente paso" y haga clic en el botón "Adelante";
8	Conexión a un concentrador Zigbee
	
8	Aparecerá una ventana indicando el grado de conexión de red y añadiendo el usuario actual de la aplicación a la lista de dispositivos:
9	Una vez completado el procedimiento, aparecerá una ventana donde podrás nombrar el dispositivo y seleccionar la habitación en la que se encuentra. El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home.
Al eliminar el dispositivo de la lista de dispositivos del usuario en la aplicación, la configuración del enchufe inteligente se restablece a la configuración de fábrica y deberá volver a realizar el proceso de conexión Wi-Fi. Si la contraseña del punto de acceso Wi-Fi se ingresó incorrectamente, la aplicación mostrará la ventana "Error al conectar al Wi-Fi" una vez transcurrido el tiempo establecido, con instrucciones paso a paso para solucionar el problema.	

Estado alarmante

Concentración de CO2 (ppm)	Color del indicador
400~799	Verde
800~1599	Amarillo
1600~5000	Rojo

Indicador de batería

Estado de la batería	Conectar el cargador		No conectar el cargador	
	EN	APAGADO	EN	APAGADO

batería llena	verde	salir	salir	salir
batería alta	verde	verde	verde	
batería moderada	destello verde	destello verde	amarillo	
batería baja	destello verde	destello verde	rojo	
sin batería	destello verde	destello verde	cerrar	

Alarma de batería baja

El icono de batería se pone rojo: Se escuchan 2 pitidos periódicamente. Tenga en cuenta que el icono de silencio no puede silenciar la alarma de batería baja; puede detenerse automáticamente después de conectar el cargador.

Autocalibración

Mantenga el dispositivo funcionando de forma continua durante 48 horas para autocalibrarlo después de recibirlo; es mejor utilizarlo de forma continua en una habitación con buena ventilación.

Solución de problemas

El dispositivo muestra 0000 y avisa de una falla del sensor de CO2 si detecta daños o falta de conexión.

El dispositivo muestra 99 °C y 99 % si detecta daños o falta de conexión del sensor de temperatura y humedad.

'Método de instalación

Procedimiento de instalación utilizando la placa de montaje:		
1	Perfore un agujero en la pared y coloque el perno de expansión.	
2	Ensamble la placa de montaje, apriete el tornillo, tenga en cuenta que la placa de hierro está orientada hacia la pared.	
3	Ensamble el dispositivo alineándolo con la placa de montaje, ajuste la ubicación y el ángulo para garantizar que el dispositivo y la placa de montaje estén totalmente fijados.	
	En tono rimbombante:	Asegúrese de que la red Zigbee en la ubicación de instalación seleccionada sea estable y tenga un nivel suficiente.

Cómo conectar tu dispositivo a Alexa