

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Tira LED Smart 20m RGB WiFi F3



Necesitará la aplicación Nous Smart Home. Escanee el código QR o descárguelo desde **el enlace directo**



Cómo conectar y usar

Regístrese con su número de móvil/correo electrónico y luego inicie sesión

- Inicie la aplicación "Nous Smart Home".
- Cree una nueva cuenta o inicie sesión en su cuenta existente.
- Toque "+" para agregar el dispositivo
- Seleccione "Smart Strip" de la lista de productos.
- Encienda la alimentación.
- Si la luz no parpadea: Apague, encienda, apague, encienda, apague y encienda. Si la luz parpadea: Confirme en la aplicación.
- Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.
- Introduzca el nombre del dispositivo.

Nota: Amazon Alexa y Google Home también utilizarán el nombre del dispositivo

Uso de la guía rápida de Amazon Echo

Lo que necesitará... APLICACIÓN

y cuenta Amazon Alexa APLICACIÓN y cuenta

NOUS Smart Home (los usuarios deben registrar su propia cuenta, seleccionar la región como "Estados Unidos")

Echo, Echo Dot, Tap u otros dispositivos operados por voz de Amazon.

Sugerencia: Cambie el nombre del dispositivo después de configurarlo correctamente. Se recomienda usar el nombre del dispositivo para pronunciar fácilmente las palabras en inglés.

(Amazon Echo solo admite inglés temporalmente)

Configura tu altavoz Echo con la aplicación Alexa

- Inicie sesión con la cuenta y contraseña de Alexa (si no está registrado, regístrese primero); Después de iniciar sesión, haga clic en el menú en la parte superior izquierda, luego haga clic en "Configuración" y elija "Configurar un nuevo dispositivo";
- Elija un dispositivo (por ejemplo, Echo). Cuando aparezca la página correcta, mantenga presionado el pequeño punto en su dispositivo Echo hasta que la luz se vuelva amarilla. Luego haga clic en "Continuar" en la aplicación.
- Elige la WIFI de los usuarios y espera unos minutos.
- Después de un video de introducción, haga clic en el siguiente paso, se volverá a la página de "Inicio" automáticamente. Ahora el Echo está conectado a la aplicación Alexa a través de WiFi con éxito.

Habilite nuestra habilidad en la aplicación Alexa

- Elija "Habilidades" en la barra de opciones y luego busque "NOUS Smart Home" en la barra de búsqueda; Seleccione "NOUS Smart Home" en los resultados de búsqueda y luego haga clic en "Habilitar".
- Ingresa el nombre de usuario y la contraseña que habías registrado previamente (Solo admite la cuenta en Estados Unidos); Cuando vea la página correcta, significa que la cuenta de Alexa está vinculada con la cuenta de NOUS Smart Home.

Dispositivo de control por voz

Después de la operación anterior, puede controlar el dispositivo a través de Echo.

- **Descubrimiento de dispositivos:** en primer lugar, los usuarios deben decirle a Echo: "Echo (o Alexa), descubre mis dispositivos". Echo comenzará a encontrar los dispositivos que se agregaron en la aplicación NOUS Smart Home, tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado. O puede hacer clic en "Descubrir dispositivos" en la aplicación Alexa, mostrará los dispositivos que se encontraron con éxito. Nota: "Echo" es uno de los nombres de activación, que puede ser cualquiera de estos tres nombres (Configuración): Alexa/Echo/Amazon.
- **Lista de habilidades de soporte**
El usuario puede controlar los dispositivos con instrucciones como las siguientes:
Alexa, enciende [dispositivo]
Alexa, apaga [dispositivo]

Atención: el nombre del dispositivo debe ser consistente con la adición de la aplicación NOUS Smart Home.

* Esta traducción puede contener inexactitudes debido a que fue realizada con la ayuda de un traductor de Google.