

MODE D'EMPLOI

description

La prise Wi-Fi intelligente **NOUS A10** (ci-après dénommée « prise connectée ») est conçue pour allumer et éteindre automatiquement et manuellement les appareils électriques d'une pièce. Elle peut être contrôlée à distance via Internet, depuis un smartphone ou une tablette avec l'application **Nous Smart Home** installée. La communication avec la prise est configurée via un serveur cloud utilisant le protocole P2P grâce à l'adaptateur Wi-Fi intégré. La prise connectée est dotée d'un bouton mécanique et d'un indicateur d'état. Elle est équipée d'un relais électromécanique et permet le suivi et la comptabilisation de la consommation d'énergie.




ATTENTION : La connexion d'une prise intelligente à Internet ne

peut pas être garantie dans tous les cas, car elle dépend de nombreuses conditions : la qualité du canal de communication et des équipements réseau intermédiaires, la marque et le modèle de l'appareil mobile, la version du système d'exploitation, etc.

MESURES PRÉVENTIVES

- Lisez attentivement ce manuel.
- Utiliser le produit dans les limites de température et d'humidité spécifiées dans la fiche technique.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, etc.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des contraintes mécaniques.
- N'utilisez pas de détergents chimiques ou abrasifs pour nettoyer le produit. Utilisez plutôt un chiffon en flanelle humide.
- Ne pas dépasser la capacité indiquée. Cela pourrait provoquer un court-circuit et une électrocution.
- Ne démontez pas le produit vous-même - le diagnostic et les réparations de l'appareil ne doivent être effectués que dans un centre de service certifié.

Conception et contrôles



Non.	Nom	description
1	Indicateur	Affiche l'état actuel de l'appareil
2	Bouton	Une courte pression sur le bouton allume et éteint l'appareil. Une pression longue (5-7 °C) réinitialise les paramètres de la prise connectée et de la connexion Wi-Fi.



Connexion



Pour connecter la prise connectée Nous A10, vous avez besoin d'un smartphone Android ou iOS avec l'application Nous Smart Home installée. Cette application mobile est gratuite et téléchargeable sur le Play Store et l'App Store. Le code QR de l'application est indiqué ci-dessous :



Après avoir installé l'application, pour qu'elle fonctionne correctement, vous devez lui accorder toutes les autorisations dans la section appropriée des paramètres de votre smartphone. Vous devez ensuite enregistrer un nouvel utilisateur.



Pour connecter une prise intelligente à un réseau Wi-Fi :

1	Connectez votre smartphone au réseau Wi-Fi utilisé pour la prise. L'appareil fonctionne sur les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz .
2	Branchez le cordon d'alimentation sur la prise murale. Si le voyant ne clignote pas rapidement, appuyez sur le bouton pendant 5 à 7 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine.
3	Ouvrez l'application Nous Smart Home et appuyez sur le bouton pour ajouter un nouvel appareil.
4	La recherche automatique détectera le nouvel appareil. Confirmez la connexion et lancez l'appairage.
5	Si l'appareil n'est pas trouvé automatiquement, vous pouvez l'ajouter manuellement à partir de la liste des appareils.
 	
6	Dans l'onglet « Ajouter manuellement », sélectionnez la catégorie « Prises intelligentes », puis le modèle « Prise A10 ».
7	Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur « Étape suivante » puis sur « Suivant ».
8	Assurez-vous que le nom du réseau Wi-Fi est correct, entrez le mot de passe et cliquez sur Suivant .

	
8	Une fenêtre apparaîtra indiquant le degré de connexion réseau.
9	Une fois le processus terminé, vous pourrez nommer l'appareil et sélectionner la pièce dans laquelle il se trouve. Ce nom sera également utilisé sur Amazon Alexa et Google Home .
10	Pour supprimer toutes les données de la prise, sélectionnez « Supprimer l'appareil » dans le menu de l'appareil, puis « Éteindre et supprimer toutes les données ».
Lorsque l'appareil est supprimé de la liste d'appareils de l'utilisateur dans l'application, les paramètres de la prise intelligente sont réinitialisés aux valeurs d'usine et vous devez recommencer la procédure de connexion Wi-Fi. Si le mot de passe du point d'accès Wi-Fi a été saisi incorrectement, l'application affichera une fenêtre « Échec de la connexion au Wi-Fi » après l'expiration du délai, avec des instructions détaillées pour résoudre le problème.	

Comment connecter votre appareil à Alexa

1	Connectez-vous en utilisant votre compte Alexa et votre mot de passe (si vous n'êtes pas déjà connecté, inscrivez-vous d'abord) ; Une fois connecté, cliquez sur le menu dans le coin supérieur gauche, puis cliquez sur « Paramètres » et sélectionnez « Configurer un nouvel appareil » ;
2	Sélectionnez « Compétences » dans la barre des paramètres, puis recherchez « NOUS Smart Home » dans la barre de recherche ; dans les résultats de la recherche, sélectionnez NOUS Smart Home, puis cliquez sur « Activer ».
3	Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez précédemment enregistrés (compte pris en charge uniquement aux États-Unis) ; lorsque vous voyez la bonne page, cela signifie que votre compte Alexa est lié à votre compte NOUS Smart Home.

	
4	Détection d'appareils : Dites à Echo : « Echo (ou Alexa), ouvre mes appareils. » Echo recherchera les appareils ajoutés à l'application NOUS Smart Home et affichera le résultat en environ 20 secondes. Vous pouvez également cliquer sur « Ouvrir les appareils » dans l'application Alexa pour afficher les appareils détectés. Remarque : « Echo » est l'un des noms de réveil, qui peut être l'un des trois suivants (Paramètres) : Alexa/Echo/Amazon.