

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Smart ZigBee Rideau Module L12Z

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir **du lien direct**




et vous aurez besoin de Nous E1 ou d'une autre passerelle/Hub ZigBee compatible Tuya

Liste de contrôle avant d'utiliser l'appareil :


- Votre smartphone ou votre tablette s'est connecté à un réseau Wi-Fi avec Internet.
- Vous avez le bon WiFi PWD
- Votre smartphone ou tablette doit avoir accès à App Store Google Play.
- Votre routeur est MAC-open

Mode d'emploi


- Commencez avec l'application "Nous Smart Home".
- Enregistrez une maison intelligente Nous Si vous possédez une maison intelligente Nous, connectez-vous.
- Ouvrez l'application Nous Smart Home, sur la page d'accueil de la passerelle intelligente (**votre hub ZigBee doit déjà être connecté à l'application**), cliquez sur : Zigbee Smart Gateway



- Appuyez sur + et Ajouter un appareil




- Allumer
- Principe de fonctionnement ON/OFF : Les appareils connectés fonctionnent/s'arrêtent grâce à la mise sous/hors tension du fil sous tension.




Remarque : le ZigBee Switch doit être alimenté par les fils N et L

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED bleue clignote, puis cliquez sur « La LED clignote déjà » sur l'application.




- En attendant quelques secondes, vous pouvez voir que cet appareil est affiché et vous pouvez le renommer.





Comment connecter votre appareil avec Alexa

1. Vous devez avoir l'application Alexa sur votre smartphone
2. Allez dans les paramètres et appuyez sur "Compétences et jeux"
3. Rechercher la compétence Nous Smart Home
4. Activez-le
5. Associez votre compte Nous à Alexa
6. Demandez à Alexa de découvrir de nouveaux appareils



Comment connecter votre appareil à Google Home

1. Vous devez avoir l'application Google Home sur votre smartphone
2. Allez dans les paramètres d'accueil et appuyez sur "fonctionne avec google"
3. Rechercher la maison intelligente Nous
4. Associez le compte à Google Home
5. Tous les appareils de l'application Nous Smart apparaîtront dans Google Home après la synchronisation



Dépannage

Q1 : Comment régler le voyant comme clignotement rapide ?

- Allumez l'appareil. Éteignez après 10 secondes, puis rallumez.
- Maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes.
- Confirmer que le voyant lumineux clignote maintenant rapidement

Q2 : Comment définir le voyant comme clignotant lent ?

- Allumez l'appareil. Éteignez après 10 secondes, puis rallumez.
- Maintenez le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes
- Le voyant de confirmation clignote maintenant rapidement.
- Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote lentement.

Le nouvel appareil ajouté a besoin de 1 minute pour se connecter aux réseaux et à Internet s'il reste hors ligne pendant une longue période, veuillez juger du problème par l'état de la LED des réseaux. La LED Tetworks clignote rapidement une fois par seconde ;

* Cette traduction peut être inexacte car elle a été réalisée avec le service de traduction Google