

Manuel d'instructions

Mini commutateur ZigBee intelligent sans fil LZ4

Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir du [lien direct](#)



PRÉCAUTIONS

- Lisez attentivement ce manuel.
- Utiliser le produit dans les limites de température et d'humidité spécifiées dans la fiche technique.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, etc.
- Ne laissez pas l'appareil tomber et être soumis à des charges mécaniques.
- N'utilisez pas de détergents chimiquement actifs et abrasifs pour nettoyer le produit. Utilisez pour cela un chiffon de flanelle humide.
- Ne démontez pas le produit vous-même - le diagnostic et la réparation de l'appareil doivent être effectués uniquement dans un centre de service certifié.

LED en bas

- Clignotant : l'appareil entre en mode de configuration du réseau Zigbee (préparation à la connexion de la passerelle)
ÉTEINT : l'appareil est en état de veille


Bouton en bas

- Réinitialiser ou entrer en mode de configuration : appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED bleue clignote, l'appareil entrera en mode de configuration


Comment ajouter votre appareil à

L'application Nous Smart


- Ouvrez l'application Nous Smart Home, sur la page d'accueil de la passerelle intelligente, cliquez sur : Zigbee Smart Gateway




- Appuyez sur + et Ajouter un appareil





- . Retirez la feuille isolante et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes, jusqu'à ce que la LED bleue clignote, puis cliquez sur « La LED clignote déjà » sur l'application.




- En attendant quelques secondes, vous pouvez voir cet appareil s'afficher et vous pouvez le renommer.




- Réglez la fonction du bouton avec un simple clic/double clic/appui long.





Comment connecter votre appareil avec Alexa

1. Vous devez avoir l'application Alexa sur votre smartphone
2. Allez dans les paramètres et appuyez sur "Compétences et jeux"
3. Recherchez la compétence Nous Smart Home
4. Activez-le
5. Associez votre compte Nous à Alexa
6. Demandez à Alexa de découvrir de nouveaux appareils



Comment connecter votre appareil à Google Home

1. Vous devez avoir l'application Google Home sur votre smartphone
2. Accédez aux paramètres d'accueil et appuyez sur "fonctionne avec Google".
3. Recherchez la maison intelligente Nous
4. Associer le compte à Google Home
5. Tous les appareils de l'application Nous Smart apparaîtront dans Google Home après la

synchronisation

