

ISTRUZIONI PER L'USO

descrizione

La presa Wi-Fi intelligente NOUS A10 (di seguito denominata "presa intelligente") è progettata per l'accensione e lo spegnimento automatici e manuali degli elettrodomestici nella stanza. Può essere controllata da remoto tramite Internet, utilizzando uno smartphone o un tablet con l'applicazione **Nous Smart Home** installata. La comunicazione con la presa è configurata tramite un server cloud utilizzando il protocollo P2P tramite l'adattatore Wi-Fi integrato. La presa intelligente è dotata di un pulsante meccanico e di un indicatore di stato. È dotata di un relè elettromeccanico e supporta la funzione di monitoraggio energetico e contabilizzazione dell'elettricità consumata.




ATTENZIONE: la connessione di una presa intelligente a Internet

non può essere garantita in tutti i casi, poiché dipende da molte condizioni: la qualità del canale di comunicazione e delle apparecchiature di rete intermedie, la marca e il modello del dispositivo mobile, la versione del sistema operativo, ecc.

MISURE PREVENTIVE

- Leggere attentamente questo manuale.
- Utilizzare il prodotto entro i limiti di temperatura e umidità specificati nella scheda tecnica.
- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore come termosifoni, ecc.
- Non far cadere il dispositivo né sottoporlo a sollecitazioni meccaniche.
- Non utilizzare detergenti chimicamente attivi o abrasivi per pulire il prodotto. Utilizzare invece un panno di flanella umido.
- Non sovraccaricare la capacità specificata. Ciò potrebbe causare cortocircuiti e scosse elettriche.
- Non smontare il prodotto da soli: la diagnostica e le riparazioni del dispositivo devono essere eseguite solo presso un centro di assistenza certificato.

Progettazione e controlli



NO.	Nome	descrizione
1	Indicatore	Mostra lo stato attuale del dispositivo
2	Pulsante	Una breve pressione del pulsante accende e spegne il dispositivo. Una pressione prolungata del pulsante (5-7 °C) ripristina le impostazioni della presa intelligente e della connessione Wi-Fi.



Connessione

Per collegare la presa intelligente Nous A10, è necessario uno smartphone con sistema operativo Android o iOS e con l'applicazione Nous Smart Home installata. Questa applicazione mobile è gratuita e disponibile per il download da Play Market e App Store. Il codice QR dell'applicazione è riportato di seguito:



Dopo aver installato l'applicazione, affinché funzioni correttamente, è necessario concederle tutte le autorizzazioni nell'apposita sezione delle impostazioni dello smartphone. Successivamente, è necessario registrare un nuovo utente per questa applicazione.



Per connettere una presa intelligente a una rete Wi-Fi:

1	Collega il tuo smartphone alla rete Wi-Fi che verrà utilizzata per la presa. Il dispositivo funziona su reti a 2,4 GHz e 5 GHz .
2	Collegare il cavo di alimentazione alla presa a muro. Se la spia luminosa non lampeggia velocemente, premere il pulsante per 5-7 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
3	Apri l'app Nous Smart Home e premi il pulsante per aggiungere un nuovo dispositivo.
4	La scansione automatica troverà il nuovo dispositivo. Conferma la connessione e avvia l'associazione.
5	Se il dispositivo non viene trovato automaticamente, è possibile aggiungerlo manualmente dall'elenco dei dispositivi.
 	
6	Nella scheda "Aggiungi manualmente" , seleziona la categoria "Prese intelligenti" , quindi il modello "Presa A10" .
7	Nella nuova finestra, fare clic su "Passaggio successivo" e poi su "Avanti" .
8	Assicurati che il nome della rete Wi-Fi sia corretto, inserisci la password e fai clic su Avanti .

8	Apparirà una finestra che mostra il livello di connessione di rete.
9	Una volta completato il processo, potrai assegnare un nome al dispositivo e selezionare la stanza in cui si trova. Questo nome verrà utilizzato anche su Amazon Alexa e Google Home .
10	Per eliminare tutti i dati dalla presa, selezionare "Elimina dispositivo" dal menu del dispositivo, quindi "Spegni ed elimina tutti i dati" .
Quando il dispositivo viene rimosso dall'elenco dei dispositivi dell'utente nell'app, le impostazioni della presa intelligente verranno ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica e sarà necessario ripetere la procedura di connessione Wi-Fi. Se la password del punto di accesso Wi-Fi è stata inserita in modo errato, l'app visualizzerà una finestra "Impossibile connettersi al Wi-Fi" allo scadere del timer, con istruzioni dettagliate su come risolvere il problema.	

Come connettere il tuo dispositivo ad Alexa

1	Accedi utilizzando il tuo account Alexa e la password (se non hai ancora effettuato l'accesso, registrati prima); Una volta effettuato l'accesso, fai clic sul menu nell'angolo in alto a sinistra, quindi fai clic su "Impostazioni" e seleziona "Configura un nuovo dispositivo";
2	Seleziona "Competenze" nella barra delle impostazioni, quindi cerca "NOUS Smart Home" nella barra di ricerca; nei risultati della ricerca, seleziona NOUS Smart Home, quindi fai clic su "Abilita".
3	Inserisci il nome utente e la password registrati in precedenza (account supportato solo negli Stati Uniti); quando vedi la pagina corretta, significa che il tuo account Alexa è collegato al tuo account NOUS Smart Home.

	
4	Rilevamento dispositivi: gli utenti devono dire a Echo: "Echo (o Alexa), apri i miei dispositivi". Echo inizierà a cercare i dispositivi aggiunti nell'app NOUS Smart Home e il risultato verrà visualizzato in circa 20 secondi. In alternativa, è possibile fare clic su "Apri dispositivi" nell'app Alexa e verranno visualizzati i dispositivi trovati correttamente. Nota: "Echo" è uno dei nomi di attivazione, che può essere uno qualsiasi di questi tre nomi (Impostazioni): Alexa/Echo/Amazon.
5	Elenco delle competenze di supporto