

MANUALE DI ISTRUZIONI

Striscia LED WiFi Smart 20m RGB F3



Avrai bisogno dell'app Nous Smart Home. Scansiona il codice QR o scaricalo dal [link diretto](#)



Come connettersi e utilizzare

Registrati con il tuo numero di cellulare/e-mail quindi effettua il login

- Avvia l'app "Nous Smart Home".
 - Crea un nuovo account o accedi al tuo account esistente.
 - Tocca "+" per aggiungere il dispositivo
 - Seleziona "Smart Strip" dall'elenco dei prodotti.
 - Accendere l'alimentazione.
 - Se la spia non lampeggia: spegnere - on - off - on - off - on. Se la spia lampeggia: conferma nell'app.
-
- Confermare la rete Wi-Fi e la password.
 - Immettere il nome del dispositivo.

Nota: il nome del dispositivo verrà utilizzato anche da Amazon Alexa e Google Home

Utilizzo della guida rapida di Amazon Echo

Cosa ti serve...

APP e account Amazon Alexa APP e account

NOUS Smart Home (gli utenti devono registrare il proprio account, selezionare la regione come "Stati Uniti")

Echo, Echo Dot, Tap o altri dispositivi Amazon a comando vocale.

Suggerimento: rinomina il dispositivo dopo aver configurato correttamente, si consiglia di utilizzare il nome del dispositivo per utilizzare una pronuncia facile delle parole inglesi.
(Amazon Echo supporta solo l'inglese temporaneamente)

Imposta il tuo altoparlante Echo tramite l'APP Alexa

- Accedi con account e password Alexa (se non sei registrato, registrati prima); Dopo aver effettuato l'accesso, fai clic sul menu in alto a sinistra, quindi fai clic su "Impostazioni" e scegli "Configura un nuovo dispositivo";
- Scegli un dispositivo (ad esempio, Echo). Quando viene visualizzata la pagina giusta, premi a lungo il puntino sul tuo dispositivo Echo finché la luce non diventa gialla. Quindi fai clic su "Continua" sull'app.
- Scegli il WIFI degli utenti e attendi qualche minuto.
- Dopo un video introduttivo, fai clic sul passaggio successivo, verrà automaticamente visualizzata la pagina "Home". Ora Echo è connesso correttamente all'APP Alexa tramite WiFi.

Abilita la nostra abilità nell'APP Alexa

- Scegli "Competenze" nella barra delle opzioni, quindi cerca "NOUS Smart Home" nella barra di ricerca; Seleziona "NOUS Smart Home" nei risultati della ricerca, quindi fai clic su "Abilita".
- Inserisci il nome utente e la password che avevi registrato in precedenza (supporta l'account solo negli Stati Uniti); Quando vedi la pagina giusta, significa che l'account Alexa è collegato all'account NOUS Smart Home.

Dispositivo di controllo tramite voce

Dopo l'operazione precedente, è possibile controllare il dispositivo tramite Echo.

- **Individuazione dei dispositivi:** in primo luogo, gli utenti devono dire a Echo: "Echo (o Alexa), Scopri i miei dispositivi".
Echo inizierà a trovare i dispositivi aggiunti nell'APP NOUS Smart Home, ci vorranno circa 20 secondi per mostrare il risultato. Oppure puoi fare clic su "Scopri dispositivi" nell'APP Alexa, mostrerà i dispositivi che sono stati trovati correttamente.
Nota: "Echo" è uno dei nomi di sveglia, che può essere uno qualsiasi di questi tre nomi (Impostazioni): Alexa/Echo/Amazon.
- **Elenco delle abilità di supporto**
L'utente può controllare i dispositivi seguendo le istruzioni seguenti:
Alexa, accendi [dispositivo]
Alexa, spegni [dispositivo]

Attenzione: Il nome del dispositivo deve essere coerente con l'aggiunta dell'APP NOUS Smart Home.

* Questa traduzione potrebbe contenere imprecisioni dovute al fatto che è stata realizzata con l'aiuto di un traduttore di Google