

NAUDOJIMO VADOVAS

apibūdinimas

Išmanusis Zigbee lizdas NOUS A4Z (toliau – išmanusis lizdas) skirtas organizuoti automatinį ir rankinį elektros prietaisų išjungimą, nuotoliniu būdu per internetą, naudojant išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį su įdiegta Nous Smart Home aplikacija. Ryšys su išmaniuoju lizdu konfigūruojamas per debesies serverį naudojant P2P protokolą, kuriam naudojamas belaidis zigbee adapteris. Išmaniajame lizde yra mechaninis mygtukas ir visuotinė įrenginio būsenos indikacija. Išmaniajame lizde yra elektromechaninė relė. Prietaisas turi energijos stebėjimo ir vartotojų elektros energijos registravimo funkciją.



PASTABA: norint prisijungti, reikės

Nous E1, Nous E7 ar kito su Tuya suderinamo ZigBee šliuzo / šakotuvo.


Išmaniojo lizdo prijungimas prie interneto gali būti garantuotas ne visais atvejais, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės, mobiliojo įrenginio prekės ženklo ir modelio, operacinės sistemos versijos, ir tt

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite įrenginiui nukristi ir būti veikiami mechaninių apkrovų.
- Gaminį valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik sertifikuotame aptarnavimo centre.

- Susisieki su pardavėju dėl pakeitimo, jei dėl siuntimo buvo padaryta žala.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą tinkamos būklės ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Saugumo sumetimais, kai naudojate, įkiškite kištuką iki galo į elektros lizdą.

Dizainas ir valdikliai



Nr.	vardas	apibūdinimas
1	Mygtukas	Trumpas mygtuko paspaudimas įjungia įrenginį „ON“ „OFF“ Ilgai paspaudus mygtuką (5-7 C), iš naujo nustatomi išmaniojo lizdo nustatymai ir prisijungimo prie „Zigbee“ tinklo parametrai .
2	Lizdų indikatorius	Rodo dabartinę lizdo būseną
3	Tinklo indikatorius	Rodo dabartinę Zigbee tinklo ryšio būseną

Ryšys

Norint prijungti „Nous A4“ išmanųjį lizdą, reikalingas išmanusis telefonas, pagrįstas





„Android“ arba „iOS“ mobiliąja operacine sistema su įdiegta „Nous Smart Home“ programa. Ši mobilioji programa yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš „Play Market“ ir „App Store“. Programos QR kodas pateiktas žemiau:



Įdiegę programą, kad ji tinkamai veiktų, reikia suteikti jai visus leidimus atitinkamoje išmaniojo telefono nustatymų skiltyje. Tada reikia užregistruoti naują šios programos vartotoją.



Išmaniojo lizdo prijungimo prie „Zigbee“ tinklo procedūra:

1	Prijunkite išmanųjį telefoną prie prieigos taško, kuris bus naudojamas išmaniajam lizdui prijungti. Įsitikinkite, kad tinklo dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, antraip išmanusis lizdas neprisijungs, nes Zigbee Habs nėra skirti dirbti su 5 GHz Wi-Fi tinklais; (jūsų „ZigBee“ centras jau turėtų būti prijungtas prie programos)
2	Įjunkite išmanųjį lizdą prie tinklo. Jei pasaulinė indikacija greitai nemirksi, paspauskite mygtuką 5–7 sekundes, kad atkurtumėte išmaniojo lizdo nustatymus į gamyklines vertes.
3	Atidarykite „Nous Smart Home“ programą ir spustelėkite mygtuką, kad pridėtumėte naują įrenginį
4	Bus rodomas automatinis nuskaitymas, raginantis pridėti naują įrenginį. Patvirtinkite ryšį ir pradėkite susieti.
5	Jei automatinis nuskaitymas nemato jūsų įrenginio, galite jį pasirinkti rankiniu būdu iš įrenginių sąrašo

	
6	Skirtuke „Pridėti rankiniu būdu“ pasirinkite kategoriją „Smart sockets“, o joje – modelį „A4Z lizdas“, kaip parodyta paveikslėlyje aukščiau;
7	Atsidariusiame lange pasirinkite „kitas žingsnis“ ir spustelėkite mygtuką „Kitas“;
8	ryšys su Zigbee centru
	
8	Atsidarys langas, kuriame bus nurodytas tinklo ryšio laipsnis ir dabartinis programos vartotojas bus įtrauktas į įrenginių sąrašą:
9	Po procedūros pasirodys langas, kuriame galėsite nustatyti įrenginio pavadinimą ir pasirinkti patalpą, kurioje jis yra. Įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.
10	Norėdami ištrinti visus duomenis iš išmaniojo lizdo, įrenginio meniu reikia „Ištrinti įrenginį“, „išjungti ir ištrinti visus duomenis“.
Kai įrenginys pašalinamas iš programos naudotojo įrenginių sąrašo, išmaniojo lizdo nustatymai bus atstatyti į gamyklines vertes ir vėl reikės sutrumpinti prisijungimo prie Wi-Fi tinklo procedūrą. Jei Wi-Fi prieigos taško slaptažodis buvo įvestas neteisingai, pasibaigus laikmačio galiojimo laikui, programa parodys langą „Nepavyko prisijungti prie Wi-Fi“ su nuosekliomis instrukcijomis, kaip išspręsti problemą.	

Kaip prijungti įrenginį prie Alexa

1	Prisijunkite naudodami „Alexa“ paskyrą ir slaptažodį (jei dar nesate prisijungę, pirmiausia užsiregistruokite); Prisijungę spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį meniu, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
---	---

2	Parinkčių juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite NOUS Smart Home, tada spustelėkite Įgalinti.
3	Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį anksčiau užregistravote (paskyra palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai matote tinkamą puslapį, tai reiškia, kad jūsų „Alexa“ paskyra susieta su jūsų NOUS Smart Home paskyra.
	 3. Enter the Nous Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Nous Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.
4	Įrenginio aptikimas: vartotojai turi pasakyti „Echo“: „Echo (arba Alexa), atidarykite mano įrenginius“. „Echo“ pradės rasti NOUS Smart Home APP pridėtus įrenginius, rezultatui parodyti prireiks maždaug 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atidaryti įrenginius“ programoje „Alexa APP“, bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai. Pastaba: „Echo“ yra vienas iš pažadinimo pavadinimų, kuris gali būti bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.
5	Pagalbos įgūdžių sąrašas Vartotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis šiomis instrukcijomis: Alexa, įjunkite [įrenginį] Alexa, išjunkite [įrenginį]
Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi atitikti NOUS Smart Home APP.	