

NAUDOJIMO VADOVAS



PASTABA: Tasmota nėra komercinis produktas ir palaikymas yra ribotas. Turite būti pasirengę savarankiškai tirti ir išspręsti galimas problemas.

Išsami informacija apie prisijungimą, nustatymų keitimą ir modifikacijas pateikiama svetainėje " <https://tasmota.github.io/docs/> "

aprašymas

Išmanusis jungiklis NOUS D1T su įdiegta Tasmota atvira programine įranga (toliau - jungiklis) skirtas automatiniam ir rankiniam elektros prietaisų išjungimui patalpoje, nuotoliniu būdu per Wi-Fi tinklą, naudojant išmanųjį telefoną ar asmeninį kompiuterį per žiniatinklio sąsają. Ryšys su jungikliu konfigūruojamas per Wi-Fi tinklą, kuriam naudojamas belaidis Wi-Fi adapteris. Jungiklis yra su mechaniniu mygtuku ir šviesos indikatoriumi, rodančiu įrenginio būseną. Prietaisas turi elektromechaninę relę ir palaiko **Matter** protokolą .




DĖMESIO: Išmaniojo lizdo prijungimas prie Wi-Fi tinklo gali būti garantuotas ne visais atvejais, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės , mobiliojo įrenginio prekės ženklo ir modelio, versijos. operacinės sistemos ir kt.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Naudokite gaminį laikantis techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite įrenginiui nukristi ir būti veikiami mechaninių apkrovų.
- Gaminiiui valyti nenaudokite chemiškai aktyvių ir abrazyvinių ploviklių. Tam naudokite drėgną flanelinį audinį.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – prietaiso diagnostika ir remontas turi būti atliekami tik sertifikuotame aptarnavimo centre.
- Susisiekite su pardavėju dėl pakeitimo, jei dėl siuntimo buvo padaryta žala.
- Įkiškite kištuką į elektros lizdą tinkamos būklės ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Saugumo sumetimais, kai naudojate, įkiškite kištuką iki galo į elektros lizdą.


Dizainas ir valdikliai



Nė	Vardas	aprašymas
1	Mygtukas	Trumpas mygtuko paspaudimas įjungia įrenginį "ON" "OFF".
2	Rodiklis	Rodo esamą įrenginio būseną

Surinkimas

Montavimo procedūra:


1	Prijunkite jungiklį, kaip parodyta vienoje iš elektros schemų.	
2	Žymėjimas: • L - tinklo gnybtas (110-240 V) [tampa (fazė)] • N - tinklo gnybtas (110-240 V) Neutralus (nulis)	
3	Kai diegimas baigtas, įrenginys paruoštas naudoti.	
	Svarbu:	Įsitinkinkite, kad Wi-Fi tinklas yra stabilus ir jo lygis yra pakankamas pasirinktoje diegimo vietoje.



Ryšys

Norint prijungti Nous D1T jungiklį, reikalingas išmanusis telefonas arba asmeninis

kompiuteris.

Jungiklio prijungimo prie „Wi-Fi“ tinklo procedūra:

1	Įsitikinkite, kad tinklo, prie kurio bus prijungtas įrenginys, dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, kitaip jungiklis neprisijungs, nes įrenginys nėra skirtas dirbti su 5 GHz Wi-Fi tinklais;
2	Prijunkite įrenginį prie tinklo. Kompiuteryje prieigos taškas "tasmota-xxxxxxx" turėtų būti rodomas tinklų sąrašė, jei prieigos taškas neaptinkamas, turite atlikti "RESET" pagal 11 punktą.
3	Prisijunkite prie viešosios interneto prieigos taško "tasmota-xxxxxxx"
4	Prisijungus prie prieigos taško, naršyklė automatiškai atsidarys ir pereis prie nuorodos 192.168.4.1, jei ši operacija nebuvo atlikta, reikia atidaryti naršyklę ir adreso įvesties lauke įvesti 192.168.4.1
5	Atsidariusiame puslapyje turite pasirinkti prieigos tašką, įvesti jo slaptažodį žemiau esančiame lauke ir spustelėti „Išsaugoti“.
 	
6	Kai ryšys bus baigtas, pasirodys užrašas „Sėkmingai prisijungta prie Wi-Fi“ ir jūsų įrenginio adresas tinkle.
7	Prisijunkite prie „Wi-Fi“ tinklo ir eikite adresu, nurodytu 6 punkte
8	Turėsite sukalibruoti įrenginį maitinimo šaltiniui. Kaip tai padaryti galite rasti čia: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Prietaisas paruoštas naudojimui. Šablonas ir taisyklės jau suaktyvinti, bet jei jo prireiks vėliau, jį rasite žemiau

	
10	{ "NAME": "Ne D1T", "GPIO": [32,1,9312,1,1,320,1,1,9313,8160,3200,544,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0, 1,1,0,0,0,0,1,1,4736,1,1,0,0,1], "FLAG": 0 "BAZIS": 1 } Šablonas turi būti įvestas laukelyje „Šablonas“, pažymėkite „Activate“ ir išsaugokite pakeitimus: 
11	Norėdami atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus, jums reikia: Prijunkite ir atjunkite įrenginį 6 kartus ir palikite įjungtą 7-tą – šviesos diodas turėtų pradėti mirksėti, tai reiškia, kad jis vėl paruoštas prisijungti; jei yra prieiga prie žiniatinklio sąsajos, tada konsolėje įveskite " reset 1" ir paspauskite "enter"
12	Norėdami prijungti įrenginį prie išmaniųjų namų sistemų naudodami Matter protokolą, perskaitykite šią informaciją: https://tasmota.github.io/docs/Matter/
Tasmota yra labai išplečiama ir lanksti programa, kurią galima integruoti su: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip toso. Daugiau informacijos rasite čia: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	