

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

aprašymas

Namų naudojimui skirtas „Nous E12 ZigBee“ anglies monoksido detektorius gali aptikti anglies monoksido nuotėkius ir užkirsti kelią jų daromai žalai. Jame naudojamas labai stabilus elektrocheminis dujų jutiklis, pasižymintis stabilumu ir minimaliu jautrumo poslinkiu. Kai aptinkamas CO nuotėkis, pasiekiantis nustatytą ribą, detektorius mirksi raudonai ir skleidžia garsinį signalą. Šis jutiklis tinka montuoti gyvenamosiose patalpose, kur galimi anglies monoksido nuotėkiai.

- Vieno šaltinio aptikimas, apsaugotas nuo klaidingų aliarmų dėl dulkių, vabzdžių ar drėgmės.
- Profesionalus labirinto dizainas, greitas gaisro aptikimas.
- Pranešimų funkcija per programėlę, bet kuriuo metu patikrinkite akumuliatoriaus lygį ir veikimo būseną.
- Korpusas pagamintas iš ugniai atsparaus plastiko su blizgiu paviršiumi.



PASTABA: Prisijungimui reikės „Nous E1“, „Nous E7“ arba kito su „Tuya“ suderinamo „ZigBee“ šliuzo / šakotuvo.

[renginio ryšys su internetu ne visada garantuojamas, nes tai priklauso nuo daugelio sąlygų: ryšio kanalo ir tarpinės tinklo įrangos kokybės, mobiliojo įrenginio gamintojo ir modelio, operacinės sistemos versijos ir kt.]

PREVENCINĖS PRIEMONĖS

- Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.
- Naudokite gaminį laikydamiesi techninių duomenų lape nurodytų temperatūros ir drėgmės ribų.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai ir pan.
- Neleiskite prietaisui nukristi ar būti mechaniškai įtemptam.
- Nenaudokite chemiškai aktyvių ar abrazyvinių valymo priemonių gaminiui valyti. Naudokite drėgną flanelinę šluostę.
- Neperkraukite nurodytos talpos. Tai gali sukelti trumpąjį jungimą ir elektros smūgį.
- Neardykite gaminio patys – įrenginio diagnostiką ir remontą turėtų atlikti tik sertifikuotas aptarnavimo centras.

Dizainas ir valdymas



Nr.	Vardas	aprašymas
1	Pjezoelektrinis spinduolis	
2	LCD ekranas	
3	Indikatorius	Rodo dabartinę įrenginio būseną
4	Mygtukas	Ilgai paspaudus mygtuką (5–7 °C), įrenginio nustatymai ir tinklo ryšio parametrai atstatomi.

Ryšys



Norėdami prijungti „Nous E12“ įrenginį, jums reikia išmaniojo telefono su „Android“



arba „iOS“ mobiliąja operacine sistema ir įdiegta „Nous Smart Home“ programa. Ši mobilioji programa yra nemokama ir ją galima atsisiųsti iš „Play Market“ ir „App Store“. Programėlės QR kodas pateiktas žemiau:



Įdiegę programėlę, kad ji tinkamai veiktų, turite suteikti jai visus leidimus atitinkamame išmaniojo telefono nustatymų skyriuje. Tada turite užregistruoti naują šios programėlės naudotoją.





Kaip prijungti išmanųjį lizdą prie „Zigbee“ tinklo:

1	Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie prieigos taško, kuris bus naudojamas jūsų išmaniajam įrenginiui prijungti. Įsitinkinkite, kad tinklo dažnių diapazonas yra 2,4 GHz, kitaip įrenginys neprisijungs, nes „ZigBee“ šakotuvai nėra skirti veikti su 5 GHz „Wi-Fi“ tinklais (jūsų „ZigBee“ šakotuvus jau turi būti prijungtas prie programėlės).
2	Ijunkite įrenginį. Jei šviesos indikatorius nemirksi greitai, paspauskite mygtuką ir palaikykite 5-7 sekundes, kad atkurtumėte gamyklinius įrenginio nustatymus.
3	Atidarykite programėlę „Nous Smart Home“ ir spustelėkite mygtuką „Pridėti naują įrenginį“
4	Bus parodytas automatinis nuskaitymas, raginantis pridėti naują įrenginį. Patvirtinkite ryšį ir pradėkite siejimą.
5	Jei automatinio nuskaitymo metu jūsų įrenginys nerandamas, galite jį rankiniu būdu pasirinkti iš įrenginių sąrašo.
 	

6	Skirtuke „Pridėti rankiniu būdu“ pasirinkite kategoriją „Išmanieji jutikliai“ ir joje modelį „E12 dūmų jutiklis“, kaip parodyta aukščiau esančiame paveikslėlyje;
7	Atsidariusiame lange pasirinkite „kitas žingsnis“ ir spustelėkite mygtuką „Pirmyn“;
8	prisijungimas prie „Zigbee“ šakotuvo
	
8	Atsiras langas, kuriame bus nurodytas tinklo ryšio laipsnis ir dabartinis programos vartotojas bus įtrauktas į įrenginių sąrašą:
9	Kai procedūra bus baigta, pasirodys langas, kuriame galėsite pavadinti įrenginį ir pasirinkti kambarį, kuriame jis yra. Įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.
Kai įrenginys pašalinamas iš vartotojo įrenginių sąrašo programoje, išmaniojo lizdo nustatymai atkuriami į gamyklinius ir jums reikės dar kartą atlikti „Wi-Fi“ ryšio procedūrą. Jei „Wi-Fi“ prieigos taško slaptažodis buvo įvestas neteisingai, pasibaigus laikmačiui, programa parodys langą „Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi“, kuriame bus pateikti nuoseklūs veiksmai, kaip išspręsti problemą.	

Įdiegimo būdas

Montavimo procedūra naudojant tvirtinimo plokštę:

1	Nustumkite tvirtinimo plokštelę žemyn. Tada nuimkite nuo baterijos skaidrią plastikinę plėvelę ir įdėkite baterijas, laikydamiesi teisingo poliškumo.	
2	Išgręžkite sienoje dvi 4 mm skersmens skyles, 46 mm atstumu viena nuo kitos. Tada į skyles įkiškite du plastikinius kaiščius. Suderinkite pakuotėje esančią pakabinimo plokštės skylę su plastikinio kaiščio skylė. Galiausiai pritvirtinkite varžtais, kol varžtų galvutės bus vienoje lygyje su dailylentėmis.	
3	Paspauskite savikontrolės mygtuką, kad patikrintumėte, ar prietaisas gali veikti su garso ir šviesos signalu.	
4	Suderinkite įrenginio gale esančias skyles su tvirtinimo plokšte ir ją pritvirtinkite.	
	Svarbu:	Įsitikinkite, kad pasirinktoje diegimo vietoje „Wi-Fi“ tinklas yra stabilus ir pakankamo stiprumo.

Režimo pranešimas

LCD ekranas	Režimas	Reiškinių aprašymas
-------------	---------	---------------------

	Apšilimas	LCD ekrane rodomas 120 sekundžių atgalinis skaičiavimas . Žalias indikatorius mirksi kas 2 sekundes .
	Normalus	Žalias indikatorius mirksi kartą per 40 sekundžių.
	Nerimas	Garsinis signalas suskamba 4 kartus iš eilės. Mirksi raudona lemputė. LCD ekrane rodoma realiojo laiko koncentracija.
	Perteklius	CO lygis yra už diapazono ribų, viršijančio 999.
	Bandymo režimas	LCD ekrane rodoma „000 ppm“, indikatoriai mirksi raudonai, žaliai, geltonai ir raudonai, ir pasigirsta garsinis signalas.
	Jutiklio gedimas	Geltonas indikatorius du kartus mirksi 40 sekundžių , du kartus supypsi garsinis signalas.
	Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis	Geltonas indikatorius mirksi kartą kas 40 sekundžių, pasigirsta vienas garsinis signalas. LCD ekrane rodomas išsikrovusio akumuliatoriaus lygis, bateriją reikia nedelsiant pakeisti.
	Tarnavimo laikotarpio pabaiga	LCD ekrane rodoma „End“ (pabaiga). Geltona indikatoriaus lemputė šviečia nuolat, garsinis signalas suskamba tris kartus kas 60 sekundžių . Įrenginys nebegali normaliai veikti. Reikia pakeisti.

	„ZigBee“ belaidžio ryšio derybų režimas	Norėdami įjungti šį režimą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę bandymo mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, tada mirksės raudona indikatoriaus lemputė.
	„ZigBee“ belaidis susiejimas sėkmingas	Gaminio belaidis ryšys su „ZigBee“ tinklu sėkmingai užmegztas.

CO koncentracija

CO koncentracija	Signalizacijos suveikimo sąlyga
30 ppm	Nėra žadintuvo 120 minučių.
50 ppm	Nerimas 60–90 minučių.
100 ppm	Signalas 10–40 minučių
300 ppm	Signalas 3 minutėms

Rekomenduojama įrengimo vieta

Ūgis:	Įrengti bent 1,8 m aukštyje virš žemės .
Atstumas iki miegamojo:	Jei turite tik vieną detektorį, įrenkite jį arčiau miegamojo .

Atstumas iki įrenginių:	Laikykitės 1–3 m atstumo nuo visų kurą deginančių prietaisų .
-------------------------	---