

NAUDOJIMO VADOVAS Smart 20m RGB WiFi LED juostelė F3



Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš **tiesioginės nuorodos**



Kaip prisijungti ir naudoti

Užsiregistruokite su savo mobiliojo telefono numeriu / el. paštu, tada prisijunkite

- Paleiskite programą „Nous Smart Home“.
- Sukurkite naują paskyrą arba prisijunkite prie esamos paskyros.
- Bakstelėkite „+“, kad pridėtumėte įrenginį
- Iš produktų sąrašo pasirinkite „Smart Strip“.
- Įjunkite maitinimą.
- Jei lemputė nemirksi: išjunkite maitinimą į išjunkite - įjunkite - išjunkite - įjunkite - išjunkite - įjunkite. Jei lemputė mirksi: patvirtinkite programoje.
- Patvirtinkite „Wi-Fi“ tinklą ir slaptažodį.
- Įveskite įrenginio pavadinimą.

Pastaba: įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.

„Amazon Echo“ trumpojo vadovo naudojimas

Ko jums reikės...

„Amazon Alexa“ APP ir paskyra

NOUS Smart Home APP ir paskyra (naudotojai turi užregistruoti savo paskyrą, pasirinkti regioną kaip „Jungtinės Valstijos“)

„Echo“, „Echo Dot“, „Tap“ ar kiti „Amazon“ balsu valdomi įrenginiai.

Patarimas: Sėkmingai sukonfigūravus įrenginį pervardykite. Įrenginio pavadinimą rekomenduojama naudoti lengvai tariant angliškus žodžius.

(„Amazon Echo“ tik laikinai palaiko anglų kalbą)

Nustatykite „Echo“ garsiakalbį naudodami „Alexa APP“.

- Prisijunkite naudodami Alexa paskyrą ir slaptažodį (jei nesate užsiregistravę, pirmiausia prisiregistruokite); Prisijungę spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį meniu, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
- Pasirinkite įrenginį (pvz., Echo). Kai pasirodys tinkamas puslapis, ilgai paspauskite mažą tašką ant Echo įrenginio, kol lemputė taps geltona. Tada spustelėkite „Tęsti“ programoje.
- Pasirinkite vartotojų WIFI ir palaukite kelias minutes.
- Po įžanginio vaizdo įrašo spustelėkite kitą veiksmą, jis automatiškai pavers pagrindinį puslapį. Dabar „Echo“ sėkmingai prijungtas prie „Alexa APP“ per „WiFi“.

Įgalinkite mūsų įgūdžius Alexa APP

- Parinkčių juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite „NOUS Smart Home“, tada spustelėkite „Įjungti“.
- Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos anksčiau užregistravote (Palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai matote tinkamą puslapį, tai reiškia, kad Alexa paskyra susieta su NOUS Smart Home paskyra.

Valdykite įrenginį balsu

Po ankstesnės operacijos įrenginį galite valdyti per Echo.

- **Įrenginių atradimas:** pirmiausia vartotojai turi pasakyti „Echo“:
„Echo (arba Alexa), atraskite mano įrenginius“.
„Echo“ pradės ieškoti įrenginių, kurie pridėti prie NOUS Smart Home APP, rezultatui parodyti prireiks maždaug 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atraskite įrenginius“ programoje „Alexa APP“, bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai.
Pastaba: „Echo“ yra vienas iš pažadinimo vardų, kuris gali būti bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.
- **Pagalbos įgūdžių sąrašo**
naudotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis toliau pateiktomis instrukcijomis:
Alexa, įjunkite [įrenginį]
Alexa, išjunkite [įrenginį]

Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi atitikti NOUS Smart Home APP pridėjimą.

* Šiame vertime gali būti netikslumų dėl to, kad jis atliktas naudojant google vertėją