

VARTOTOJO VADOVAS

Išmanioji ZigBee lemputė P3Z

Jums reikės Nous Smart Home programėlės. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį **tiesiogiai**



Užsiregistruokite naudodami savo mobiliojo telefono numerį / el. pašto adresą, tada prisijunkite

***Ir jums reikės Nous E1, Nous E7 ar kito su Tuya suderinamo ZigBee šliuzo / šakotuvo**

1. Įjunkite įrenginį (jūsų ZigBee šakotuvą jau turi būti prijungtas prie programos)
2. Įsitikinkite, kad lemputė mirksi greitai (jei ne, išjunkite - įjunkite - išjunkite - įjunkite - išjunkite - įjunkite ir palaukite, kol pradės greitai mirksėti)
3. Įjunkite „Bluetooth“ ir vietos nustatymo funkciją telefone (laikina)
4. Atidarykite „Nose Smart“ programą
5. Spustelėkite + ir pridėkite įrenginį
6. Bus rodomas automatinis nuskaitymas, raginantis pridėti naują įrenginį.
7. Patvirtinkite ryšį ir pradėkite poravimą
8. Kai susiejimas bus baigtas, galite pervardyti įrenginį, jei norite, ir jis bus paruoštas naudoti.
9. Jei automatinis nuskaitymas nemato jūsų įrenginio, galite jį pasirinkti rankiniu būdu iš įrenginių sąrašo ir tęsti ryšį nuo 7 veiksmo.

automatinio nuskaitymo jungtis arba rankinis prijungimas



Add Device



Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**.

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

Add Manually

Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip
A5

Smart Lighting



Socket A7



Socket A8




Socket A3


Smart Cameras

Smart Switches

Smart Sensors



jungtis su zigbee centru



Pastaba. Įrenginio pavadinimą taip pat naudos „Amazon Alexa“ ir „Google Home“.

Sukurkite grupę

Tereikia eiti į vienos iš lempučių nustatymus, paspausti „sukurti grupę“ ir tada pasirinkti lemputes, kurias norite įtraukti į tą grupę.

Suteikite šiai grupei patinkantį pavadinimą ir po to ji bus rodoma skydelyje kaip naujas įrenginys.

Dabar galite eiti į šią naują grupę ir valdyti šias lemputes kaip vieną įrenginį, o muzika taip pat veiks visiems ;)

„Amazon Echo“ greitojo pradžios vadovo naudojimas

Ko jums reikės...

Amazon Alexa APP ir paskyra

NOUS Smart Home APP ir paskyra (Vartotojai turi užsiregistruoti savo paskyrą pasirinkę JAV regioną) Echo, Echo Dot, Tap ar kiti Amazon balso įrenginiai.

Patarimas: pervardykite įrenginį po sėkmingos sąrankos. Prietaiso pavadinime rekomenduojama naudoti lengvą angliškų žodžių tarimą.

(„Amazon Echo“ laikinai palaiko tik anglų kalbą)

Nustatykite aidą garsiakalbį naudodami „Alexa“ programą

- Prisijunkite naudodami savo Alexa paskyrą ir slaptažodį (jei dar nesate užsiregistravę, pirmiausia užsiregistruokite); Prisijungę spustelėkite viršutiniame kairiajame kampe esantį meniu, tada spustelėkite „Nustatymai“ ir pasirinkite „Nustatyti naują įrenginį“;
- Pasirinkite įrenginį (pvz., Echo). Kai pasirodys norimas

puslapis, paspauskite ir palaikykite mažą tašką ant

Echo, kol indikatorius taps geltonas.

Tada programoje spustelėkite „Tęsti“.

- Pasirinkite tinkantį WIFI ir palaukite kelias minutes.
- Po įžanginio vaizdo įrašo spustelėkite „Kitas žingsnis“ ir jis automatiškai pateks į „Pagrindinį“ puslapį. „Echo“ dabar sėkmingai prijungtas prie „Alexa“ programos per „WiFi“.

Ijunkite mūsų įgūdžius „Alexa“ programoje

- Parinkčių juostoje pasirinkite „Įgūdžiai“, tada paieškos juostoje ieškokite „NOUS Smart Home“; Paieškos rezultatuose pasirinkite NOUS Smart Home, tada spustelėkite Įgalinti.
- Įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kuriuos anksčiau užregistravote (Palaikoma tik Jungtinėse Amerikos Valstijose); Kai matote tinkamą puslapį, tai reiškia, kad Alexa paskyra susieta su NOUS Smart Home paskyra.

Valdykite įrenginį balsu

Po ankstesnės operacijos įrenginį galite valdyti per Echo.

- **Įrenginių atradimas:** pirmiausia vartotojai turi pasakyti „Echo“:
„Echo (arba Alexa), atraskite mano įrenginius“.
„Echo“ pradės ieškoti įrenginių, kurie pridėti prie NOUS Smart Home APP, rezultatui parodyti prireiks maždaug 20 sekundžių. Arba galite spustelėti „Atraskite įrenginius“ programoje „Alexa APP“, bus rodomi sėkmingai rasti įrenginiai.
Pastaba: „Echo“ yra vienas iš pažadinimo vardų, kuris gali būti bet kuris iš šių trijų pavadinimų (Nustatymai): Alexa/Echo/Amazon.
- **Pagalbinių įgūdžių sąrašas**
Vartotojas gali valdyti įrenginius vadovaudamasis šiomis instrukcijomis:
Alexa, įjunkite [įrenginį]
Alexa, išjunkite [įrenginį]

Dėmesio: įrenginio pavadinimas turi atitikti NOUS Smart Home APP pridėjimą.

*Šiame vertime gali būti netikslumų dėl to, kad jis buvo atliktas naudojant „Google“ vertėją