

EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA



PIEZĪME: Tasmota nav komerciāls produkts, un

atbalsts ir ierobežots. Jums ir jābūt gatavam patstāvīgi izmeklēt un atrisināt iespējamās problēmas.

Detalizēta informācija par savienojumu, iestatījumu maiņu un modifikācijām ir sniegta vietnē " <https://tasmota.github.io/docs/> "

apraksts

Smart Wi-Fi ligzda NOUS A1T ar instalētu Tasmota atvērto programmatūru (turpmāk – viedligzda) paredzēta automātiskas un manuālas elektroierīču izslēgšanas organizēšanai telpā, izmantojot attālinātu piekļuvi caur Wi-Fi tīklu, izmantojot viedtālruni vai no plkst. personālo datoru, izmantojot tīmekļa saskarni. Saziņa ar viedo kontaktligzdu tiek konfigurēta, izmantojot Wi-Fi tīklu, kuram tiek izmantots bezvadu Wi-Fi adapteris. Viedā ligzda ir aprīkota ar mehānisku pogu un globālu ierīces statusa indikāciju. Viedā kontaktligzda ir aprīkota ar elektromehānisko releju ar caurlaidspēju **16A** . Ierīcei ir enerģijas monitoringa un patērētāja elektroenerģijas reģistrēšanas funkcija.



UZMANĪBU: Viedligzdas savienojumu ar Wi-Fi tīklu nevar garantēt

visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces zīmola un modeļa, versijas. operētājsistēmas utt.


PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.
- Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu nomainu, ja piegādes rezultātā

radušies bojājumi.

- Lūdzu, ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā pareizā stāvoklī un bērniem nepieejamā vietā.
- Drošības apsvērumu dēļ lietošanas laikā pilnībā ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.

Dizains un vadības ierīces





Nē.	Vārds	apraksts
1	Indikators	Parāda ierīces pašreizējo stāvokli
2	Poga	Īsi nospiežot pogu, ierīce tiek "IESLĒGTA" "IZSLĒGTA".

Savienojums

Lai pievienotu Nouis A1T viedligzdu, ir nepieciešams viedtālrunis vai personālais dators.

Procedūra viedligzdas pievienošanai Wi-Fi tīklam:

1	Pārliecinieties, ka tīkla, kuram ierīce tiks pievienota, frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā Smart WiFi Socket netiks savienots, jo viedligzda nav paredzēta darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem;
2	Ieslēdziet viedo ligzdu tīklam. Datorā tīklu sarakstā jāparādās piekļuves punktam "tasmota-xxxxxxx", ja piekļuves punkts netiek atklāts, ir jāveic "RESET" saskaņā ar 11. punktu.
3	Izveidojiet savienojumu ar tīklāju "tasmota-xxxxxx"
4	Pēc savienojuma izveides ar piekļuves punktu pārlūkprogramma automātiski atvērsies un pāries uz saiti 192.168.4.1, ja šī darbība netika ievērota, tad jāatver pārlūkprogramma un adreses ievades laukā jāievada 192.168.4.1.
5	Atvērtajā lapā jums jāizvēlas piekļuves punkts un jāievada tā parole zemāk esošajā laukā un noklikšķiniet uz "Saglabāt".
 	
6	Kad savienojums būs pabeigts, parādīsies uzraksts "Veiksmīgi izveidots savienojums ar Wi-Fi" un jūsu ierīces adrese tīklā.
7	Izveidojiet savienojumu ar savu Wi-Fi tīklu un dodieties uz adresi, kas norādīta 6. punktā
8	Jums būs jākalibrē ierīce strāvas avotam. Kā to izdarīt, varat uzzināt šeit: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Viedā ligzda ir gatava lietošanai. Veidne un noteikumi jau ir aktivizēti, taču, ja tas būs nepieciešams vēlāk, varat to atrast zemāk



GPIO #	Component
GPIO00	Button1
GPIO01	None
GPIO02	None
GPIO03	None
GPIO04	BL0937 CF
GPIO05	HLWBL CF1
GPIO09	None
GPIO10	None
GPIO12	HLWBL SELi
GPIO13	Led1i
GPIO14	Relay1
GPIO15	None
GPIO16	None
FLAG	None

10

```
{"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[17,0,0,0,134,132,0,0,131,56,21,0,0],"FLAG":0"BASE":49}
```

vienpadsmit

Lai atiestatītu viedligzdas rūpnīcas iestatījumus, jums ir nepieciešams:
Iespraudiet un atvienojiet ierīci 6 reizes un atstājiet to ieslēgtu uz 7. datumu - LED jāsāk mirgot, tas nozīmē, ka kontaktligzda ir gatava atkal pievienot;
Ja ir piekļuve tīmekļa saskarnei, tad konsolē ierakstiet " **reset 1**" un nospiediet "enter"

Tasmota ir ļoti paplašināma un elastīga lietojumprogramma, ko var integrēt ar:
 Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings adapteris, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip тощо.
 Plašāku informāciju skatiet šeit: <https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>