

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

apraksts

Daudzfunkcionālais CO2 detektors E10Z nosaka temperatūru, mitrumu un CO2 koncentrāciju. Kad CO2 koncentrācija telpā sasniedz noteiktu koncentrāciju, trauksmes signāls atskanēs skaņas brīdinājuma signālu.

- Viena avota noteikšana, aizsargāta pret viltus trauksmēm putekļu, kukaiņu vai mitruma dēļ.
- Profesionāls labirinta dizains, ātra ugunsgrēka atklāšana.
- Paziņojumu funkcija, izmantojot lietotni, jebkurā laikā pārbaudiet akumulatora līmeni un darba statusu.
- Korpuss izgatavots no ugunsdrošas plastmasas ar spīdīgu virsmu.



PIEZĪME. Lai izveidotu savienojumu, būs nepieciešams **Nous E1, Nous E7 vai cits ar Tuya saderīgs ZigBee vārteja/centrmezgls.**

Ierīces savienojumu ar internetu nevar garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla iekārtu kvalitātes, mobilās ierīces markas un modeļa, operētājsistēmas versijas utt.

PREVENTĪVI PASĀKUMI

- Rūpīgi izlasiet šos norādījumus.
- Izmantojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet produktu siltuma avotu, piemēram, radiatoru u. c., tuvumā.
- Neļaujiet ierīcei nokrist vai tikt pakļautai mehāniskai slodzei.
- Neizmantojiet ķīmiski aktīvus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus produkta tīrīšanai. Izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet produktu pats — ierīces diagnostiku un remontu drīkst veikt tikai sertificētā servisa centrā.

Dizains un vadība



Poga	IESLĒGTS		IZSLĒGTS	
	ilgi nospieš	īss spiediens	ilgi nospieš	īss spiediens
	Izslēgšanai turiet nospiešanu ilgāk par 2 sekundēm	slēdža spilgtums	Turiet nospiešanu ilgāk par 2 sekundēm, lai ieslēgtu	bezdarbības
	Turiet nospiešanu ilgāk par 2 sekundēm. Pārslēgt skaļumu.	ieslēgt vai izslēgt skaņu	bezdarbības	bezdarbības



Savienojums



Lai pievienotu Nous E8 ierīci, nepieciešams viedtālrunis ar Android vai iOS mobilo operētājsistēmu un instalēta lietotne Nous Smart Home. Šī mobilā lietotne ir bezmaksas un lejupielādējama no Play Market un App Store. Lietotnes QR kods ir norādīts zemāk:



Pēc lietojumprogrammas instalēšanas, lai tā darbotos pareizi, tai jāpiešķir visas atļaujas atbilstošajā viedtālruna iestatījumu sadaļā. Pēc tam jāreģistrē jauns šīs lietojumprogrammas lietotājs.

Kā savienot viedligzdu ar Zigbee tīklu:

1	Pievienojiet viedtālruni piekļuves punktam, kas tiks izmantots viedierīces pievienošanai. Pārļiecinieties, vai tīkla frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā ierīce neizveidos savienojumu, jo ZigBee centrmezgli nav paredzēti darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem (jūsu ZigBee centrmezglam jau ir jābūt savienotam ar lietotni).
2	Pēc ieslēgšanas nospiediet un turiet  ilgāk par 6 sekundēm, atskanēs garš signāls un mirgos signāla indikators, norādot bezvadu savienošanas pāri režīmu.
3	Atveriet lietotni Nous Smart Home un noklikšķiniet uz pogas Pievienot jaunu ierīci
4	Parādīsies automātiskā skenēšana, aicinot pievienot jaunu ierīci. Apstipriniet savienojumu un sāciet savienošanu pāri.
5	Ja automātiskās skenēšanas laikā jūsu ierīce netiek atrasta, varat to manuāli atlasīt no ierīču saraksta.
	
6	Cilnē "Pievienot manuāli" atlasiet kategoriju "Viedie sensori" un tajā modeli "E10 CO2 detektors", kā parādīts attēlā iepriekš;
7	Atvērtajā logā atlasiet "nākamais solis" un noklikšķiniet uz pogas "Uz priekšu";
8	savienojums ar Zigbee centrmezglu

	
8	Parādīsies logs, kurā norādīta tīkla savienojuma pakāpe un pašreizējais lietojumprogrammas lietotājs tiek pievienots ierīču sarakstam:
9	Kad procedūra būs pabeigta, parādīsies logs, kurā varēsiet piešķirt ierīcei nosaukumu un atlasīt telpu, kurā tā atrodas. Ierīces nosaukumu izmantos arī Amazon Alexa un Google Home.
Kad ierīce lietotnē tiek noņemta no lietotāja ierīču saraksta, viedās kontaktligzdas iestatījumi tiek atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem, un jums būs atkārtoti jāveic Wi-Fi savienojuma izveides procedūra. Ja Wi-Fi piekļuves punkta parole tika ievadīta nepareizi, lietotnē pēc taimera laika beigām tiks parādīts logs "Neizdevās izveidot savienojumu ar Wi-Fi", piedāvājot soli pa solim sniegtus norādījumus problēmas novēršanai.	

Satraucošs stāvoklis

CO2 koncentrācija (ppm)	Indikatora krāsa
400~799	Zaļš
800~1599	Dzeltens
1600-5000	Sarkans

Akumulatora indikators

Akumulatora stāvoklis	Pievienojiet lādētāju		Nav pievienots lādētājs	
	IESLĒGTS	IZSLĒGTS	IESLĒGTS	IZSLĒGTS

pilna baterija	zaļš	iziet ārā	iziet ārā	iziet ārā
augsts akumulatora uzlādes līmenis	zaļš	zaļš	zaļš	
vidējs akumulatora darbības laiks	zaļa zibspuldze	zaļa zibspuldze	dzeltens	
zems akumulatora līmenis	zaļa zibspuldze	zaļa zibspuldze	sarkans	
nav akumulatora	zaļa zibspuldze	zaļa zibspuldze	izslēgšana	

Zema akumulatora līmeņa brīdinājums

Akumulatora ikona kļūst sarkana: periodiski atskan 2 pīkstieni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka apklusināšanas ikona nevar apklusināt zema akumulatora uzlādes līmeņa trauksmi; tā var automātiski apturēt trauksmi pēc lādētāja pievienošanas.

Paškalibrēšana


Lūdzu, ļaujiet ierīcei nepārtraukti darboties 48 stundas pēc tās saņemšanas, lai veiktu paškalibrāciju; vislabāk to nepārtraukti darbināt telpā ar labu ventilāciju.

Problēmu novēršana

Ierīce rāda 0000 un atgādina par CO2 sensora kļūmi, ja tiek konstatēts sensora bojājums vai nav savienojuma.

Ierīce rāda 99°C, 99%, ja tiek konstatēts temperatūras un mitruma sensora bojājums vai nav savienojuma.

Uzstādīšanas metode

Uzstādīšanas procedūra, izmantojot montāžas plāksni:		
1	Izurbiet sienā caurumu un ievietojiet tajā izplešanās skrūvi.	
2	Salieciet montāžas plāksni, pievelciet skrūvi, lūdzu, ņemiet vērā, ka dzelzs plāksnei jābūt vērstai pret sienu.	
3	Salieciet ierīci, izlīdzinot to ar montāžas plāksni, pielāgojiet atrašanās vietu un leņķi, lai nodrošinātu ierīces un montāžas plāksnes pilnīgu nostiprināšanu.	
	Svarīgi:	Pārliecinieties, vai Zigbee tīkls izvēlētajā uzstādīšanas vietā ir stabils un tam ir pietiekams līmenis.

Kā savienot ierīci ar Alexa

1	Piesakieties, izmantojot savu Alexa kontu un paroli (ja vēl neesat reģistrējies,
---	--