

EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA



PIEZĪME: Tasmota nav komerciāls produkts, un

atbalsts ir ierobežots. Jums ir jābūt gatavam patstāvīgi izmeklēt un atrisināt iespējamās problēmas.

Detalizēta informācija par savienojumu, iestatījumu maiņu un modifikācijām ir sniegta vietnē " <https://tasmota.github.io/docs/> "

apraksts

Smart Wi-Fi slēdzis NOUS L6t ar instalētu Tasmota atvērto programmatūru (turpmāk tekstā viedais slēdzis) ir paredzēts, lai organizētu automātisku un manuālu ierīču izslēgšanu telpā, izmantojot attālo piekļuvi, izmantojot Wi-Fi tīklu, izmantojot viedtālruni vai no personālā datora, izmantojot tīmekļa saskarni. Saziņa ar viedo slēdzi tiek konfigurēta, izmantojot Wi-Fi tīklu, kuram tiek izmantots bezvadu Wi-Fi adapteris. Tas ir aprīkots ar mehānisku pogu un globālu ierīces statusa indikāciju. Tas ir aprīkots arī ar elektromehānisko releju.



UZMANĪBU: Viedā slēdža savienojumu ar Wi-Fi tīklu nevar garantēt


visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla aprīkojuma kvalitātes, mobilās ierīces zīmola un modeļa, versijas, operētājsistēmas utt.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.

- Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu nomainīgu, ja piegādes rezultātā radušies bojājumi.

Dizains un vadības ierīces





Nē.	Vārds	apraksts
1	Indikators/poga	Parāda ierīces pašreizējo statusu / Īsi nospiežot pogu, USB tiek "ON" "OFF".
2	Tīkla indikators	Norāda tīkla savienojuma statusu

uzstādīšana

Viedais slēdzis ir uzstādīts parastā kontaktligzdā

Uzstādīšanas procedūra:

1	Noņemiet aizsargpārsegus	
2	Pievienojiet viedo slēdzi, kā parādīts elektriskajā shēmā.	
3	Uzstādiet viedo slēdzi kontaktligzdā, pēc tam uzstādiet ārējo paneli.	
4	Kad instalēšana ir pabeigta, ierīce ir gatava lietošanai.	
	Svarīgi:	Pārliecinieties, vai Wi-Fi tīkls ir stabils un tam ir pietiekams līmenis izvēlētajā uzstādīšanas vietā.


Savienojums

Lai pievienotu viedo slēdzi Nous L6T, ir nepieciešams viedtālrunis vai dators.

Procedūra viedā slēdža pievienošanai Wi-Fi tīklam:

1	Pārliecinieties, vai tīkla, kuram ierīce tiks pievienota, frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā viedais slēdzis nevarēs izveidot savienojumu, jo tas nav paredzēts darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem;
---	--

2	Pievienojiet viedo slēdzi tīklam. Datorā tīklu sarakstā jāparādās piekļuves punktam "tasmota-xxxxxxx", ja piekļuves punkts netiek atklāts, jums ir jāveic "RESET" saskaņā ar 11. punktu.
3	Izveidojiet savienojumu ar tīklāju "tasmota-xxxxxx"
4	Pēc savienojuma izveides ar piekļuves punktu pārlikprogramma automātiski atvērsies un pāries uz saiti 192.168.4.1, ja tas nenotika, tad jums ir jāatver pārlikprogramma un adreses ievades laukā jāievada 192.168.4.
5	Atvērtajā lapā jums jāizvēlas piekļuves punkts un jāievada tā parole zemāk esošajā laukā un noklikšķiniet uz "Saglabāt".
Tasmota Select your WiFi Network Mi3 Scan for all WiFi Networks Wifi parameters WiFi Network Mi3 WiFi Password ☒ yourpasswordhere Save More Options Tasmota Trying to connect device to network Tasmota Successful WiFi Connection Redirecting to new device's IP address 10.1.1.210	
6	Kad savienojums būs pabeigts, parādīsies uzraksts "Veiksmīgi izveidots savienojums ar Wi-Fi" un jūsu ierīces adrese tīklā.
7	Izveidojiet savienojumu ar savu Wi-Fi tīklu un dodieties uz adresi, kas norādīta 6. punktā
8	Viedais slēdzis ir gatavs lietošanai. Veidne un noteikumi jau ir aktivizēti, taču, ja tas būs nepieciešams vēlāk, varat to atrast zemāk
NOUS L6T Smart Switch Tasmota Template parameters Name NOUS L6T Smart Switch Based on Generic (18) GPIO0 User GPIO1 User GPIO2 User GPIO3 User GPIO4 Button 1 GPIO5 Relay 1 GPIO9 User GPIO10 User GPIO12 User GPIO13 LedLink GPIO14 Relay 1 GPIO15 User GPIO16 User GPIO17 User Save	

10	{"NAME":" NOUS Smart breaker L6T", "GPIO":[1,1,1,1,32,224,1,1,1,544,224,1,1,1], "FLAG":0, "BASE":18} Veidne jāievada laukā "Veidne", atzīmējiet lodziņu "Aktivizēt" un saglabājat izmaiņas:  If you have a product older than 09.2023, then the template will be as follows {"NAME":" NOUS Smart breaker L6T", "GPIO":[1,1,1,1,2720,224,1,1,544,2624,32,2656,0,0], "FLAG":0, "BASE":18}
vienpadsmit	Lai viedajam slēdzim atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, jums ir nepieciešams: Iespraudiet un atvienojiet ierīci 6 reizes un atstājiet to ieslēgtu 7. datumam — gaismas diodei jāsāk mirgot, tas nozīmē, ka viedais slēdzis ir gatavs atkal pievienot; ja ir piekļuve tīmekļa saskarnei, tad konsolē ierakstiet " reset 1" un nospiediet "enter"
Tasmota ir ļoti paplašināma un elastīga lietojumprogramma, ko var integrēt ar: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings adapteris, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip тощо. Plašāku informāciju skatiet šeit: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	