


INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. OPIS

Inteligentny czujnik wibracji NOUS E14 ZigBee (z alarmem) – inteligentny czujnik wibracji ZigBee z wbudowaną syreną. Wykrywa próby włamania, uderzenia, wstrząsy lub nieautoryzowane ruchy obiektów i reaguje natychmiast: lokalnie za pomocą alarmu dźwiękowego i/lub poprzez zdarzenie w aplikacji inteligentnego domu lub scenariuszach.

WAŻNE: Aby nawiązać połączenie, będziesz potrzebować urządzenia Nous E1, Nous E7, Nous E15 lub innej bramy/hubu ZigBee kompatybilnego z Tuya.



Ustawienia urządzenia


Wszystkie ustawienia urządzenia możesz skonfigurować w aplikacji.

Możesz również dostosować podstawowe ustawienia bezpośrednio na urządzeniu:


1. Kliknij dwukrotnie przycisk, aby przełączyć się na tryb alarmu (wydaj dźwięk za pomocą „do-re-mi”).
2. Jeśli pojawi się wibracja, urządzenie powinno uruchomić alarm dźwiękowy na 20 sekund, a aplikacja Smart Life powinna jednocześnie odebrać alarm wibracyjny.
3. Gdy alarm jest uruchomiony, kliknij raz przycisk, aby go wyciszyć.
4. Jeśli chcesz zmodyfikować czułość wibracji, najpierw kliknij dwukrotnie przycisk, aby przełączyć się na tryb cichy (wydaj dźwięk za pomocą „mi-re-do”), a następnie kliknij raz przycisk, aby przełączać się między czułością Niską (jeden sygnał dźwiękowy)/Średnią (dwa sygnały dźwiękowe)/Wysoką (trzy sygnały dźwiękowe).

Zainstaluj/wymień baterię


1. Otwórz pokrywę baterii



2. Włóż baterię do komory baterii (zwróć uwagę na biegun dodatni i ujemny baterii).



3. Zamknij pokrywę



2. DANE TECHNICZNE

Sieć: ZigBee 3.0

Protokół sieciowy: IEEE 802.15.4

Zakres częstotliwości: 2,405 - 2,480 GHz

Maksymalna moc nadawania: 10 dBm

Zasięg działania: 90 m w terenie otwartym

Bateria: 2 baterie AAA


Żywotność baterii: 40 000 razy

Alarm dźwiękowy: >120 dB

Temperatura pracy: -10°C~50°C

Wilgotność robocza: <95%RH

Wymiary: 70*58*14mm



3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję.
- Produkt należy stosować w zakresie temperatury i wilgotności określonym w karcie technicznej.
- Nie należy instalować produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuść do upadku urządzenia lub narażenia go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać detergentów o działaniu chemicznym ani ściernym. Zamiast tego należy używać wilgotnej flanelowej ściereczki.
- Nie przekraczać zalecanej mocy znamionowej. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie rozbieraj produktu na części samodzielnie – diagnostykę i naprawy urządzenia należy wykonywać wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

4. POŁĄCZENIE

Aby podłączyć urządzenie Nous, potrzebujesz smartfona z systemem Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest darmowa i dostępna do pobrania w sklepach Play Market i App Store. Kod QR aplikacji znajduje się poniżej:







Zeskanuj kod QR lub pobierz go z bezpośredniego linku

Po zainstalowaniu programu, aby działał prawidłowo, należy nadać mu wszystkie uprawnienia w



odpowiedniej sekcji ustawień smartfona. Następnie należy zarejestrować nowego użytkownika programu.

Krótki przewodnik instalacji (procedura podłączania urządzenia do sieci Zigbee):

1	Podłącz smartfon do punktu dostępowego, który będzie używany do połączenia urządzenia (centrum ZigBee powinno być już połączone z aplikacją). Upewnij się, że pasmo częstotliwości sieci wynosi 2,4 GHz, w przeciwnym razie urządzenie nie nawiąże połączenia, ponieważ urządzenia ZigBee Habs nie są zaprojektowane do pracy z sieciami Wi-Fi 5 GHz.
2	Podłącz urządzenie do sieci. Jeśli wskaźnik globalny nie miga szybko, naciśnij przycisk przez 5-7 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne inteligentnego gniazdka.
3	Otwórz aplikację Nous Smart Home i kliknij przycisk, aby dodać nowe urządzenie
4	Pojawi się automatyczne skanowanie z prośbą o dodanie nowego urządzenia. Potwierdź połączenie i rozpocznij parowanie.
5	Jeśli automatyczne skanowanie nie wykryje Twojego urządzenia, możesz wybrać je ręcznie z listy urządzeń
	
6	W zakładce „Dodaj ręcznie” wybierz kategorię „Inteligentne czujniki”, a w niej model „Nous E14”, jak pokazano na rysunku powyżej;
7	W oknie, które zostanie otwarte, wybierz „następny krok” i kliknij przycisk „Dalej”;
8	Łączenie z koncentratorem Zigbee
	
8	Pojawi się okno informujące o stopniu połączenia sieciowego i dodające aktualnego użytkownika programu do listy urządzeń:

9	Po zakończeniu procedury pojawi się okno, w którym można ustawić nazwę urządzenia i wybrać pomieszczenie, w którym się znajduje. Nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.
10	Aby usunąć wszystkie dane z inteligentnego gniazdka, w menu urządzenia należy wybrać opcję „Usuń urządzenie”, „wylącz i usuń wszystkie dane”
Po usunięciu urządzenia z listy urządzeń użytkownika aplikacji, ustawienia inteligentnego gniazdka zostaną przywrócone do wartości fabrycznych i konieczne będzie ponowne skrócenie procedury łączenia się z siecią Wi-Fi. Jeśli hasło do punktu dostępu Wi-Fi zostało wprowadzone nieprawidłowo, po upływie ustawionego czasu w aplikacji pojawi się okno „Nie udało się połączyć z Wi-Fi” z instrukcjami krok po kroku, jak rozwiązać problem.	

Jak połączyć urządzenie z Alexa:

1	Zaloguj się, używając swojego konta Alexa i hasła (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, najpierw się zarejestruj). Po zalogowaniu kliknij menu w lewym górnym rogu, a następnie kliknij „Ustawienia” i wybierz „Skonfiguruj nowe urządzenie”.
2	Wybierz „Umiejętności” na pasku opcji, a następnie wyszukaj „NOUS Smart Home” na pasku wyszukiwania; w wynikach wyszukiwania wybierz NOUS Smart Home, a następnie kliknij Włącz.
3	Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które wcześniej zarejestrowałeś (konto jest obsługiwane tylko w Stanach Zjednoczonych). Gdy zobaczysz prawidłową stronę, oznacza to, że Twoje konto Alexa jest połączone z kontem NOUS Smart Home.
	 3. Enter the Nous Smart APP account and password, then tap "Link Now" to link your Nous Smart account to enable the Skill. Now you can start your smart home journey.
4	Wykrywanie urządzeń: Użytkownicy muszą polecić aplikacji Echo polecenie „Echo (lub Alexa), otwórz moje urządzenia”. Echo rozpocznie wyszukiwanie urządzeń dodanych w aplikacji NOUS Smart Home. Wyświetlenie wyników zajmie około 20 sekund. Można również kliknąć „Otwórz urządzenia” w aplikacji Alexa, aby wyświetlić listę pomyślnie znalezionych urządzeń. Uwaga: „Echo” to jedna z nazw wybudzających, która może być dowolną z trzech nazw (Ustawienia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Lista umiejętności pomocniczych Użytkownik może sterować urządzeniami za pomocą następujących instrukcji: Alexa, włącz [urządzenie] Alexa, wyłącz [urządzenie]
Uwaga: nazwa urządzenia musi być zgodna z nazwą aplikacji NOUS Smart Home.	