

INSTRUKCJA OBSŁUGI

opis

Fotoelektryczny czujnik dymu Nous E8 home ZigBee wykrywa pożar poprzez wykrywanie dymu. Kiedy dym w pomieszczeniu osiągnie określoną koncentrację, system alarmowy emituje alarm dźwiękowy i świetlny. Ten system alarmowy nadaje się do budynków mieszkalnych.

- Wykrywanie pojedynczego źródła zabezpieczone przed fałszywymi alarmami spowodowanymi kurzem, owadami lub wilgocią.
- Profesjonalna konstrukcja labiryntu, szybkie wykrywanie pożaru.
- Funkcja powiadamiania aplikacji, sprawdza poziom naładowania baterii i stan pracy w dowolnym momencie.
- Korpus wykonany jest z ognioodpornego tworzywa sztucznego o błyszczącej powierzchni.




UWAGA: Do połączenia potrzebna będzie bramka/koncentrator ZigBee Nous E1, Nous E7 lub inny kompatybilny z Tuya.

Nie można zagwarantować połączenia urządzenia z Internetem we wszystkich przypadkach, ponieważ zależy to od wielu warunków: jakości kanału komunikacyjnego i wyposażenia sieci pośredniczącej, marki i modelu urządzenia mobilnego, wersji systemu operacyjnego itp. .

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję.
- Używaj produktu w zakresie temperatur i wilgotności podanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp.
- Nie dopuścić do upadku urządzenia i narażania go na obciążenia mechaniczne.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać chemicznie aktywnych i ściernych detergentów. Użyj do tego wilgotnej szmatki flanelowej.
- Nie przeciążaj określonej pojemności. Może to spowodować zwarcie i porażenie prądem.
- Nie demontuj produktu samodzielnie – diagnostykę i naprawę urządzenia należy przeprowadzać wyłącznie w certyfikowanym serwisie.

Projektowanie i sterowanie



Numer	Nazwa	opis
1	Przycisk	Długie naciśnięcie przycisku (5-7 C) resetuje ustawienia urządzenia i parametry połączenia sieciowego.
2	Wskaźnik	Pokazuje aktualny stan urządzenia



Połączenie



Do podłączenia urządzenia Nous E8 potrzebny jest smartfon oparty na mobilnym systemie operacyjnym Android lub iOS z zainstalowaną aplikacją Nous Smart Home. Ta aplikacja mobilna jest bezpłatna i można ją pobrać z Play Market i App Store. Poniżej znajduje się kod QR aplikacji:




Po zainstalowaniu programu, do jego poprawnego działania konieczne jest nadanie mu wszelkich uprawnień w odpowiedniej sekcji ustawień smartfona. Następnie musisz zarejestrować nowego użytkownika tego programu.

Procedura podłączenia inteligentnego gniazdka do sieci Zigbee:

1	Podłącz smartfon do punktu dostępu, który będzie używany do podłączenia urządzenia inteligentnego. Upewnij się, że zakres częstotliwości sieci wynosi 2,4 GHz, w przeciwnym razie urządzenie nie połączy się, ponieważ Zigbee Habs nie są przeznaczone do pracy z sieciami Wi-Fi 5 GHz; (Twój koncentrator ZigBee powinien być już połączony z aplikacją)
2	Włącz urządzenie. Jeśli wskazanie światła nie miga szybko, należy nacisnąć przycisk na 5-7 sekund, aby zresetować ustawienia urządzenia do wartości fabrycznych.
3	Otwórz aplikację Nous Smart Home i kliknij przycisk, aby dodać nowe urządzenie
4	Pojawi się automatyczne skanowanie z monitem o dodanie nowego urządzenia. Potwierdź połączenie i rozpocznij parowanie.
5	Jeśli automatyczne skanowanie nie wykryje Twojego urządzenia, możesz wybrać je ręcznie z listy urządzeń
 	
6	W zakładce „Dodaj ręcznie” wybierz kategorię „Czujniki inteligentne”, a w niej model „Czujnik dymu E8”, jak pokazano na powyższym rysunku;
7	W oknie, które zostanie otwarte, wybierz „następny krok” i kliknij przycisk „Dalej”;


8	połączenie z koncentratorem Zigbee
	
8	Pojawi się okno wskazujące stopień połączenia sieciowego i dodania aktualnego użytkownika programu do listy urządzeń:
9	Po zakończeniu procedury pojawi się okno, w którym możesz podać nazwę urządzenia i wybrać pomieszczenie, w którym się ono znajduje. Nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.
Gdy urządzenie zostanie usunięte z listy urządzeń użytkownika aplikacji, ustawienia inteligentnego gniazda zostaną zresetowane do wartości fabrycznych i konieczne będzie ponowne skrócenie procedury łączenia się z siecią Wi-Fi. Jeśli hasło do punktu dostępu Wi-Fi zostało wprowadzone niepoprawnie, po upływie czasu w aplikacji pojawi się okno „nie udało się połączyć z Wi-Fi” zawierające instrukcje krok po kroku dotyczące rozwiązania problemu.	

Wymiana baterii

1	Aby wymienić baterię, odłącz czujnik dymu od uchwyty montażowego, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.	
2	Wyjmij baterię, a następnie zainstaluj nową, zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.	
3	Naciśnij przycisk, aby przetestować alarm, a następnie zamontuj alarm na wsporniku montażowym, obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować go na miejscu.	



Metoda instalacji

Procedura montażu przy użyciu płyty montażowej:

1	Umieść płytkę montażową w żądanym miejscu montażu i zaznacz miejsca, w których należy wywiercić otwory.	
2	Wywierć dwa otwory o średnicy 4 milimetrów (odległość między nimi wynosi 32 milimetry).	
3	Włóż plastikowe zatyczki do otworów.	
4	Włóż śruby do płyty montażowej i mocno dokręć je do wtyczek.	
5	Umieść czujnik dymu na wsporniku montażowym i obróć w prawo, aby zabezpieczyć.	
6	Czujnik dymu jest zamocowany, gdy otwory pomiędzy płytą montażową a czujnikiem dymu pasują do siebie.	
7	Naciśnij przycisk testowy, aby sprawdzić, czy czujnik dymu działa prawidłowo. Jeśli nie słychać dźwięku, alarm jest uszkodzony i nie można go używać.	
	Co ważne:	Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest stabilna i ma wystarczający poziom w wybranym miejscu instalacji.

Jak podłączyć urządzenie do Alexy

1	Zaloguj się przy użyciu swojego konta Alexa i hasła (jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany, zarejestruj się najpierw); Po zalogowaniu kliknij menu w lewym górnym rogu, następnie kliknij „Ustawienia” i wybierz „Skonfiguruj nowe urządzenie”;
2	Wybierz „Umiejętności” na pasku opcji, a następnie wyszukaj „NOUS Smart Home” w pasku wyszukiwania; W wynikach wyszukiwania wybierz NOUS Smart Home, a następnie kliknij Włącz.
3	Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które wcześniej zarejestrowałeś (konto jest obsługiwane tylko w Stanach Zjednoczonych); Gdy zobaczysz właściwą stronę, oznacza to, że Twoje konto Alexa jest połączone z kontem NOUS Smart Home.

	
4	Wykrywanie urządzenia: użytkownicy muszą powiedzieć Echo: „Echo (lub Alexa), otwórz moje urządzenia”. Echo rozpocznie wyszukiwanie urządzeń dodanych w aplikacji NOUS Smart Home, wyświetlenie wyniku zajmie około 20 sekund. Możesz też kliknąć „Otwórz urządzenia” w aplikacji Alexa, wyświetli to pomyślnie znalezione urządzenia. Uwaga: „Echo” to jedna z nazw wybudzania, która może mieć dowolną z trzech nazw (Ustawienia): Alexa/Echo/Amazon.
5	Lista umiejętności wsparcia Użytkownik może sterować urządzeniami za pomocą następujących instrukcji: Alexa, włącz [urządzenie] Alexa, wyłącz [urządzenie]
Uwaga: nazwa urządzenia musi odpowiadać aplikacji NOUS Smart Home.	