

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Inteligentna żarówka ZigBee P3Z

Będziesz potrzebować aplikacji Nous Smart Home. Zeskanuj kod QR lub pobierz go **bezpośrednio**



Zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu komórkowego / adresu e-mail, a następnie zaloguj się

***i będziesz potrzebować bramki/koncentratora ZigBee Nous E1, Nous E7 lub innej kompatybilnej z Tuya**

1. Włącz urządzenie (koncentrator ZigBee powinien być już połączony z aplikacją)
2. Upewnij się, że dioda miga szybko (jeśli nie, wyłącz - włącz - wyłącz - włącz - wyłącz - włącz i poczekaj, aż zacznie szybko migać)
3. Włącz Bluetooth i lokalizację w telefonie (tymczasowo)
4. Otwórz aplikację Nose Smart
5. Kliknij + i dodaj urządzenie
6. Pojawi się automatyczne skanowanie z monitem o dodanie nowego urządzenia.
7. Potwierdź połączenie i rozpocznij parowanie
8. Po zakończeniu parowania możesz zmienić nazwę swojego urządzenia, jeśli chcesz i jest ono gotowe do użycia.
9. Jeśli automatyczne skanowanie nie wykrywa Twojego urządzenia, możesz wybrać je ręcznie z listy urządzeń i kontynuować łączenie od kroku 7.

połączenie automatycznego skanowania lub połączenie ręczne



Add Device



Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**.

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

Add Manually

Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip
A5

Smart Lighting



Socket A7



Socket A8




Socket A3


Smart Cameras

Smart Switches

Smart Sensors



połączenie z hubem Zigbee



Notatka. Nazwa urządzenia będzie również używana przez Amazon Alexa i Google Home.

Tworzyć grupę

Wystarczy przejść do ustawień jednej z żarówek, kliknąć „utwórz grupę”, a następnie wybrać żarówki, które chcemy dołączyć do tej grupy.

Nadaj tej grupie nazwę, którą lubisz, a następnie pojawi się ona w Twoim panelu jako nowe urządzenie.

Teraz możesz przejść do tej nowej grupy i sterować tymi żarówkami jak jednym urządzeniem, a muzyka będzie działać również na nich wszystkich ;)

Korzystanie z przewodnika szybkiego startu Amazon Echo

Co będziesz potrzebować...

APLIKACJA i konto Amazon Alexa

APLIKACJA i konto NOUS Smart Home (Użytkownicy muszą zarejestrować własne konto, wybierając region USA)

Echo, Echo Dot, Tap lub inne urządzenia głosowe Amazon.

Wskazówka: zmień nazwę urządzenia po pomyślnej konfiguracji. W nazwie urządzenia zaleca się stosowanie łatwej wymowy angielskich słów.

(Amazon Echo tymczasowo obsługuje tylko język angielski)

Skonfiguruj głośnik echa za pomocą aplikacji Alexa

- Zaloguj się za pomocą swojego konta Alexa i hasła (jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, zarejestruj się najpierw); Po zalogowaniu kliknij menu w lewym górnym rogu, następnie kliknij „Ustawienia” i wybierz „Skonfiguruj nowe urządzenie”;

- Wybierz urządzenie (na przykład Echo). Gdy pojawi się żądana strona, naciśnij i przytrzymaj małą kropkę na Echo, aż wskaźnik zmieni kolor na żółty. Następnie kliknij „Kontynuuj” w aplikacji.
- Wybierz niestandardową sieć WIFI i poczekaj kilka minut.
- Po filmie wprowadzającym kliknij „Następny krok”, a nastąpi automatyczne przejście do strony „Strona główna”. Echo jest teraz pomyślnie połączone z aplikacją Alexa przez Wi-Fi.

Włącz naszą umiejętność w aplikacji Alexa

- Wybierz „Umiejętności” na pasku opcji, a następnie wyszukaj „NOUS Smart Home” na pasku wyszukiwania; W wynikach wyszukiwania wybierz NOUS Smart Home, a następnie kliknij Włącz.
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które wcześniej zarejestrowałeś (obsługuje tylko konto w Stanach Zjednoczonych); Gdy zobaczysz odpowiednią stronę, oznacza to, że konto Alexa jest połączone z kontem NOUS Smart Home.

Steruj urządzeniem za pomocą głosu

Po poprzedniej operacji możesz sterować urządzeniem przez Echo.

- **Wykrywanie urządzeń:** Po pierwsze, użytkownicy muszą powiedzieć Echo: „Echo(lub Alexa), Odkryj moje urządzenia”. Echo rozpocznie wyszukiwanie urządzeń dodanych w aplikacji NOUS Smart Home, wyświetlenie wyniku zajmie około 20 sekund. Lub możesz kliknąć „Wykryj urządzenia” w aplikacji Alexa, aby wyświetlić urządzenia, które zostały pomyślnie znalezione.
Uwaga: „Echo” to jedna z nazw budzenia, która może być dowolną z tych trzech nazw (Ustawienia): Alexa/Echo/Amazon.
- **Lista umiejętności wsparcia**
Użytkownik może sterować urządzeniami za pomocą następujących instrukcji:
Alexa, włącz [urządzenie]
Alexa, wyłącz [urządzenie]

Uwaga: Nazwa urządzenia musi być zgodna z dodatkiem NOUS Smart Home APP.

*Tłumaczenie może zawierać nieścisłości, ponieważ zostało wykonane za pomocą Tłumacza Google