

MANUAL DE UTILIZARE



NOTĂ: Tasmota nu este un produs comercial și suportul este limitat. Trebuie să fiți dispus să investigați și să rezolvați în mod independent probleme potențiale.

Informații detaliate despre conectare, modificarea setărilor și modificările sunt prezentate pe site-ul web " <https://tasmota.github.io/docs/> "

Descriere

Priza smart Wi-Fi NOUS A1T cu software deschis Tasmota instalat (în continuare – priza inteligentă) este concepută pentru a organiza oprirea automată și manuală a aparatelor electrice din cameră, prin acces de la distanță printr-o rețea Wi-Fi, folosind un smartphone sau de la un computer personal prin interfața Web. Comunicarea cu priza inteligentă este configurată printr-o rețea Wi-Fi, pentru care se folosește un adaptor Wi-Fi fără fir. Priza inteligentă este echipată cu un buton mecanic și o indicație globală a stării dispozitivului. Priza inteligentă este echipată cu un releu electromecanic cu o putere de **16A** . Aparatul are funcția de monitorizare a energiei și înregistrare a energiei electrice de consum.



ATENȚIE: Conectarea unei prize inteligente cu o rețea Wi-Fi nu poate fi


garantată în toate cazurile, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalului de comunicație și a echipamentelor intermediare de rețea, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea a sistemului de operare etc.

PRECAUȚII

- Citiți cu atenție acest manual.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă și să fie supus sarcinilor mecanice.
- Nu utilizați detergenți activi chimic și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Nu supraîncărcați capacitatea specificată. Acest lucru poate cauza scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezasamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai într-un centru de service autorizat.

- Vă rugăm să contactați vânzătorul pentru o înlocuire dacă există daune cauzate de transport.
- Vă rugăm să introduceți ștecherul în priză în stare corespunzătoare și departe de copii.
- Din motive de siguranță, introduceți ștecherul complet în priză când este utilizat.

Design și controale





Nu.	Nume	Descriere
1	Indicator	Afișează starea curentă a dispozitivului
2	Buton	O apăsare scurtă a butonului comută dispozitivul „ON” „OFF”.

Conexiune

Este necesar un smartphone sau un computer personal pentru a conecta priza inteligentă Nous A1T.

Procedura de conectare a unei prize inteligente la o rețea Wi-Fi:

1	Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei la care dispozitivul va fi conectat este de 2,4 GHz, altfel Smart WiFi Socket nu se va conecta, deoarece priza inteligentă nu este proiectată să funcționeze cu rețele Wi-Fi de 5 GHz;
2	Porțiți priza inteligentă la rețea. Pe PC, punctul de acces „tasmota-xxxxxxx” ar trebui să apară în lista de rețele, dacă punctul de acces nu este detectat, trebuie să efectuați o „RESETARE” conform punctului 11
3	Conectați-vă la hotspot-ul „tasmota-xxxxxxx”
4	După conectarea la punctul de acces, browserul se va deschide automat și va merge la linkul 192.168.4.1, dacă această operațiune nu a fost urmată, atunci trebuie să deschideți browserul și să introduceți 192.168.4.1 în câmpul de introducere a adresei
5	Pe pagina deschisă, trebuie să selectați punctul de acces și să introduceți parola acestuia în câmpul de mai jos și să faceți clic pe „Salvați”
 	
6	Când conexiunea este finalizată, vor apărea inscripția „Conectat cu succes la Wi-Fi” și adresa dispozitivului dvs. în rețea
7	Conectați-vă la rețeaua dvs. Wi-Fi și mergeți la adresa specificată la punctul 6
8	Va trebui să calibrați dispozitivul pentru sursa de alimentare. Puteți găsi cum să o faceți aici: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Priza inteligentă este gata de utilizare. Șablonul și regulile sunt deja activate, dar dacă aveți nevoie de el mai târziu, îl puteți găsi mai jos

	<table> <thead> <tr> <th>GPIO #</th><th>Component</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>GPIO00</td><td>Button1</td></tr> <tr><td>GPIO01</td><td>None</td></tr> <tr><td>GPIO02</td><td>None</td></tr> <tr><td>GPIO03</td><td>None</td></tr> <tr><td>GPIO04</td><td>BL0937 CF</td></tr> <tr><td>GPIO05</td><td>HLWBL CF1</td></tr> <tr><td>GPIO09</td><td>None</td></tr> <tr><td>GPIO10</td><td>None</td></tr> <tr><td>GPIO12</td><td>HLWBL SELi</td></tr> <tr><td>GPIO13</td><td>Led1i</td></tr> <tr><td>GPIO14</td><td>Relay1</td></tr> <tr><td>GPIO15</td><td>None</td></tr> <tr><td>GPIO16</td><td>None</td></tr> <tr><td>FLAG</td><td>None</td></tr> </tbody> </table>	GPIO #	Component	GPIO00	Button1	GPIO01	None	GPIO02	None	GPIO03	None	GPIO04	BL0937 CF	GPIO05	HLWBL CF1	GPIO09	None	GPIO10	None	GPIO12	HLWBL SELi	GPIO13	Led1i	GPIO14	Relay1	GPIO15	None	GPIO16	None	FLAG	None
GPIO #	Component																														
GPIO00	Button1																														
GPIO01	None																														
GPIO02	None																														
GPIO03	None																														
GPIO04	BL0937 CF																														
GPIO05	HLWBL CF1																														
GPIO09	None																														
GPIO10	None																														
GPIO12	HLWBL SELi																														
GPIO13	Led1i																														
GPIO14	Relay1																														
GPIO15	None																														
GPIO16	None																														
FLAG	None																														
10	{ "NAME": "NOUS A1T", "GPIO": [17,0,0,0,134,132,0,0,131,56,21,0,0], "FLAG": 0, "BASE": 49 }																														
unsprezece	Pentru a reseta priza inteligentă la setările din fabrică, aveți nevoie de: Conectați și deconectați dispozitivul de 6 ori și lăsați-l aprins pentru a 7-a - LED-ul ar trebui să înceapă să clipească, aceasta înseamnă că priza este gata pentru a fi conectată din nou; dacă există acces la interfața web, atunci tastați „ reset 1 ” în consolă și apăsați „enter”																														
Tasmota este o aplicație foarte extensibilă și flexibilă care poate fi integrată cu: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip тощо. pentru mai multe informații, vezi aici: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/																															