

MANUAL DE OPERARE



NOTĂ: Tasmota nu este un produs comercial și suportul este limitat. Ar trebui să fii pregătit să cercetezi și să rezolvi potențialele probleme pe cont propriu.

Informații detaliate despre conectare, modificarea setărilor și modificările sunt prezentate pe site-ul web " <https://tasmota.github.io/docs/> "

descriere

Comutatorul inteligent NOUS D2T cu software-ul open source Tasmota instalat (denumit în continuare comutator) este conceput pentru a organiza oprirea automată și manuală a aparatelor electrice din cameră, prin acces de la distanță printr-o rețea Wi-Fi, folosind un smartphone sau de la un computer personal prin interfața Web. Comunicarea cu comutatorul este configurată printr-o rețea Wi-Fi, pentru care se folosește un adaptor Wi-Fi fără fir. Comutatorul este echipat cu un buton mecanic și un indicator luminos al stării dispozitivului. Aparatul este echipat cu un releu electromecanic și acceptă protocolul **Matter**.



ATENȚIE: Conectarea prizei inteligente la rețeaua Wi-Fi nu poate fi

garantată în toate cazurile, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalului de comunicație și a echipamentelor intermediare de rețea, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea a sistemului de operare etc.


MĂSURI PREVENTIVE

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă sau să fie supus la solicitări mecanice.
- Nu utilizați agenți de curățare chimic activi sau abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă de flanel umedă.
- Nu supraîncărcați capacitatea specificată. Acest lucru poate cauza un scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai la un centru de service autorizat.
- Vă rugăm să contactați vânzătorul pentru o înlocuire dacă există daune cauzate de transport.
- Vă rugăm să introduceți ștecherul în priză în stare corespunzătoare și să-l țineți

departe de copii.

- Din motive de siguranță, introduceți complet ștecherul în priză în timpul utilizării.




Design și controale



| No | Nume | descriere |
|----|-----------|--|
| 1 | Buton | O apăsare scurtă a butonului comută dispozitivul „ON” „OFF”. |
| 2 | Indicator | Afișează starea curentă a dispozitivului |

Instalare

Procedura de instalare:



| | | |
|---|--|---|
| 1 | <p>Conectați întrerupătorul așa cum se arată în una dintre schemele electrice.</p> |  |
| 2 | <p>Marcare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L - borna de rețea (110-240V) Sub tensiune (fază) • N - borna de rețea (110-240V) Neutru (zero) |  |
| 3 | <p>Când instalarea este finalizată, dispozitivul este gata de utilizare.</p> |  <p>TOBD6-40 Dxt</p> |
| | <p>Important:</p> | <p>Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi din locația de instalare selectată este stabilă și are un nivel suficient.</p> |



Conexiune

Pentru a conecta comutatorul Nous D2T, aveți nevoie de un smartphone sau de un

computer personal.

Cum se conectează comutatorul la o rețea Wi-Fi:

| | |
|--|---|
| 1 | Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei la care dispozitivul va fi conectat este de 2,4 GHz, altfel comutatorul nu se va conecta, deoarece dispozitivul nu este proiectat să funcționeze cu rețele Wi-Fi de 5 GHz; |
| 2 | Conectați dispozitivul la rețea. Pe PC, punctul de acces „tasmota-xxxxxxx” ar trebui să apară în lista de rețele, dacă punctul de acces nu este detectat, trebuie să faceți o „RESETARE” conform punctului 11 |
| 3 | Conectați-vă la punctul de acces „tasmota-xxxxxxx” |
| 4 | După conectarea la punctul de acces, browserul se va deschide automat și va merge la linkul 192.168.4.1, dacă această operație nu a urmat, atunci trebuie să deschideți browserul și să introduceți 192.168.4.1 în câmpul de introducere a adresei. |
| 5 | Pe pagina deschisă, trebuie să selectați punctul de acces și să introduceți parola acestuia în câmpul de mai jos și să faceți clic pe „Salvați” |
|  |  |
| 6 | Când conexiunea este finalizată, va apărea o inscripție care menționează „Conexiune reușită la Wi-Fi” și adresa dispozitivului dvs. în rețea. |
| 7 | Conectați-vă la rețeaua dvs. Wi-Fi și mergeți la adresa specificată la punctul 6. |
| 8 | Va trebui să calibrați dispozitivul pentru sursa de alimentare. Puteți găsi cum să faceți acest lucru aici: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/ |
| 9 | Dispozitivul este gata de utilizare. Șablonul și regulile sunt deja activate, dar dacă aveți nevoie de el mai târziu - îl puteți găsi mai jos |



10

```

{"NAME":"Noi
D1T","GPIO":[32,1,9312,1,1,320,1,1,9313,8160,3200,544,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,
1,1,0,0,0,0,1,1,4736,1,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1}
  
```

Sablonul trebuie introdus în câmpul „Șablon”, bifati caseta „Activare” și salvați modificările:

11

Pentru a reseta dispozitivul la setările din fabrică, trebuie să:
 Conectați și deconectați dispozitivul de 6 ori și lăsați-l pornit pentru a 7-a oară - LED-ul ar trebui să înceapă să clipească, ceea ce înseamnă că este gata să fie conectat din nou;
 dacă aveți acces la interfața web, tastați „ reset 1” în consolă și apăsați „enter”

12

Pentru a conecta dispozitivul la sistemele smart home folosind protocolul **Matter**, vă rugăm să citiți următoarele informații:
<https://tasmota.github.io/docs/Matter/>

Tasmota este un program extrem de extensibil și flexibil, care poate fi integrat cu:
 Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip touch.
 pentru mai multe informații vezi aici: <https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>