

MANUAL DE OPERARE

descriere

Alarma fotoelectrică de fum Nous E8 home ZigBee detectează incendiul prin detectarea fumului. Când fumul din cameră atinge o anumită concentrație, sistemul de alarmă emite o alarmă sonoră și luminoasă. Acest sistem de alarmă este potrivit pentru clădiri rezidențiale.

- Detectare cu o singură sursă protejată împotriva falselor pozitive din cauza prafului, insectelor sau umidității.
- Design labirint profesional, detectare rapidă a incendiului.
- Funcția de notificare a aplicației, verificați oricând nivelul bateriei și starea de lucru.
- Corpul este realizat din plastic rezistent la foc cu suprafața lucioasă.




NOTĂ: Veți avea nevoie de un Nous E1, Nous E7 sau alt gateway/hub ZigBee compatibil Tuya pentru a vă conecta.

Conexiunea dispozitivului la Internet nu poate fi garantată în toate cazurile, deoarece depinde de multe condiții: calitatea canalului de comunicație și a echipamentului intermediar al rețelei, marca și modelul dispozitivului mobil, versiunea sistemului de operare etc. .

MĂSURI DE PRECAUȚIE

- Citiți cu atenție acest manual.
- Utilizați produsul în limitele de temperatură și umiditate specificate în fișa tehnică.
- Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură, cum ar fi calorifere etc.
- Nu lăsați dispozitivul să cadă și să fie supus sarcinilor mecanice.
- Nu utilizați detergenți activi chimic și abrazivi pentru curățarea produsului. Utilizați o cârpă umedă de flanel pentru aceasta.
- Nu supraîncărcați capacitatea specificată. Acest lucru poate cauza scurtcircuit și șoc electric.
- Nu dezamblați singur produsul - diagnosticarea și repararea dispozitivului trebuie efectuate numai într-un centru de service autorizat.

Design și controale



Nr	Nume	descriere
1	Buton	O apăsare lungă a butonului (5-7 C) resetează setările dispozitivului și parametrii conexiunii la rețea.
2	Indicator	Afișează starea curentă a dispozitivului

Conexiune



Pentru a conecta dispozitivul Nouis E8, aveți nevoie de un smartphone bazat pe sistemul de operare mobil Android sau iOS cu aplicația Nouis Smart Home instalată. Această aplicație mobilă este gratuită și disponibilă pentru descărcare din Play Market și App Store. Codul QR pentru aplicație este prezentat mai jos:





După instalarea programului, pentru funcționarea corectă a acestuia, este necesar să îi


acordați toate permisiunile în secțiunea corespunzătoare a setărilor smartphone-ului.
Apoi, trebuie să înregistrați un nou utilizator al acestui program.

Procedura de conectare a unei prize inteligente la rețeaua Zigbee:

1	Conectați smartphone-ul la punctul de acces care va fi utilizat pentru a conecta dispozitivul inteligent. Asigurați-vă că intervalul de frecvență al rețelei este de 2,4 GHz, altfel dispozitivul nu se va conecta, deoarece Zigbee Habs nu sunt proiectate să funcționeze cu rețele Wi-Fi de 5 GHz; (hub-ul tău ZigBee ar trebui să fie deja conectat la aplicație)
2	Porniți dispozitivul. Dacă indicația lumii nu clipește rapid, apăsați butonul timp de 5-7 secunde pentru a reseta setările dispozitivului la valorile din fabrică.
3	Deschideți aplicația Nous Smart Home și faceți clic pe butonul pentru a adăuga un nou dispozitiv
4	Va apărea o scanare automată, care vă va solicita să adăugați un nou dispozitiv. Confirmați conexiunea și începeți asocierea.
5	Dacă scanarea automată nu vede dispozitivul dvs., îl puteți selecta manual din lista de dispozitive
	
6	În fila „Adăugați manual”, selectați categoria „Senzori inteligenți”, iar în ea modelul „Senzor de fum E8”, așa cum se arată în figura de mai sus;
7	În fereastra care se deschide, selectați „pasul următor” și faceți clic pe butonul „Următorul”;
8	conexiune la hub-ul Zigbee


	
8	Va apărea o fereastră care indică gradul de conexiune la rețea și adaugă utilizatorul curent al programului la lista de dispozitive:
9	După procedură, va apărea o fereastră în care puteți specifica numele dispozitivului și puteți alege camera în care se află. Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home.
Când dispozitivul este eliminat din lista de dispozitive a utilizatorului aplicației, setările prizei inteligente vor fi resetate la valorile din fabrică și vor trebui să scurteze din nou procedura de conectare la rețeaua Wi-Fi. Dacă parola pentru punctul de acces Wi-Fi a fost introdusă incorect, după expirarea temporizatorului, în aplicație apare o fereastră „conectarea la Wi-Fi eșuată” cu instrucțiuni pas cu pas pentru a remedia problema.	

Inlocuire baterie

1	Pentru a înlocui bateria, deconectați alarma de fum de la suportul de montare rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.	
2	Scoateți bateria și apoi instalați una nouă, respectând polaritatea corectă.	
3	Apăsați butonul pentru a testa alarma, apoi instalați alarma pe suportul de montare rotind-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca în poziție.	



Metoda de instalare

Procedura de instalare folosind o placă de montare:

1	Așezați placa de montare în locul de instalare dorit și marcați locul unde trebuie să fie găurite.	
2	Faceți două găuri cu un diametru de 4 milimetri (distanța dintre ele este de 32 de milimetri).	
3	Introduceți dopurile de plastic în găuri.	
4	Introduceți șuruburile în placa de montare și strângeți-le ferm în dopuri.	
5	Așezați alarma de fum pe suportul de montare și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o fixa.	
6	Alarma de fum este asigurată atunci când găurile dintre placa de montare și alarma de fum se potrivesc.	
7	Apăsați butonul de testare pentru a verifica dacă alarma de fum funcționează corect. Dacă nu se aude sunet, alarma este defectă și nu poate fi utilizată.	
	Important:	Asigurați-vă că rețeaua Wi-Fi este stabilă și are un nivel suficient în locația de instalare aleasă.

Cum să vă conectați dispozitivul la Alexa

1	Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți deja conectat, înregistrați-vă mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din colțul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și selectați „Configurați un dispozitiv nou”;
2	Selectați „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați „NOUS Smart Home” în bara de căutare; În rezultatele căutării, selectați NOUS Smart Home, apoi faceți clic pe Activare.
3	Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (contul este acceptat doar în Statele Unite); Când vedeți pagina corectă, înseamnă că contul dvs. Alexa este conectat la contul NOUS Smart Home.

	
4	Descoperirea dispozitivului: utilizatorii trebuie să spună lui Echo „Echo (sau Alexa), deschide-mi dispozitivele”. Echo va începe să găsească dispozitivele adăugate în NOUS Smart Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Deschide dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes. Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
5	Lista abilităților de asistență Utilizatorul poate controla dispozitivele cu următoarele instrucțiuni: Alexa, porniți [dispozitivul] Alexa, opriți [dispozitivul]
Atenție: numele dispozitivului trebuie să corespundă aplicației NOUS Smart Home.	