

MANUAL DE UTILIZARE

Bec inteligent ZigBee P3Z

Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scațați codul QR sau descărcați-l **direct**



Înregistrează-te cu numărul tău de mobil/e-mail, apoi autentifică-te

***și veți avea nevoie de Nous E1, Nous E7 sau alt gateway/hub ZigBee compatibil Tuya**

1. Porniți dispozitivul (hub-ul dvs. ZigBee ar trebui să fie deja conectat la aplicație)
2. Asigurați-vă că lumina clipește rapid (dacă nu, opriți - porniți - opriți - porniți - opriți - porniți și așteptați până când începe să clipească rapid)
3. Activați Bluetooth și locația pe telefon (temporar)
4. Deschideți aplicația Nose Smart
5. Faceți clic pe + și adăugați un dispozitiv
6. Va apărea o scanare automată, care vă va solicita să adăugați un dispozitiv nou.
7. Confirmați conexiunea și începeți asocierea
8. Odată ce asocierea este finalizată, puteți redenumi dispozitivul dacă doriți și este gata de utilizare.
9. Dacă scanarea automată nu vede dispozitivul dvs., îl puteți selecta manual din lista de dispozitive și puteți continua conectarea de la pasul 7.

conexiune autoscan sau conexiune manuală



Add Device



Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**.

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

Add Manually

Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip
A5

Smart Lighting



Socket A7



Socket A8




Socket A3


Smart Cameras

Smart Switches

Smart Sensors



conexiune cu hub-ul zigbee



Notă. Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home.

Creai un grup

Tot ce trebuie să faceți este să mergeți la setările unuia dintre becuri, să faceți clic pe „creai grup” și apoi să selectați becurile pe care doriți să le includeți în acel grup.

Dați acestui grup un nume care vă place și după aceea va apărea în panoul dvs. ca un dispozitiv nou.

Acum puteți merge la acest nou grup și puteți controla aceste becuri ca un singur dispozitiv, iar muzica va funcționa și pentru toate ;)

Utilizarea Ghidului de pornire rapidă Amazon Echo

De ce veți avea nevoie...

Aplicația și contul Amazon Alexa.

Aplicația și contul NOUS Smart Home (Utilizatorii trebuie să își înregistreze propriul cont selectând regiunea SUA)

Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive vocale Amazon.

Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes. În numele dispozitivului, se recomandă utilizarea unei pronunții ușoare a cuvintelor engleze.

(Amazon Echo acceptă temporar doar limba engleză)

Configurați difuzorul eco cu aplicația Alexa

- Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți deja înregistrat, vă rugăm să vă înregistrați mai întâi); După autentificare, faceți clic pe meniul din colțul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și selectați „Configurați un dispozitiv nou”;

- Selectați un dispozitiv (de exemplu, Echo). Când apare pagina dorită, apăsați și mențineți apăsat punctul mic de pe Echo până când indicatorul devine galben. Apoi faceți clic pe „Continuați” în aplicație.
- Selectați WIFI personalizat și așteptați câteva minute.
- După videoclipul introductiv, faceți clic pe „Pasul următor” și acesta va merge automat la pagina „Acasă”. Echo este acum conectat cu succes la aplicația Alexa prin WiFi.

Activați abilitățile noastre în aplicația Alexa

- Selectați „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați „NOUS Smart Home” în bara de căutare; În rezultatele căutării, selectați NOUS Smart Home, apoi faceți clic pe Activare.
- Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (Acceptați doar contul în Statele Unite); Când vedeți pagina potrivită, înseamnă că contul Alexa este conectat cu contul NOUS Smart Home.

Controlați dispozitivul prin voce

După operațiunea anterioară, puteți controla dispozitivul prin Echo.

- **Descoperirea dispozitivelor:** În primul rând, utilizatorii trebuie să-i spună lui Echo: „Echo (sau Alexa), Descoperă dispozitivele mele”. Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în NOUS Smart Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes.
Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
- **Listă de abilități de asistență**
Utilizatorul poate controla dispozitivele cu următoarele instrucțiuni:
Alexa, porniți [dispozitiv]
Alexa, opriți [dispozitiv]

Atenție: numele dispozitivului trebuie să se potrivească cu adăugarea NOUS Smart Home APP.

***Această traducere poate conține inexactități din cauza faptului că a fost făcută folosind Google Translate**