

POKYNY NA PREVÁDZKU

popis

Inteligentná Wi-Fi zásuvka **NOUS A10** (ďalej len inteligentná zásuvka) je určená na automatické a manuálne zapínanie/vypínanie elektrických spotrebičov v miestnosti. Dá sa ovládať na diaľku cez internet pomocou smartfónu alebo tabletu s nainštalovanou aplikáciou **Nous Smart Home**. Komunikácia so zásuvkou sa konfiguruje cez cloudový server pomocou protokolu P2P pomocou vstavaného Wi-Fi adaptéra. Inteligentná zásuvka má mechanické tlačidlo a indikátor stavu. Je vybavená elektromechanickým relé a podporuje funkciu monitorovania energie a účtovania spotrebovanej elektriny.



POZOR:


Pripojenie inteligentnej zásuvky k internetu nie je možné zaručiť vo

všetkých prípadoch, pretože závisí od mnohých podmienok: kvalita komunikačného kanála a sieťového zariadenia, značka a model mobilného zariadenia, verzia operačného systému atď.

PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkostných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Zariadenie nepúšťajte ani ho nevystavujte mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Namiesto toho použite vlhkú flanelovú handričku.
- Nepreťažujte stanovenú kapacitu. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravy zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

Dizajn a ovládacie prvky



Nie.	Meno	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia
2	Tlačidlo	Krátkym stlačením tlačidla sa zariadenie zapne a vypne. Dlhým stlačením tlačidla (5 - 7 °C) sa vynulujú nastavenia inteligentnej zásuvky a nastavenia Wi-Fi pripojenia.



Pripojenie



Na pripojenie inteligentnej zásuvky Nous A10 potrebujete smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:



Po nainštalovaní aplikácie, aby správne fungovala, jej musíte udeliť všetky povolenia v príslušnej časti nastavení smartfónu. Potom musíte pre túto aplikáciu zaregistrovať nového používateľa.



Pripojenie inteligentnej zásuvky k sieti Wi-Fi:

1	Pripojte svoj smartfón k sieti Wi-Fi, ktorá bude použitá pre zásuvku. Zariadenie funguje v sieťach 2,4 GHz a 5 GHz .
2	Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Ak kontrolka neblíka rýchlo, stlačte tlačidlo na 5 – 7 sekúnd, čím sa obnovia výrobné nastavenia.
3	Otvorte aplikáciu Nous Smart Home a stlačením tlačidla pridajte nové zariadenie.
4	Automatické skenovanie nájde nové zariadenie. Potvrďte pripojenie a spustite párovanie.
5	Ak sa zariadenie nenájde automaticky, môžete ho pridať manuálne zo zoznamu zariadení.
 	
6	Na karte „ Pridať manuálne “ vyberte kategóriu „ Inteligentné zásuvky “ a potom model „ Zásuvka A10 “.
7	V novom okne kliknite na „ Ďalší krok “ a potom na „ Ďalej “.
8	Uistite sa, že názov siete Wi-Fi je správny, zadajte heslo a kliknite na tlačidlo Ďalej .

	
8	Zobrazí sa okno zobrazujúce stupeň sieťového pripojenia.
9	Po dokončení procesu budete môcť pomenovať zariadenie a vybrať miestnosť, v ktorej sa nachádza. Tento názov sa bude používať aj v službách Amazon Alexa a Google Home .
10	Ak chcete vymazať všetky údaje zo zásuvky, v ponuke zariadení vyberte možnosť „Vymazať zariadenie“ a potom možnosť „Vypnúť a vymazať všetky údaje“ .
Keď sa zariadenie odstráni zo zoznamu zariadení používateľa v aplikácii, nastavenia inteligentnej zásuvky sa obnovia na predvolené hodnoty z výroby a budete musieť znova prejsť procesom pripojenia k sieti Wi-Fi. Ak bolo heslo prístupového bodu Wi-Fi zadané nesprávne, aplikácia po uplynutí časovača zobrazí okno „Nepodarilo sa pripojiť k sieti Wi-Fi“ s podrobnými pokynmi, ako problém vyriešiť.	

Ako pripojiť zariadenie k Alexe

1	Prihláste sa pomocou svojho účtu a hesla Alexa (ak ešte nie ste prihlásení, najprv sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku v ľavom hornom rohu, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“.
2	V paneli nastavení vyberte možnosť „Zručnosti“ a potom v paneli vyhľadávania vyhľadajte „NOUS Smart Home“. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte možnosť NOUS Smart Home a potom kliknite na tlačidlo „Povoliť“.
3	Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (účet je podporovaný iba v Spojených štátoch); Keď sa zobrazí správna stránka, znamená to, že váš účet Alexa je prepojený s vaším účtom NOUS Smart Home.

	
4	Vyhľadávanie zariadení: Používatelia musia povedať aplikácii Echo: „Echo (alebo Alexa), otvor moje zariadenia.“ Aplikácia Echo začne vyhľadávať zariadenia pridané v aplikácii NOUS Smart Home, výsledok sa zobrazí približne o 20 sekúnd. Alebo môžete kliknúť na tlačidlo „Otvoriť zariadenia“ v aplikácii Alexa a zobrazia sa úspešne nájdené zariadenia. Poznámka: „Echo“ je jeden z názvov prebudenia, ktorým môže byť ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.