


NÁVOD NA POUŽITIE

1. POPIS

Inteligentný WiFi senzor dymu Nous E17 je kompaktné bezdrôtové zariadenie určené na nepretržité monitorovanie požiarnej bezpečnosti v obytných a komerčných priestoroch. Senzor včas detekuje aj tie najmenšie známky dymu, čím pomáha predchádzať škodám na majetku a chrániť ľudské životy.



Nie.	Meno	Popis
1	Tlačidlo	Dlhým stlačením tlačidla (5-7 °C) sa vynulujú nastavenia zariadenia a parametre sieťového pripojenia.
2	Indikátor	Zobrazuje aktuálny stav zariadenia

2. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Frekvencia WiFi: 2,4 GHz (2,412 – 2,472 GHz)

Sieťový protokol: IEEE802.11 b/g/n

Maximálny vysielač výkon: 11 dBm

Hladina zvuku alarmu: ≥85 dB (vo vzdialenosti 3 m)

Režimy alarmu: Zvuk, Svetlo, Upozornenie aplikácie

Batéria: CR123A 3V (súčasťou balenia)

Životnosť batérie: 3-5 rokov

Životnosť produktu: > 10 rokov

Teplotný rozsah: -10 °C ~ +55 °C

Rozsah vlhkosti: < 95 % relatívnej vlhkosti

EN 14604:2005/AC:2008

3. BEZPEČNOSTNÉ A PREVENTÍVNE OPATRENIA

- Pozorne si prečítajte tento návod.
- Výrobok používajte v rámci teplotných a vlhkosných limitov uvedených v technickom liste.
- Neinštalujte výrobok v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď.
- Nedovoľte, aby zariadenie spadlo alebo bolo vystavené mechanickému namáhaniu.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte chemicky aktívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Namiesto toho použite vlhkú flanelovú handričku.
- Neprekračujte uvedený menovitý výkon. Môže to spôsobiť skrat a úraz elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte výrobok sami - diagnostiku a opravy zariadenia by malo vykonávať iba certifikované servisné stredisko.

4. PRIPOJENIE

Na pripojenie zariadenia Nous potrebujete smartfón s mobilným operačným systémom Android alebo iOS s nainštalovanou aplikáciou Nous Smart Home. Táto mobilná aplikácia je bezplatná a dostupná na stiahnutie z Play Marketu a App Store. QR kód aplikácie je uvedený nižšie:




Naskenujte QR kód


Dôležité: Uistite sa, že sieť Wi-Fi je stabilná a má dostatočnú úroveň signálu vo vybranom mieste inštalácie.

5. INŠTALÁCIA


Postup inštalácie pomocou montážnej dosky

	1. Umiestnite montážnu dosku na požadované miesto inštalácie a označte si miesta, kde sa majú vyvŕtať otvory. 2. Vyvŕtajte dva otvory s priemerom 4 milimetre (vzdialenosť medzi nimi je 32 milimetrov). 3. Vložte plastové zátky do otvorov. 4. Vložte skrutky do montážnej dosky a pevne ich utiahnite do hmoždínok. 5. Umiestnite detektor dymu na montážnu konzolu a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili. 6. Detektor dymu je zaistený, keď sa otvory medzi montážnou doskou a detektorom dymu zhodujú. 7. Stlačte testovacie tlačidlo, aby ste skontrolovali, či detektor dymu funguje správne. Ak nepočujete žiadny zvuk, detektor je chybný a nemožno ho používať.
--	---

Postup inštalácie pomocou 3M

	1. Dôkladne očistite požadovaný povrch na inštaláciu a zadnú stranu montážnej dosky. Oba povrchy úplne osušte, aby ste zabezpečili silné priľnutie pásky.
	2. Odlepte ochrannú fóliu z jednej strany pásky 3M. Pásku pevne prilepte na rovný stredový povrch montážnej dosky.
	3. Odstráňte zvyšnú ochrannú fóliu z druhej strany pásky 3M. Pevne pritlačte montážnu dosku k zvolenému miestu inštalácie na 30 sekúnd.
	4. Pred montážou alarmu počkajte 24 hodín, aby lepidlo správne zaschlo.
	5. Umiestnite detektor dymu na montážnu konzolu a otočte ním v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili.
	6. Stlačte testovacie tlačidlo, aby ste skontrolovali, či detektor dymu funguje správne. Ak nepočujete žiadny zvuk, okamžite ho vymeňte, pretože to znamená, že zariadenie je chybné.

Výmena batérie

	1. Ak chcete vymeniť batériu, odpojte detektor (senzor) od montážnej konzoly otočením proti smeru hodinových ručičiek.
	2. Vyberte batériu a potom vložte novú, pričom dodržte správnu polaritu.
	3. Nainštalujte detektor (senzor) na montážny držiak jeho otočením v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zaistili na mieste.