ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**

Як підключити та використовувати

Зареєструйтеся за допомогою свого номера мобільного телефону/електронної пошти, а потім увійдіть

- Запустіть програму «Nous Smart Home».
- Створіть новий обліковий запис або увійдіть до існуючого.
- Натисніть «+», щоб додати пристрій
- Виберіть «Smart Strip» зі списку продуктів.
- Увімкніть живлення.
- Якщо індикатор не блимає: перемкніть живлення на вимкнено - увімкнено - вимкнено - увімкнено - вимкнено - увімкнено. Якщо індикатор блимає: підтвердьте в додатку.

- Підтвердьте мережу Wi-Fi і пароль.
- Введіть назву пристрою.

Примітка. Назва пристрою також використовуватиметься Amazon Alexa та Google Home

Короткий посібник із використання Amazon Echo

Що вам знадобиться...
ПРОГРАМА та обліковий запис Amazon Alexa Програма та обліковий запис
NOUS Smart Home (Користувачі повинні зареєструвати власний обліковий запис, вибрати регіон

як «Сполучені Штати»)
Echo, Echo Dot, Tap або інші пристрої Amazon з голосовим керуванням.

Порада: перейменуйте пристрій після успішного налаштування. Рекомендовано використовувати назву пристрою, яка має легку вимову англійських слів.
(Amazon Echo тимчасово підтримує лише англійську мову)

Налаштуйте свій динамік Echo за допомогою Alexa APP

- Увійдіть за допомогою облікового запису Alexa та пароля (якщо не зареєстровано, спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню вгорі ліворуч, потім натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
- Виберіть пристрій (наприклад, Echo). Коли з’явиться права сторінка, утримуйте маленьку крапку на пристрої Echo, доки індикатор не стане жовтим.
  Потім натисніть «Продовжити» в програмі.
- Виберіть WIFI користувача та зачекайте кілька хвилин.
- Після перегляду вступного відео клацніть наступний крок, після чого автоматично відкриється
  «Домашня сторінка». Тепер Echo
  успішно підключено до Alexa APP через WiFi.

Увімкніть нашу майстерність у додатку Alexa

- Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть «NOUS Smart Home» на панелі пошуку; У результатах пошуку виберіть «NOUS Smart Home» і натисніть «Увімкнути».
- Введіть ім’я користувача та пароль, які ви раніше зареєстрували (обліковий запис підтримується лише в Сполучених Штатах); Коли ви бачите правильну сторінку, це означає, що обліковий запис Alexa пов’язано з обліковим записом NOUS Smart Home.

Керуйте пристроєм за допомогою голосу

Після попередньої операції ви можете керувати пристроєм через Echo.

- **Виявлення пристроїв:** по- перше, користувачі повинні сказати Echo:
  «Echo (або Alexa), відкрийте мої пристрої».
  Echo почне знаходити пристрої, додані в NOUS Smart Home APP, для показу результату знадобиться приблизно 20 секунд. Або ви можете натиснути «Відкрити пристрої» в Alexa APP, він покаже пристрої, які успішно знайдено.
  Примітка: «Echo» — це одне з імен пробудження, яке може бути будь-яким із цих трьох імен (Налаштування): Alexa/Echo/Amazon.
- **Список навичок підтримки**
  Користувач може керувати пристроями за допомогою наведених нижче інструкцій:
  Alexa, увімкни [пристрій]
  Alexa, вимкни [пристрій]

Увага: назва пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home APP.

* Цей переклад може містити неточності через те, що він зроблений за допомогою перекладача Google