

# ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

## Розумна лампочка ZigBee P3Z

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його  
**безпосередньо**



**Зареєструйтеся за допомогою свого номера мобільного телефону/адреси електронної пошти, а потім увійдіть**

**\*і вам знадобиться Nous E1, Nous E7 або інший сумісний з TuYa шлюз/концентратор ZigBee**

1. Увімкніть пристрій (концентратор ZigBee уже має бути підключений до програми)
2. Переконайтеся, що світлодіод блимає швидко (якщо ні, вимкніть-вимкніть-ввімкніть-вимкніть і зачекайте, поки він швидко блимає)
3. Увімкніть Bluetooth і місцезнаходження на телефоні (тимчасово)
4. Відкрийте програму Nose Smart
5. Натисніть + і додайте пристрій
6. З'явиться автоматичне сканування із пропозицією додати новий пристрій.
7. Підтвердьте підключення та почніть сполучення
8. Після створення пари ви можете перейменувати свій пристрій, якщо хочете, і він готовий до використання.
9. Якщо автоматичне сканування не виявить ваш пристрій, ви можете вибрати його вручну зі списку пристроїв і продовжити підключення з кроку 7.

**підключення автоматичного сканування або підключення вручну**



## Add Device



 Searching for nearby devices. Make sure your device has entered [pairing mode](#).

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

### Add Manually

#### Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip  
A5

#### Smart Lighting

#### Smart Cameras



Socket A7




Socket A8




Socket A3

#### Smart Switches

#### Smart Sensors



**підключення до концентратора Zigbee**



Примітка. Назва пристрою також використовуватиметься Amazon Alexa та Google Home.

## Створіть групу

Просто перейдіть до налаштувань однієї з лампочок, натисніть «створити групу», а потім виберіть лампочки, які ви хочете включити до цієї групи.

Дайте цій групі назву, яка вам подобається, і вона з'явиться на панелі інструментів як новий пристрій.

Тепер ви можете перейти до цієї нової групи та керувати цими лампочками як одним пристроєм, і музика також працюватиме на всіх ;)

### Використання швидкого посібника Amazon Echo

Що вам знадобиться... Обліковий запис APP і Amazon Alexa

Обліковий запис APP і NOUS Smart Home (користувачі повинні зареєструвати власний обліковий запис, вибравши регіон США)

Echo, Echo Dot, Tap або інші голосові пристрої Amazon.

Порада: після успішного налаштування змініть назву пристрою. У назві пристрою рекомендується використовувати легку вимову англійських слів. (Amazon Echo тимчасово підтримує лише англійську мову)

### Налаштуйте ехо-динамік за допомогою програми Alexa

- Увійдіть, використовуючи свій обліковий запис Alexa та пароль (якщо ви ще не зареєстровані, спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню у верхньому лівому куті, потім

- натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
- Виберіть свій пристрій (наприклад, Echo). Коли з'явиться потрібна сторінка, натисніть і утримуйте маленьку крапку на Echo, доки індикатор не стане жовтим. Потім натисніть «Продовжити» в програмі.
  - Виберіть спеціальну мережу WIFI і зачекайте кілька хвилин.
  - Після вступного відео натисніть «Наступний крок», і ви автоматично перейдете на сторінку «Домашня сторінка». Тепер Echo успішно підключено до програми Alexa через Wi-Fi.

### Увімкніть нашу майстерність у додатку Alexa

- Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть «NOUS Smart Home» на панелі пошуку; У результатах пошуку виберіть NOUS Smart Home і натисніть «Увімкнути».
- Введіть ім'я користувача та пароль, які ви зареєстрували раніше (підтримується лише обліковий запис США); Коли ви бачите відповідну сторінку, це означає, що ваш обліковий запис Alexa пов'язано з обліковим записом NOUS Smart Home.

### Керуйте своїм пристроєм голосом

Після попередньої операції ви можете керувати пристроєм через Echo.

- **Виявлення пристроїв:** спочатку користувачі повинні сказати Echo: «Echo (або Alexa), виявити мої пристрої». Echo почне шукати пристрої, додані в додаток NOUS Smart Home, для відображення результату знадобиться близько 20 секунд. Або ви можете натиснути «Визначити пристрої» в додатку Alexa, щоб переглянути успішно знайдені пристрої. Примітка: «Echo» — це одне з імен пробудження, яке може бути будь-яким із цих трьох імен (Налаштування): Alexa/Echo/Amazon.
- **Список навичок підтримки**  
Користувач може керувати пристроями, дотримуючись інструкцій:  
Alexa, увімкни [пристрій]  
Alexa, вимкни [пристрій]

Примітка. Ім'я пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home.

**\*Переклад може містити неточності, оскільки він був зроблений за допомогою Google Translate**