

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Розумна лампочка ZigBee P3Z

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його
безпосередньо



**Зареєструйтеся за допомогою свого номера мобільного телефону/адреси
електронної пошти, а потім увійдіть**

***і вам знадобиться Nous E1, Nous E7 або інший сумісний з Tuuya
шлюз/концентратор ZigBee**

1. Увімкніть пристрій (концентратор ZigBee уже має бути підключений до програми)
2. Переконайтеся, що світлодіод блимає швидко (якщо ні, вимкніть-вимкніть-ввімкніть-вимкніть і зачекайте, поки він швидко блимає)
3. Увімкніть Bluetooth і місцезнаходження на телефоні (тимчасово)
4. Відкрийте програму Nose Smart
5. Натисніть + і додайте пристрій
6. З'явиться автоматичне сканування із пропозицією додати новий пристрій.
7. Підтвердьте підключення та почніть сполучення
8. Після створення пари ви можете перейменувати свій пристрій, якщо хочете, і він готовий до використання.
9. Якщо автоматичне сканування не виявить ваш пристрій, ви можете вибрати його вручну зі списку пристроїв і продовжити підключення з кроку 7.

підключення автоматичного сканування або підключення вручну



Add Device



Searching for nearby devices. Make sure your device has entered **pairing mode**.

Gateway: Zigbee Smart Gateway

Discovering devices...



Add

Add Manually

Smart Sockets



Socket A1



Socket A1Z



Power Strip
A5

Smart Lighting

Smart Cameras



Socket A7




Socket A8




Socket A3

Smart Switches

Smart Sensors



підключення до концентратора Zigbee



Примітка. Назва пристрою також використовуватиметься Amazon Alexa та Google Home.

Створіть групу

Просто перейдіть до налаштувань однієї з лампочок, натисніть «створити групу», а потім виберіть лампочки, які ви хочете включити до цієї групи.

Дайте цій групі назву, яка вам подобається, і вона з'явиться на панелі інструментів як новий пристрій.

Тепер ви можете перейти до цієї нової групи та керувати цими лампочками як одним пристроєм, і музика також працюватиме на всіх ;)

Використання швидкого посібника Amazon Echo

Що вам знадобиться... Обліковий запис APP і Amazon Alexa

Обліковий запис APP і NOUS Smart Home (користувачі повинні зареєструвати власний обліковий запис, вибравши регіон США)

Echo, Echo Dot, Tap або інші голосові пристрої Amazon.

Порада: після успішного налаштування змініть назву пристрою. У назві пристрою рекомендується використовувати легку вимову англійських слів. (Amazon Echo тимчасово підтримує лише англійську мову)

Налаштуйте ехо-динамік за допомогою програми Alexa

- Увійдіть, використовуючи свій обліковий запис Alexa та пароль (якщо ви ще не зареєстровані, спочатку зареєструйтеся); Після входу натисніть меню у верхньому лівому куті, потім

- натисніть «Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;
- Виберіть свій пристрій (наприклад, Echo). Коли з'явиться потрібна сторінка, натисніть і утримуйте маленьку крапку на Echo, доки індикатор не стане жовтим. Потім натисніть «Продовжити» в програмі.
 - Виберіть спеціальну мережу WIFI і зачекайте кілька хвилин.
 - Після вступного відео натисніть «Наступний крок», і ви автоматично перейдете на сторінку «Домашня сторінка». Тепер Echo успішно підключено до програми Alexa через Wi-Fi.

Увімкніть нашу майстерність у додатку Alexa

- Виберіть «Навички» на панелі параметрів, а потім знайдіть «NOUS Smart Home» на панелі пошуку; У результатах пошуку виберіть NOUS Smart Home і натисніть «Увімкнути».
- Введіть ім'я користувача та пароль, які ви зареєстрували раніше (підтримується лише обліковий запис США); Коли ви бачите відповідну сторінку, це означає, що ваш обліковий запис Alexa пов'язано з обліковим записом NOUS Smart Home.

Керуйте своїм пристроєм голосом

Після попередньої операції ви можете керувати пристроєм через Echo.

- **Виявлення пристроїв:** спочатку користувачі повинні сказати Echo: «Echo (або Alexa), виявити мої пристрої». Echo почне шукати пристрої, додані в додаток NOUS Smart Home, для відображення результату знадобиться близько 20 секунд. Або ви можете натиснути «Визначити пристрої» в додатку Alexa, щоб переглянути успішно знайдені пристрої. Примітка: «Echo» — це одне з імен пробудження, яке може бути будь-яким із цих трьох імен (Налаштування): Alexa/Echo/Amazon.
- **Список навичок підтримки**
Користувач може керувати пристроями, дотримуючись інструкцій:
Alexa, увімкни [пристрій]
Alexa, вимкни [пристрій]

Примітка. Ім'я пристрою має відповідати додатку NOUS Smart Home.

***Переклад може містити неточності, оскільки він був зроблений за допомогою Google Translate**