

BEDIENUNGSANLEITUNG

Beschreibung

Die Wi-Fi Nous W6 PTZ-Kamera (im Folgenden als Videokamera bezeichnet) ist für die Organisation der Video- und Audioüberwachung konzipiert, um den Fernzugriff über das Internet mit einem Smartphone oder Tablet mit installierter Nous Smart Home-Anwendung zu nutzen. Die Kommunikation mit der Kamera erfolgt über einen Cloud-Server mit dem P2P-Protokoll, für das ein 2,4-GHz-WLAN-Wireless-Adapter verwendet wird. Der Camcorder ist mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher ausgestattet, um die bidirektionale Audiokommunikation zu unterstützen. Der Camcorder ist mit Schwenk- und Neigemechanismen ausgestattet und unterstützt 360°-Schwenken und 65°-Neigen. Das Gerät verfügt über einen microSD-Kartensteckplatz und unterstützt Speicherkarten mit einer Erweiterungskapazität von bis zu 128 GB. Der Camcorder zeichnet Videos mit Ton auf der Speicherkarte auf. Kontinuierliche Aufzeichnung oder Aufzeichnung mit Bewegungserkennung ist möglich. Der Camcorder kann Push-Benachrichtigungen senden, wenn er einen Bewegungsmelder erkennt, der über ein Smartphone mit ihm verknüpft ist. Die Nous Smart Home-Anwendung verfügt über die Funktion, auf ein kostenpflichtiges Cloud-Archiv zuzugreifen. Der Benutzer kann ein Abonnement für ein solches Archiv erwerben. Nachfolgend wird eine ausführlichere Begründung für den Betrieb der Videokamera erläutert.



ACHTUNG: Die Kommunikation mit der Kamera über das Internet kann

nicht in allen Fällen garantiert werden, da sie von vielen Bedingungen abhängt: der Qualität des Kommunikationskanals und der zwischengeschalteten Netzwerkausrüstung, der Marke und dem Modell des Mobilgeräts, der Version des Betriebssystems, usw.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
- Verwenden Sie das Produkt in den im technischen Pass angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichen.
- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern usw.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine chemisch aktiven und


scheuernden Reinigungsmittel. Benutzen Sie dazu einen nassen Flanellappen.

- Starke Überlänge der Anschlussdrähte ausschließen. Dies kann einen Kurzschluss und einen Stromschlag verursachen.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst – die Diagnose und Reparatur des Geräts sollte nur in einem zertifizierten Servicecenter durchgeführt werden.

Sicherheitsinformation

- Die Kamera muss innerhalb der in der Anleitung veröffentlichten Steckdosenleistung verwendet werden.
- Bei Transportschäden wenden Sie sich bitte an den Verkäufer, um Ersatz zu erhalten.
- Bitte schließen Sie die Kamera in ordnungsgemäßen Zustand und außerhalb der Reichweite von Kindern an.
- Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht, da es sonst zu Produktschäden oder Sicherheitsrisiken kommen kann.

Design und Steuerung




NEIN.	Name	Beschreibung
1	Lichtsensor	Wird zum automatischen Umschalten des Bildes vom Farbmodus auf Schwarzweiß und umgekehrt sowie zum Einschalten der IR-Unterstützung verwendet
2	Objektiv einer Videokamera	Wird verwendet, um ein Bild zu erstellen
3	Indikator	Zeigt den aktuellen Zustand des Geräts an
4	Mikrofon	Wird verwendet, um einen Audiofluss zu bilden

5	microSD-Kartensteckplatz	Zum Einbau einer MicroSD-Speicherkarte der Klasse 10 mit einer Kapazität von bis zu 128 GB inklusive
6	Schaltfläche „Zurücksetzen“ (Reset)	Durch längeres Klicken der Schaltfläche (5-7 °C) werden die Einstellungen der Videokamera und die Einstellungen für die Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk zurückgesetzt
7	Port DC	Wird zur Stromversorgung des Geräts verwendet
8	Lautsprecher	Dient zur Tonübertragung vom Smartphone sowie zur Sprachunterstützung beim Stimmen und Starten

Installation

Die Videokamera kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Montageplatte an der Decke befestigt oder auf einer ebenen horizontalen Fläche installiert werden – die Basis der Videokamera ist gummiert und rutscht nicht über die Fläche.

Montageablauf mit Montageplatte:		
1	Wählen Sie den Installationsort und verlegen Sie das DC-Kabel von der Stromversorgungsquelle 12 V aus dem Versorgungssatz;	
2	Befestigen Sie die Montageplatte am Montageort mit dem Befestigungselement aus dem Lieferumfang oder einem anderen mit ähnlichen Eigenschaften, unter Berücksichtigung des Montagematerials;	
3	Installieren Sie eine Videokamera auf einer festen Platte;	
4	Wenn die Installation abgeschlossen ist, können Sie mit dem Servieren beginnen.	
	Wichtig:	Stellen Sie sicher, dass am gewählten Installationsort das WLAN-Netzwerk stabil ist und über ein ausreichendes Niveau verfügt.



Verbindung





Um die Nous W6 Smart WiFi-Kamera anzuschließen, müssen Sie ein Smartphone verwenden, das auf dem mobilen Betriebssystem Android oder iOS basiert und auf dem die Nous Smart Home-Anwendung installiert ist. Diese mobile Anwendung ist kostenlos und kann im Play Market und im App Store heruntergeladen werden. Der QR-Code für den App-Link ist unten:



Nach der Installation der Anwendung ist es für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich, ihm alle Genehmigungen im entsprechenden Abschnitt der Smartphone-Einstellungen bereitzustellen. Dann ist es notwendig, einen neuen Benutzer dieser Anwendung zu registrieren.

Vorgehensweise zum Verbinden des Camcorders mit einem Wi-Fi-Netzwerk:


1	Verbinden Sie das Smartphone mit dem Zugangspunkt, über den die Videokamera verbunden wird. Stellen Sie sicher, dass der Frequenzbereich des 2,4-GHz-Netzwerks vorhanden ist, andernfalls stellt die Smart WiFi-Kamera keine Verbindung her, da die Videokamera nicht für die Arbeit mit Wi-Fi-5-GHz-Netzwerken ausgelegt ist.
2	Schalten Sie den Camcorder ein und warten Sie auf die Sprachaufforderung. Wenn keine Sprachaufforderung erfolgt ist, drücken Sie die Reset-Taste 5-7 Sekunden lang, um die Camcorder-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen
3	Öffnen Sie die Nous Smart Home-Anwendung und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Gerät hinzufügen“:
	
4	Wählen Sie im geöffneten Tab „Manuell hinzufügen“ die Kategorie „Videokameras“ und darin das Modell „Kamera W6“, wie in der Abbildung oben gezeigt;
5	Wählen Sie im sich öffnenden Fenster den „nächsten Schritt“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Vorwärts“.
6	Stellen Sie im nächsten Fenster sicher, dass der Name des Zugangspunkts mit dem erforderlichen übereinstimmt, geben Sie dann das Passwort dafür in die Zeile darunter ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

	
7	Es erscheint ein Fenster, in dem erklärt wird, wie Sie den Smartphone-Bildschirm gegenüber der Videokameralinse anordnen, damit er den QR-Code für die Verbindung mit dem Zugangspunkt berücksichtigen kann, wie in der Abbildung oben gezeigt.
8	Auf dem Bildschirm des Smartphones erscheint ein QR-Code mit Daten des Zugangspunkts, Sie müssen dessen Kamera „zeigen“. Bei erfolgreichem Lesen des Codes ertönt ein kurzes Tonsignal und die Sprachnachricht „Connecting Network“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Signal gehört“;
9	Es erscheint ein Fenster mit einer Anzeige des Verbindungsgrades zum Netzwerk und dem Hinzufügen zur Liste der Geräte des aktuellen Benutzers der Anwendung:
	
10	Am Ende des Vorgangs erscheint ein Fenster, in dem Sie den Namen des Geräts festlegen und den Raum auswählen können, in dem es sich befindet.
Wenn ein Gerät aus der Geräteliste des Anwendungsbenutzers entfernt wird, werden die Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und der Wi-Fi-Verbindungsprozess muss wiederholt werden. Wenn das Passwort für den Wi-Fi-Zugangspunkt falsch eingegeben wurde, zeigt die Anwendung nach Ablauf des Timers das Fenster „Verbindung des Camcorders mit Wi-Fi fehlgeschlagen“ mit einem Vorschlag für schrittweise Maßnahmen zur Behebung des Problems an Problem.	


Desktop-Zugriff

Um das Streaming-Video der Überwachungskamera im Browser anzusehen, gehen Sie

auf die Website <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>



Wählen Sie in der Nous Smart Home-Anwendung die Schaltfläche zum Scannen des QR-Codes und scannen Sie den resultierenden Code von der Website.



* Diese Übersetzung kann ungenau sein, da sie mit dem Google Translate-Dienst erstellt wurde.