

Manuel de l'Utilisateur

Bande LED intelligente F2



Vous aurez besoin de l'application Nous Smart Home. Scannez le code QR ou téléchargez-le à partir d'un **lien direct**



Comment se connecter et utiliser

Enregistrez-vous avec votre numéro de portable / e-mail puis connectez-vous

- Téléchargez et installez l'app "Nous Smart Home" sur Apple App Store ou Google Play Store dans votre dispositif mobile.
 - Lancez l'app "Nous Smart Home".
 - Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.
 - Touchez "+" pour ajouter l'appareil
 - Sélectionnez "Smart Strip" dans la liste des produits.
 - Mettez sous tension.
 - Si la lampe ne clignote pas : Mettez hors - sous - hors - sous - hors - sous tension. Si la lampe clignote : Confirmez l'app
-
- Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.
 - Saisissez le nom d'appareil

Remarque : Le nom de l'appareil est aussi utilisé par Amazon Alexa et Google Home

Utilisation d'Amazon Echo Guide

Vous aurez besoin de...

Application et compte Amazon Alexa APP

Application et compte NOUS Smart Home APP (Les utilisateurs doivent enregistrer leur propre compte,

sélectionnez la région comme "Etats-Unis")

Echo, Echo Dot, Tap ou d'autres appareils à commande vocale Amazon.

Conseil: Renommer l'appareil après une configuration réussie. Il est recommandé d'utiliser une prononciation facile des mots anglais pour le nom de l'appareil. (Amazon Echo ne supporte que l'anglais temporairement)

Configurer votre haut-parleur Echo par l'application Alexa

- Connectez-vous avec votre compte Alexa et votre mot de passe (s'il n'est pas enregistré, inscrivez-vous d'abord); Une fois connectés, cliquez sur le menu dans le coin supérieur gauche, puis appuyez sur Paramètres et sélectionnez Configurer un nouvel appareil;
- Sélectionnez un appareil (par exemple, Echo). Lorsque la page suivante apparaît, appuyez longuement sur le petit point de votre Echo jusqu'à ce que la lumière vire au bleu. Cliquez ensuite sur Continuer dans l'application
- Sélectionnez les utilisateurs WIFI et attendez quelques minutes.
- Après la vidéo d'introduction, cliquez sur l'étape suivante, vous serez automatiquement redirigé vers la «page d'accueil». L'Echo est maintenant connecté à AlexaAPP via WiFi

Activez notre compétence en Application Alexa

- Sélectionnez "Compétences" dans la barre d'options, puis recherchez «NOUS Smart Home» dans la recherche; Dans les résultats de la recherche, sélectionnez "NOUS Smart Home" puis cliquez sur "Activer".
- Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour que vous avez déjà enregistré (ne prend pas en charge compte uniquement aux États-Unis); Lorsque la fenêtre suivante apparaît, cela signifie que votre compte Alexa est lié à votre compte NOUS Smart Home

Contrôler l'appareil par la voix

Après l'opération précédente, vous pouvez vérifier avec Echo

- Détection de périphérique: tout d'abord, les utilisateurs doivent dire à Echo: "Echo (ou Alexa), trouve mes appareils." Écho commencera à rechercher les appareils ajoutés à l'application US Smart Home et cela prendra environ 20 secondes pour afficher le résultat. Ou vous pouvez cliquer sur le bouton "Ouvrir les appareils" dans l'application Alexa, il affichera les appareils trouvés avec succès.

Remarque: "Echo" est l'un des noms d'activation application, qui peut être l'un de ces trois noms (Paramètres): Alexa / Echo / Amazon.

- Liste des compétences d'assistance que l'utilisateur peut contrôler les appareils en suivant les instructions ci-dessous: Alexa, allume [appareil]
Alexa, éteins [appareil]

Attention: le nom de l'appareil doit correspondre à l'application NOUS Smart Home

* Cette traduction peut être inexacte car elle a été réalisée avec le service de traduction Google