

MODE D'EMPLOI

Description

La caméra vidéo Wi-Fi rotative NUS W5 (ci-après dénommée la caméra vidéo) est conçue pour organiser la surveillance vidéo et audio dans la pièce grâce à un accès à distance via Internet à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Nous Smart Home installée. La communication avec la caméra s'effectue via le serveur cloud selon le protocole P2P, pour lequel l'adaptateur WiFi sans fil est utilisé. La caméra vidéo est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur, qui prend en charge la communication audio bilatérale. La caméra vidéo est équipée de mécanismes de panoramique et d'inclinaison et maintient une rotation de 360° et une inclinaison de 65°. L'appareil dispose d'une carte mémoire microSD et prend en charge les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 128 Go inclus. La caméra vidéo délivre une vidéo avec son sur une carte mémoire. L'enregistrement continu est possible lorsqu'un mouvement est détecté. Une caméra vidéo peut envoyer une notification push sur le fonctionnement du détecteur de mouvement au smartphone qui lui est connecté. L'application Nous Smart Home dispose d'une fonction d'accès à une archive cloud payante. L'utilisateur peut acheter un abonnement à une telle archive. Dans ce qui suit, les principes des caméras vidéo sont examinés plus en détail.



ATTENTION : la connexion à la caméra vidéo sur Internet ne peut


pas être garantie dans tous les cas, car elle dépend de nombreuses conditions : la qualité du canal de communication et de l'équipement réseau intermédiaire, la marque et le modèle de l'appareil mobile, la version du système d'exploitation, etc.

PRÉCAUTIONS

- Lisez attentivement ce guide.
- Utiliser le produit dans les plages de température et d'humidité indiquées dans le passeport technique.
- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur, par ex. B. radiateurs etc.
- Ne laissez pas tomber l'appareil et ne le soumettez pas à des contraintes mécaniques.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiquement actifs et abrasifs pour nettoyer le produit. Utilisez pour cela un chiffon en flanelle humide.
- Exclure la longueur excessive des fils de connexion. Cela peut provoquer un court-circuit et un choc électrique.
- Ne démontez pas le produit vous-même - le diagnostic et la réparation de l'appareil

ne doivent être effectués que dans un centre de service agréé.

conception et contrôle




NON.	Nom	Description
1	Capteur de lumière	Utilisé pour basculer automatiquement l'image du mode couleur au noir et blanc et vice versa, ainsi que pour activer la prise en charge IR
2	L'objectif de la caméra vidéo	Utilisé pour créer une image
3	Indicateur	Affiche l'état actuel de l'appareil
4	microphone	Utilisé pour former un flux audio
5	Emplacement sous la carte MicroSD	Pour l'installation d'une carte mémoire MicroSD de classe 10 d'une capacité allant jusqu'à 128 Go incluse
6	Bouton de réinitialisation	Un clic long sur le bouton (5-7 °C) réinitialise les paramètres de la caméra vidéo et les paramètres de connexion au réseau Wi-Fi
7	Port MicroUSB	Utilisé pour alimenter l'appareil
8	Dynamique	Utilisé pour la transmission du son depuis le smartphone et pour l'assistance vocale lors du réglage et du démarrage

Installation

La caméra vidéo peut être montée au plafond à l'aide de la plaque de montage incluse ou installée sur une surface horizontale plane - la base de la caméra vidéo est caoutchoutée et ne glissera pas sur la surface.

Procédure de montage avec plaque de montage :

1	Choisissez l'emplacement d'installation et acheminez le câble microUSB de la source d'alimentation 5V du kit d'alimentation ;	
2	Fixez la plaque de montage à l'emplacement de montage à l'aide de la fixation fournie ou d'une autre avec des propriétés similaires, en tenant compte du matériel de montage ;	
3	Installer une caméra vidéo sur un panneau fixe ;	
4	Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez commencer à servir.	
	Important:	Assurez-vous que le réseau WiFi à l'emplacement d'installation choisi est stable et a un niveau suffisant.





Connexion



Pour connecter la caméra Nous W5 Smart WiFi, vous devez utiliser un smartphone basé sur le système d'exploitation mobile Android ou iOS avec l'application Nous Smart Home installée. Cette application mobile est gratuite et téléchargeable sur Play Market et App Store. Le code QR de l'application est donné ci-dessous :



Après avoir installé l'application, pour son bon fonctionnement, il est nécessaire de lui fournir toutes les autorisations dans la section appropriée des paramètres du smartphone. Ensuite, il est nécessaire d'enregistrer un nouvel utilisateur de cette application.

Pour connecter la caméra vidéo au réseau Wi-Fi :

1	Connectez le smartphone au point d'accès via lequel la caméra vidéo sera connectée. Assurez-vous que la plage de fréquences du réseau 2,4 GHz, sinon la caméra WiFi intelligente ne se connectera pas car la caméra vidéo n'est pas conçue pour fonctionner avec les réseaux Wi-Fi 5 GHz.
2	Servez de la nourriture avec une caméra vidéo et attendez un signal vocal. S'il n'y avait pas d'invite vocale, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 à 7 secondes pour restaurer les paramètres de la caméra vidéo aux paramètres d'usine par défaut.
3	Ouvrez l'application Nous Smart Home et cliquez sur le bouton "Ajouter un nouvel appareil":
	
4	Dans l'onglet ouvert "Ajouter manuellement", sélectionnez la catégorie "Caméras vidéo" et le modèle "Caméra W5", comme indiqué dans la figure ci-dessus ;
5	Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez « Étape suivante » et cliquez sur le bouton « Suivant ».
6	Dans la fenêtre suivante, assurez-vous que le nom du point d'accès correspond à celui requis, puis entrez le mot de passe correspondant dans la ligne ci-dessous et cliquez sur le bouton "Suivant".
	
7	Une fenêtre apparaîtra expliquant comment positionner l'écran du smartphone en face de l'objectif de la caméra vidéo afin qu'il puisse honorer le code QR pour se connecter au point d'accès, comme indiqué dans l'image ci-dessus.
8	Un code QR avec les données du point d'accès apparaîtra sur l'écran du smartphone, vous devez "montrer" son appareil photo. Si le code est lu avec succès, vous entendrez un bip court et le message vocal "Connecting Network". Cliquez sur le bouton « Signal entendu » ;

9	Une fenêtre apparaîtra avec une indication du degré de connexion au réseau et l'ajoutant à la liste des appareils de l'utilisateur actuel de l'application :
 The screenshot shows a mobile app interface titled 'Add Device'. It displays a confirmation message 'Device added successfully' above a list item 'IP camera' with a red box around it. At the bottom, there is a blue button labeled 'Completed' also with a red box around it.	 The screenshot shows a mobile app interface titled 'IP camera'. It displays a live video feed of a room with a date and time stamp '2019-03-23 13:11:18' and a signal strength indicator 'Signal 90%'. Below the feed, there are two tabs: 'Preview' and 'Playback'. Under 'Preview', there are five control buttons: 'Alarm', 'Speak', 'Direction', 'Record', and 'Take a photo'.
dix	À la fin du processus, une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous pourrez définir le nom de l'appareil dans le chat et choisir la pièce où il se trouve.