

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI Smart 20m RGB WiFi LED Strip F3



Veți avea nevoie de aplicația Nous Smart Home. Scanați codul QR sau descărcați-l de pe [linkul direct](#)



Cum să vă conectați și să utilizați

Înregistrează-te cu numărul tău de mobil/e-mail, apoi autentifică-te

- Lansați aplicația „Nous Smart Home”.
 - Creați un cont nou sau conectați-vă la contul dvs. existent.
 - Atingeți „+” pentru a adăuga dispozitivul
 - Selectați „Smart Strip” din lista de produse.
 - Porniți alimentarea.
 - Dacă lumina nu clipește: Comutați alimentarea la oprit - pornit - oprit - pornit - oprit - pornit.
Dacă lumina clipește: confirmați în aplicație.
-
- Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.
 - Introduceți numele dispozitivului.

Notă: Numele dispozitivului va fi folosit și de Amazon Alexa și Google Home

Utilizarea Amazon Echo Ghid rapid

De ce veți avea nevoie...

Aplicația și contul Amazon Alexa APLICAȚIA și contul

NOUS Smart Home (Utilizatorii trebuie să vă înregistreze propriul cont, selectați regiunea ca „Statele Unite”)

Echo, Echo Dot, Tap sau alte dispozitive operate de voce Amazon.

Sfat: Redenumiți dispozitivul după configurarea cu succes, Numele dispozitivului este recomandat

pentru a utiliza pronunția ușoară a cuvintelor engleze.
(Amazon Echo acceptă doar engleza temporar)

Setați-vă difuzorul Echo prin aplicația Alexa

- Conectați-vă cu contul și parola Alexa (dacă nu sunteți înregistrat, înregistrați-vă mai întâi); După conectare, faceți clic pe meniul din stânga sus, apoi faceți clic pe „Setări” și alegeți „Configurați un dispozitiv nou”;
- Alegeți un dispozitiv (de exemplu, Echo). Când apare pagina din dreapta, apăsați lung pe punctul mic de pe dispozitivul dvs. Echo până când lumina devine galbenă. Apoi faceți clic pe „Continuați” în aplicație.
- Alegeți WIFI-ul utilizatorilor și așteptați câteva minute.
- După un videoclip introductiv, faceți clic pe pasul următor, se va întoarce automat la pagina „Acasă”. Acum, Echo este conectat cu succes la aplicația Alexa prin WiFi.

Activați abilitățile noastre în aplicația Alexa

- Alegeți „Skills” în bara de opțiuni, apoi căutați „NOUS Smart Home” în bara de căutare; Selectați „NOUS Smart Home” în rezultatele căutării, apoi faceți clic pe „Activați”.
- Introduceți numele de utilizator și parola pe care le-ați înregistrat anterior (Acceptați doar contul în Statele Unite); Când vezi pagina potrivită, înseamnă că contul Alexa este conectat cu contul NOUS Smart Home.

Controlați dispozitivul prin voce

După operațiunea anterioară, puteți controla dispozitivul prin Echo.

- **Descoperirea dispozitivelor:** În primul rând, utilizatorii trebuie să-i spună lui Echo: „Echo (sau Alexa), Descoperă dispozitivele mele”. Echo va începe să găsească dispozitivele care sunt adăugate în NOUS Smart Home APP, va dura aproximativ 20 de secunde pentru a afișa rezultatul. Sau puteți face clic pe „Descoperiți dispozitive” în aplicația Alexa, aceasta va afișa dispozitivele găsite cu succes.
Notă: „Echo” este unul dintre numele de trezire, care poate fi oricare dintre aceste trei nume (Setări): Alexa/Echo/Amazon.
- **Suport Listă de abilități**
Utilizatorul poate controla dispozitivele prin instrucțiuni ca mai jos:
Alexa, porniți [dispozitiv]
Alexa, opriți [dispozitiv]

Atenție: Numele dispozitivului trebuie să fie în concordanță cu adăugarea NOUS Smart Home APP.

* Această traducere poate conține inexactități din cauza faptului că a fost făcută cu ajutorul unui traducător google