

## NÁVOD NA POUŽITIE Smart 20m RGB WiFi LED pásik F3



Budete potrebovať aplikáciu NUS Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**



### Ako pripojiť a používať

#### Zaregistrujte sa pomocou svojho mobilného čísla / e-mailu a potom sa prihláste

- Spustíte aplikáciu „NUS Smart Home“.
- Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
- Klepnutím na „+“ pridáte zariadenie
- Zo zoznamu produktov vyberte "Smart Strip".
- Zapnite napájanie.
- Ak kontrolka neblinká: Vypnite - zapnite - vypnite - zapnite - vypnite - zapnite. Ak kontrolka blinká: Potvrďte v aplikácii.
- Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.
- Zadať názov zariadenia.

Poznámka: Názov zariadenia bude používať aj Amazon Alexa a Google Home

#### Používanie rýchleho sprievodcu Amazon Echo

Čo budete potrebovať...

APP a účet Amazon Alexa NOUS APP a účet pre

inteligentnú domácnosť (Používatelia si musia zaregistrovať svoj vlastný účet, vybrať región ako „Spojené štáty“)

Echo, Echo Dot, Tap alebo iné zariadenia ovládané hlasom Amazon.

Tip: Po úspešnej konfigurácii premenujte zariadenie. V názve zariadenia sa odporúča použiť jednoduchú výslovnosť anglických slov.  
(Amazon Echo podporuje angličtinu iba dočasne)

## Nastavte si reproduktor Echo pomocou aplikácie Alexa

- Prihláste sa pomocou účtu a hesla Alexa (ak nie ste zaregistrovaný, najskôr sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku vľavo hore, potom kliknite na „Nastavenia“ a vyberte „Nastaviť nové zariadenie“;
- Vyberte zariadenie (napríklad Echo). Keď sa zobrazí správna stránka, dlho stlačte malú bodku na zariadení Echo, kým sa svetlo nerozsvieti na žltú. Potom kliknite na "Pokračovať" v aplikácii.
- Vyberte WIFI používateľov a počkajte niekoľko minút.
- Po úvodnom videu kliknite na ďalší krok, automaticky sa prepne na „domovskú“ stránku. Teraz je Echo úspešne pripojený k aplikácii Alexa cez WiFi.

## Povoľte našu zručnosť v aplikácii Alexa

- Na paneli možností vyberte „Skills“ a potom vyhľadajte „NOUS Smart Home“ vo vyhľadávacom paneli; Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte „NOUS Smart Home“ a potom kliknite na „Povoliť“.
- Zadať používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (podporuje iba účet v USA); Keď uvidíte správnu stránku, znamená to, že účet Alexa je prepojený s účtom NOUS Smart Home.

## Ovládajte zariadenie hlasom

Po predchádzajúcej operácii môžete zariadenie ovládať cez Echo.

- **Objavovanie zariadení:** Po prvé, používatelia musia povedať Echo: "Echo (alebo Alexa), Objavte moje zariadenia."  
Echo začne hľadať zariadenia, ktoré sú pridané v NOUS Smart Home APP, bude trvať asi 20 sekúnd, kým sa zobrazí výsledok. Alebo môžete kliknúť na „Objaviť zariadenia“ v aplikácii Alexa, zobrazí sa zariadenia, ktoré boli úspešne nájdené.  
Poznámka: „Echo“ je jedným z mien prebudenia, ktoré môže byť ktorýmkoľvek z týchto troch mien (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
- **Podpora Zoznam zručností**  
Používateľ môže ovládať zariadenia podľa pokynov, ako sú uvedené nižšie:  
Alexa, zapnite [zariadenie]  
Alexa, vypnite [zariadenie]

Upozornenie: Názov zariadenia musí byť v súlade s pridaním NOUS Smart Home APP.

\* Tento preklad môže obsahovať nepresnosti v dôsledku skutočnosti, že bol vytvorený pomocou prekladača Google