
# NAUDOJIMO VADOVAS

Smart WiFi vožtuvo valdiklis L3

Jums reikės „Nous Smart Home“ programos. Nuskaitykite QR kodą arba atsisiųskite jį iš **tiesioginės nuorodos**

## Apie valdiklį




## Kaip įdiegti

1. Ant vandens arba dujų vamzdžio / vožtuvo sumontuokite tvirtinimo laikiklį
2. Padėkite išmanųjį valdiklį virš vožtuvo ir įsitikinkite, kad valdiklio velenas yra tiesiai vienoje linijoje su vožtuvo rankenos ašimi
3. Priveržkite varžtus abiejuose tvirtinimo laikiklio galuose (įsitikinkite, kad vožtuvo valdiklio veleno centras yra toje pačioje ašyje kaip
   ir vožtuvo centrinis velenas, kitaip vožtuvas negali būti visiškai uždarytas ir atidarytas)
4. Po to galite rankiniu būdu patraukti sankabos žiedą žemyn ir patikrinti, ar vožtuvas atsidaro ir užsidaro
5. Prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio

## Kaip prisijungti ir naudoti

1. Įsitikinkite, kad LED indikatorius greitai mirksi. Jei ne, palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kol pradės mirksėti šviesos diodas
2. atidarykite programą „Nous Smart Home“.
3. paspauskite +, kad pridėtumėte įrenginį
4. pasirinkite vožtuvo valdiklį iš jungiklių katalogo (arba taip pat galite naudoti automatinį nuskaitymą)
5. patvirtinkite, kad lemputė mirksi
6. užpildykite savo WiFi duomenis (tik 2,4 GHz) ir pradėkite ryšį
7. po susiejimo išmanusis vožtuvas yra paruoštas naudoti.

## Patarimai

- Norėdami iš naujo nustatyti įrenginį – paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką 5 sekundes, kol pradės mirksėti šviesos diodas (įrenginys paruoštas vėl susieti)

- Jei nėra WiFi - trumpai paspaudus maitinimo mygtuką, atidaromas ir uždaromas vožtuvas, jei reikia.

- Jei nėra jėgos - patraukite sankabos žiedą žemyn ir atidarykite arba uždarykite vožtuvą rankiniu būdu

- Kad vožtuvas laikui bėgant nesustingtų, rekomenduojame suplanuoti paprastą uždarymo seką kelis kartus per mėnesį.