EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

PIEZĪME: Tasmota nav komerciāls produkts, un atbalsts ir ierobežots. Jums ir jābūt gatavam patstāvīgi izmeklēt un atrisināt iespējamās problēmas.

Detalizēta informācija par savienojumu, iestatījumu maiņu un modifikācijām ir sniegta vietnē " https://tasmota.github.io/docs/ "

apraksts

Smart Wi-Fi slēdzis NOUS L6t ar instalētu Tasmota atvērto programmatūru (turpmāk tekstā viedais slēdzis) ir paredzēts, lai organizētu automātisku un manuālu ierīču izslēgšanu telpā, izmantojot attālo piekļuvi, izmantojot Wi-Fi tīklu, izmantojot viedtālruni vai no personālā datora, izmantojot tīmekļa saskarni. Saziņa ar viedo slēdzi tiek konfigurēta, izmantojot Wi-Fi tīklu, kuram tiek izmantots bezvadu Wi-Fi adapteris. Tas ir aprīkots ar mehānisku pogu un globālu ierīces statusa indikāciju. Tas ir aprīkots arī ar elektromehānisko releju.

UZMANĪBU: Viedā slēdža savienojumu ar Wi-Fi tīklu nevar garantēt visos gadījumos, jo tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem: sakaru kanāla un starpposma tīkla aprīkojuma kvalitātes , mobilās ierīces zīmola un modeļa, versijas. operētājsistēmas utt.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Lietojiet produktu tehniskajā datu lapā norādītajās temperatūras un mitruma robežās.
- Neuzstādiet izstrādājumu tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem utt.
- Neļaujiet ierīcei nokrist un tikt pakļauta mehāniskai slodzei.
- Produkta tīrīšanai neizmantojiet ķīmiski aktīvus un abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Šim nolūkam izmantojiet mitru flaneļa drānu.
- Nepārslogojiet norādīto jaudu. Tas var izraisīt īssavienojumu un elektriskās strāvas triecienu.
- Neizjauciet izstrādājumu paši - ierīces diagnostika un remonts jāveic tikai sertificētā servisa centrā.

- Lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu nomaiņu, ja piegādes rezultātā radušies bojājumi.

Dizains un vadības ierīces



Nē.	Vārds	apraksts
1	Indikators/poga	Parāda ierīces pašreizējo statusu / Īsi nospiežot pogu, USB tiek "ON" "OFF".
2	Tīkla indikators	Norāda tīkla savienojuma statusu

uzstādīšana

Viedais slēdzis ir uzstādīts parastā kontaktligzdā

Uzstādīšanas procedūra:

1	Noņemiet aizsargpārsegus	
2	Pievienojiet viedo slēdzi, kā parādīts elektriskajā shēmā.	
3	Uzstādiet viedo slēdzi kontaktligzdā, pēc tam uzstādiet ārējo paneli.	
4	Kad instalēšana ir pabeigta, ierīce ir gatava lietošanai.	
⚠	Svarīgi:	Pārliecinieties, vai Wi-Fi tīkls ir stabils un tam ir pietiekams līmenis izvēlētajā uzstādīšanas vietā.

Savienojums

Lai pievienotu viedo slēdzi Nous L6T, ir nepieciešams viedtālrunis vai dators.

Procedūra viedā slēdža pievienošanai Wi-Fi tīklam:

1	Pārliecinieties, vai tīkla, kuram ierīce tiks pievienota, frekvenču diapazons ir 2,4 GHz, pretējā gadījumā viedais slēdzis nevarēs izveidot savienojumu, jo tas nav paredzēts darbam ar 5 GHz Wi-Fi tīkliem;

2	Pievienojiet viedo slēdzi tīklam. Datorā tīklu sarakstā jāparādās piekļuves punktam "tasmota-xxxxxxxx", ja piekļuves punkts netiek atklāts, jums ir jāveic "RESET" saskaņā ar 11. punktu.
3	Izveidojiet savienojumu ar tīklāju "tasmota-xxxxxxx"
4	Pēc savienojuma izveides ar piekļuves punktu pārlūkprogramma automātiski atvērsies un pāries uz saiti 192.168.4.1, ja tas nenotika, tad jums ir jāatver pārlūkprogramma un adreses ievades laukā jāievada 192.168.4.
5	Atvērtajā lapā jums jāizvēlas piekļuves punkts un jāievada tā parole zemāk esošajā laukā un noklikšķiniet uz "Saglabāt".
	
6	Kad savienojums būs pabeigts, parādīsies uzraksts "Veiksmīgi izveidots savienojums ar Wi-Fi" un jūsu ierīces adrese tīklā.
7	Izveidojiet savienojumu ar savu Wi-Fi tīklu un dodieties uz adresi, kas norādīta 6. punktā
8	Viedais slēdzis ir gatavs lietošanai. Veidne un noteikumi jau ir aktivizēti, taču, ja tas būs nepieciešams vēlāk, varat to atrast zemāk



10	{"NAME":" NOUS Smart breaker L6T","GPIO":[1,1,1,1,32,224,1,1,1,544,224,1,1,1],"FLAG":0,"BASE":18} Veidne jāievada laukā "Veidne", atzīmējiet lodziņu "Aktivizēt" un saglabājiet izmaiņas:  If you have a product older than 09.2023, then the template will be as follows {"NAME":" NOUS Smart breaker L6T","GPIO":[1,1,1,1,2720,224,1,1,544,2624,32,2656,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
vienpadsmit	Lai viedajam slēdzim atiestatītu rūpnīcas iestatījumus, jums ir nepieciešams: Iespraudiet un atvienojiet ierīci 6 reizes un atstājiet to ieslēgtu 7. datumam — gaismas diodei jāsāk mirgot, tas nozīmē, ka viedais slēdzis ir gatavs atkal pievienot; ja ir piekļuve tīmekļa saskarnei, tad konsolē ierakstiet " **reset 1" un nospiediet "enter"**
Tasmota ir ļoti paplašināma un elastīga lietojumprogramma, ko var integrēt ar: Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings adapteris, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip тощо. Plašāku informāciju skatiet šeit: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/	