Інструкція користування

Розумна WIFI лампочка P3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**

Зареєструйтесь за номером мобільного телефону / електронною поштою, а потім увійдіть

- Завантажте та встановіть програму "Nous Smart Home" з Apple App Store або Google Play Store на ваш мобільний телефон.
- Запустіть додаток "Nous Smart Home".
- Створіть новий обліковий запис або увійдіть у свій існуючий акаунт.
- Натисніть «+», щоб додати пристрій
- Оберіть "Smart Bulb" із загального переліку пристроїв.
- Увімкніть живлення.
- Якщо світло не блимає: перемкніть живлення
  наступним шляхом: вимкніть - увімкніть - вимкніть - увімкніть - вимкніть – увімкніть. Якщо індикатор блимає: Підтвердіть в додатку

- Підтвердіть мережу та пароль Wi-Fi.
- Введіть назву пристрою

Примітка: Ім'я пристрою також використовуватиметься у Amazon Alexa та Google Home

Використання Amazon Echo

Короткий посібник, що вам потрібно
Додаток Amazon Alexa APP & додаток NOUS Smart Home APP & Аккаунт
(Користувачам потрібно зареєструвати свій власний обліковий запис, обрати регіон як “Сполучені Штати”)
Echo, Echo Dot, Tap або інші пристрої з голосовим управлінням Amazon.
Порада: Перейменуйте пристрій після успішної конфігурації. Рекомендується використовувати просте ім'я. (Amazon Echo лише тимчасово підтримує англійську мову).

Встановіть свій спікер Echo від Alexa APP

- Увійдіть за допомогою облікового запису та пароля Alexa
  (якщо він не зареєстрований, спочатку зареєструйтеся);
  Після входу в систему натисніть меню у верхньому лівому куті, потім натисніть

«Налаштування» та виберіть «Налаштувати новий пристрій»;

- Виберіть пристрій (наприклад, Echo). Ко ли з'явиться наступна сторінка, довго натискайте маленьку крапку на пристрої Echo, поки світло не стане жовтим. Потім натисніть «Продовжити» в додатку. Примітка. На даний момент додаток не може працювати одночасно з VPN програмами або клієнтами.
- Оберіть WIFI користувачів та зачекайте кілька хвилин.
- Після вступного відео, натисніть на наступний крок, ви перейдете на “Домашню сторінку” автоматично. Тепер Echo підключений до Alexa APP через WiFi

Увімкніть наш додаток Alexa APP

- Виберіть “Навички” на панелі параметрів, а потім на панелі пошуку знайдіть “NOUS Smart Home”; У результатах пошуку виберіть “NOUS Smart Home”, а потім натисніть “Увімкнути”.
- Введіть ім'я та пароль користувача, які ви раніше зареєстрували (обліковий запис підтримується тільки у Сполучених Штатах); Коли з'явиться наступне вікно, це означає, що обліковий запис Alexa пов'язаний з обліковим записом NOUS Smart Home

Керування за допомогою голосу

Після попередньої операції ви можете керувати виробом за допомогою Echo

- Виявлення пристроїв: По-перше, користувачі повинні сказати Echo: “Echo (або Alexa), знайди мої пристрої.” Echo почне шукати пристрої, додані в додатку NOUS Smart Home, на показ результату знадобиться приблизно 20 секунд. Або ви можете натиснути кнопку “Відкрити пристрої” в програмі Alexa APP, вона відобразить успішно знайдені пристрої. Примітка: “Exo” - це одне з імен активації програми, може бути будь-яке із цих трьох імен (Налаштування): Alexa / Echo /Amazon.
- Список команд, які підтримує додаток Користувач може керувати пристроями за такими інструкціями, як нижче: Alexa, увімкни [назва виробу]
  Alexa, вимнки [назва виробу]

Увага: Назва пристрою повинна відповідати додатку “Nous Smart Home”

* Цей переклад може бути неточним, оскільки він був зроблений за допомогою служби перекладу Google